REPAIRMANUAL1999-2006

125/200 SX, SXS, MXC, EGS, EXC, EXC SIX DAYS, XC, XC-W

REPARATURANLEITUNG

MANUALE DI RIPARAZIONE

MANUEL DE REPARATION

MANUAL DE REPARACION




rt.NR.: 3.206.031-



REPAIRMANUAL 1999-2006

SX, SXS, MXC, EGS, EXC, EXC SIX DAYS, XC, XC-W

125/200



1	INFORMATIONS D'ENTRETIEN
2	GENÉRALITÉS
3	DEPOSE ET POSE DU MOTEUR
4	DÉMONTAGE DU MOTEUR
5	TRAVAUX SUR CERTAINS ÉLÉMENTS
6	REMONTAGE DU MOTEUR
7	ELECTRIQUE
8	SYSTÈME DU CARBURANT
9	RECHERCHE DE PANNES
10	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
11	PLAN DE GRAISSAGE ET D'ENTRETIEN
12	SCHÉMAS DE CABLAGE
13	
14	
15	
16	

INFORMATION IMPORTANTE/MISE A JOUR

Afin de poursuivre le système existant de manuel de réparation en feuilles volantes il est possible d'imprimer les pages suivantes et de les classer dans le manuel existant selon les indications fournies plus bas:

1,3,7,9,13,15,20,21,26,32,34,39,45,50-52,62,64,65,67,69-71,73,86,88,90,93,97-104,109,111-171,185-187,212-215

Enlever page (s)	Remplacer par page (s)	Ajouter page (s)	Après la page
2-1	2-1		
		2-5 jusqu'à 2-6	2-4
3-3	3-3		
4-3	4-3		
4-5	4-5		
5-1	5-1		
5-6	5-6		
5-11 jusqu'à 5-13	5-11 jusqu'à 5-13		
6-3	6-3		
6-5 jusqu'à 6-6	6-5 jusqu'à 6-6		
6-8	6-8		
6-10 jusqu'à 6-12	6-10 jusqu'à 6-12		
7-1	7-1		
7-14	7-14		
7-16	7-16		
7-18	7-18		
8-1	8-1		
8-4 jusqu'à 8-9	8-4 jusqu'à 8-11		
10-1 jusqu'à 10-50	10-1 jusqu'à 10-60		
11-1	11-1		
		11-14 jusqu'à 11-15	11-13
12-1	12-1		
12-24 jusqu'à 12-25	12-24 jusqu'à 12-27		

MANUEL DE RÉPARATION KTM SOUS FORME DE FEUILLETS LIBRES

RANGEMENT DES PAGES DU MANUEL DANS LE CLASSEUR

- Mettre les intercalaires dans le classeur
- Glisser la page de titre du manuel (210x297 mm) dans la chemise transparente de couverture
- Glisser le carton (170x45 mm) dans la chemise transparente formant dos du classeur.
- Glisser le sommaire général (150x297 mm) dans la chemise transparente après la couverture
- Il convient alors de classer les différents chapitres entre les intercalaires. Il faut tenir compte de la pagination qui se trouve en bas à droite.
 - Exemple: 3-2 3 = chapitre 3 2 = page 2
 - Il faut donc mettre toutes les pages référencées 3 derrière l'intercalaire 3
- Les intercalaires sans fonction particulière sont là pour qu'on puisse ajouter des notes ou des documents personnels. Il convient alors de porter une mention dans le sommaire.



Version de base Modèle 1999 (N° de moteur commence par 9) 3.205.88-F Actualisation manuel de réparation 3.205.74-F 8/2 Modèle 2000/2001 (2000: N° de moteur commence par 0) (2001: N° de moteur commence par 1) 3.210.27-F Actualisation manuel de réparation 3.205.74-F 7/2 Modèle 2002 (N° de moteur commence par 2)	
Version de base Modèle 1999 (N° de moteur commence par 9) 3.205.88-F Actualisation manuel de réparation 3.205.74-F 8/2 Modèle 2000/2001 (2000: N° de moteur commence par 0) (2001: N° de moteur commence par 1) 3.210.27-F Actualisation manuel de réparation 3.205.74-F 7/2 Modèle 2002 (N° de moteur commence par 2)	ÉGENDE - ACTUALISATION
Modèle 2000/2001 (2000: N° de moteur commence par 0) (2001: N° de moteur commence par 1) 3.210.27-F Actualisation manuel de réparation 3.205.74-F 7/2 Modèle 2002 (N° de moteur commence par 2)	n de base Modèle 1999
Modèle 2002 (N° de moteur commence par 2)	e 2000/2001 : N° de moteur commence par 0)
3 206 005-F Actualisation manuel de rénaration 3 205 74-F 11/2	e 2002
Modèle 2003 (N° de moteur commence par 3)	
3.206.017-F Actualisation manuel de réparation 3.205.74-F 10/2 Modèle 2004 (N° de moteur commence par 4)	e 2004
3.206.021-F Actualisation manuel de réparation 3.205.74-F 08/2 Modèle 2005 (N° de moteur commence par 5)	e 2005
3.206.031-F Actualisation manuel de réparation 3.205.74-F 09/2 Modèle 2006 (N° de moteur commence par 6) Modification / Actualisation:	e 2006 moteur commence par 6)

Modification / Actualisation:
Détails techniques modèles 2006, Remplacement du liquide de frein
Caractéristiques techniques, couples de serrage, Plan de graissage
et d'entretien

AVANT-PROPOS

Cet ouvrage est aussi un manuel de réparation détaillé. Il tient compte des derniers perfectionnements du modèle, toutefois nous réservons le droit d'apporter des améliorations dans le cadre du développement de la machine sans avoir pour autant à modifier parallèlement ce manuel.

Nous avons renoncé à décrire les tours de main ainsi que les précautions à prendre qui font partie du travail ordinaire dans un atelier. On suppose que les réparations seront effectuées par un mécanicien qui est réellement un homme du métier.

Il est préférable de lire complètement le manuel avant de se lancer dans une réparation.

\triangle ATTENTION \triangle

NE PAS OBSERVER CES CONSEILS PEUT ENTRAINER UN DANGER CORPOREL GRAVE.

! ATTENTION

NE PAS TENIR COMPTE DE CES OBSERVATIONS PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES AU VEHICULE ET LE RENDRE DANGEREUX.

"NOTA BENE" INTRODUIT UN CONSEIL UTILE.

N'employer que des pièces d'origine KTM lorsqu'un changement de pièces est nécessaire.

Le moteur KTM, qui est d'une technologie poussée, ne peut satisfaire vraiment et durablement aux exigences qui lui sont imposées que si l'entretien prescrit est effectué correctement et régulièrement.



REG.NO. 12 100 6061

Dans l'esprit de la norme internationale de qualité ISO 9001 KTM utilise des standards qui permettent une qualité maximum du produit.

© 2006, KTM-SPORTMOTORCYCLE AG, Mattighofen AUSTRIA. Tous droits réservés. Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation écrite de KTM-SPORTMOTORCYCLE AG, Mattighofen

BULLETIN REPONSE CONCERNANT LES MANUELS DE REPARATION

Nous nous efforçons de mettre à disposition des manuels de réparation aussi parfaits que possible, toutefois il peut arriver qu'une erreur s'y glisse.

Afin d'améliorer encore la qualité de ces manuels nous souhaitons que tous les mécaniciens et chefs d'atelier nous aident.

Si vous veniez à remarquer des fautes ou des erreurs (erreurs techniques, description peu précise, peu claire ou erronée d'un tour de main, difficulté avec l'outillage, caractéristiques techniques et couples de serrage incomplets, traduction incorrecte ou avec des formulations fausses etc.), il serait bon que vous nous fassiez connaître et décriviez l'erreur en utilisant le tableau ci-dessous. Puis envoyez-nous cela par fax au 0043/7742/6000/5349.

Remarque concernant le tableau :

- Dans la colonne 1 porter la référence complète du manuel de réparation (par ex. 3.206.031-F). Cette référence se trouve sur la couverture ou dans la marge de gauche des pages impaires.
- Dans la colonne 2 porter le numéro de la page concernée (par ex. 5-7e).
- Dans la colonne 3 préciser ce qui ne va pas, est incomplet ou faux. On peut recopier le passage incriminé ou bien l'évoquer. Si l'on évoque le passage sans le recopier, les indications devraient être autant que possible en anglais ou en allemand.
- Dans la colonne 4 il faut préciser comment aurait dû être le texte.

Nous examinerons les remarques et effectuerons les corrections dès que possible dans une des éditions suivantes.

Art.Réf. du manuel de réparation	Page	Ce qui ne va pas	Ce qui devrait être


Remarques complémer ou en anglais) :	ntaires, souhaits, critiqu	ues en relation avec	les manuels de réparation	n (en allemand

Nom : mécanicien/chef d'atelier entreprise

GENÉRALITÉS


C	n	N/I	N/	Δ	מו	
		IVI	IVI	4	II IT	-

PURGE DE L'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE	.2-2
RÉGLAGE DE LA POMPE Á HUILE – MODÉLES Á GRAISSAGE SÉPARÉ	.2-3
CONTRÓLE DE LA VALVE Á L'ÉCHAPPEMENT	.2-4
REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE FREIN À L'AVANT	.2-5
REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE FREIN À L'ARRIÈRE	.2-6
CONTRÔLE DES PLAQUETTES ET DES DISQUES	.2-6



Purge de l'embrayage hydraulique


- Déposer le couvercle avec la membrane.
 Enlever la vis de purge sur le cylindre récepteur et mettre à sa place la seringue de purge 2 remplie d'huile pour circuits hydrauliques biodégradable SAE 10 (par ex. Motorex Kupplungs-Fluid 75).



Remettre de l'huile jusqu'à ce qu'elle ressorte sans bulles par le trou 3 du maîtrecylindre. Faire attention à ne pas faire déborder.

ATTENTION


QUAND LA PURGE EST TERMINÉE IL FAUTVÉRIFIER LE NIVEAU DANS LE maître-cylindre. N'employer que del'huile hydraulique biodégradable SAE 10 (PAR EX. MOTOREX KUPPLUNGS-FLUID 75) POUR CIRCUITS hydrauliques et en aucun cas du liquide de frein. Ne jamais mettre D'HUILE HYDRAULIQUE MINÉRALE OU DE LIQUIDE DE FREIN.




Réglage de la pompe à huile - Modèles à graissage séparé

NOTA BENE: Avant de régler la pompe à huile il faut d'abord régler correctement le câble de gaz.

Enlever les trois vis ① du boîtier de pompe et retirer le couvercle ②.
 Pour effectuer plus facilement le contrôle ou le réglage, il est recommandé de faire pivoter sur le côté la pipe d'admission ③ (4 vis de la pipe seront enlevées et la 5ème desserrée; le boîtier de la pompe à huile empêche la dépose complète).







Sur les modèles 125 EXE et 125 Supermoto la découpe du disque
 pour le câble doit recouvrir le bord du boîtier de pompe à huile.




SI LE RÉGLAGE DE LA POMPE N'EST PAS CORRECT, LE MOTEUR NE REÇOIT PAS ASSEZ D'HUILE ET IL SE PRODUIT UNE CASSE.



Si un réglage est nécessaire, il faut desserrer le contre-écrou de la vis de réglage sur le câble et tourner la vis. Resserrer ensuite le contre-écrou.






Contrôle de la valve à l'échappement (moteur en marche)

- Enlever le couvercle à gauche sur le cylindre
- Faire démarrer le moteur
- Le cran 1 du secteur se trouve à peu près à côté du cran 2 de la tôle de guidage.

ATTENTION


Le réglage de base se fait avec une jauge de profondeur. Cf. réglage du volet $-\ V$ aleur "Z" (pages 6-10).



 Donner les gaz. Quand le régime augmente, le cran ① se déplace vers le bas; à peu près à plein régime il se trouve au niveau de l'alésage sur le carter ③.


ATTENTION

- NE PAS S'OCCUPER DU CRAN 4.
- Quand le cran 1 n'atteint pas la position représentée sur la figure ou ne se déplace pas, il faut faire remettre en état le mécanisme de commande de la valve à l'échappement.
- Remettre le couvercle en place et serrer les vis.




Remplacement du liquide de frein à l'avant

- Mettre le guidon dans une position telle que le maître-cylindre soit bien à l'horizontale.
- Retirer du bocal le couvercle 1 et la membrane 2.
- Avec une seringue aspirer le vieux liquide et remplir avec du liquide neuf DOT 5.1 (Motorex Brake Fluid 5.1).




- Avec la seringue aspirer le vieux liquide par la vis de purge situéesur la pince à gauche. Il faut veiller à remettre constamment du liquide neuf DOT 5.1 (Motorex Brake Fluid DOT 5.1) dans le bocal pour qu'il y en ait toujours suffisamment.
- Resserrer la vis de purge et remettre le capuchon en caoutchouc et.



- Rajouter du liquide DOT 5.1 (Motorex Brake Fluid DOT 5.1) dans le bocal jusqu'à 5 mm du bord supérieur. Remettre la membrane, le couvercle et les vis.
- Nettoyer à l'eau le liquide qui aurait pu déborder ou être renversé.
- Actionner la poignée de frein jusqu'à sentir une résistance nette.


ATTENTION

- NE JAMAIS EMPLOYER DE LIQUIDE DOT 5. CE LIQUIDE SUR UNE BASE DE SILICONE EST DE COULEUR POURPRE. SI ON EN UTILISE, LES JOINTS ET LES DURITES S'ABIMENT.
- LE LIQUIDE DE FREIN PEUT IRRITER LA PEAU. EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX. SI UNE ÉCLABOUSSURE DEVAIT ATTEINDRE L'OEIL, LAVER À GRANDE EAU ET CONSULTER UN MÉDECIN.
- EVITER LE CONTACT AVEC LES PARTIES PEINTES. LE LIQUIDE ATTAQUE LA PEINTURE!
- UTILISER SEULEMENT DU LIQUIDE PROPRE ET RÉCENT PROVENANT D'UN BIDON FERMÉ HERMÉTIQUEMENT.



Remplacement du liquide de frein à l'arrière

- Mettre la moto bien verticale.
- Dévisser le couvercle
 • du bocal de liquide de frein et retirer la membrane •.
- Avec une seringue aspirer le vieux liquide et remplir avec du liquide neuf DOT 5.1 (Motorex Brake Fluid 5.1).



- Avec la seringue aspirer le vieux liquide par la vis de purge située sur la pince à gauche. Il faut veiller à remettre constamment du liquide neuf DOT 5.1 (Motorex Brake Fluid DOT 5.1).dans le bocal pour qu'il y en ait toujours suffisamment.
- Resserrer la vis de purge 3 et remettre le capuchon en caoutchouc 4



- Mettre du liquide de frein DOT 5.1 (Motorex Brake Fluid DOT 5.1) jusqu'au repère à l'intérieur du bocal.
- Vérifier l'état des joints toriques sur le couvercle du bocal, les remplacer si nécessaire puis revisser le couvercle.
- Nettoyer à l'eau le liquide qui aurait pu déborder ou être renversé
- Actionner la pédale de frein jusqu'à sentir une résistance nette.

ATTENTION

- NE JAMAIS EMPLOYER DE LIQUIDE DOT 5. CE LIQUIDE SUR UNE BASE DE SILICONE EST DE COULEUR POURPRE. SI ON EN UTILISE, LES JOINTS ET LES DURITES S'ABIMENT.
- LE LIQUIDE DE FREIN PEUT IRRITER LA PEAU. EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU ET LES YEUX. SI UNE ÉCLABOUSSURE DEVAIT ATTEINDRE L'OEIL, LAVER À GRANDE EAU ET CONSULTER UN MÉDECIN.
- EVITER LE CONTACT AVEC LES PARTIES PEINTES. LE LIQUIDE ATTAQUE LA PEINTURE!
- UTILISER SEULEMENT DU LIQUIDE PROPRE ET RÉCENT PROVENANT D'UN BIDON FERMÉ HERMÉTIQUEMENT.

Contrôle des plaquettes et des disques

Voir Manuel d'utilisation

DEPOSE ET POSE DU MOTEUR

Le)
	₹
7	1
	4

DÉPOSE DU M	OTEUR	 3-2
POSE DU MOT	EUR	 3-3




Dépose du moteur

NOTA BENE: La culasse et le cylindre peuvent être démontés alors que le moteur est dans le cadre. De même il n'est pas nécessaire de le déposer pour travailler sur l'embrayage, la transmission primaire et le verrouillage de boîte. La pompe à eau peut être enlevée et remise sans qu'il soit nécessaire de démonter le carter d'embrayage.

- Nettoyer parfaitement la machine.
- Caler la machine sur une béquille appropriée.
- Déposer la selle et le réservoir avec les déflecteurs.




- Vidanger le liquide de refroidissement.
- Enlever l'échappement et retirer le tirant moteur.
- Débrancher les durites d'eau sur le moteur.
- Retirer le carburateur.



- Déposer le cache protégeant le maître-cylindre de frein.
- Enlever le guide-chaîne au niveau du pignon de sortie de boîte et déposer la chaîne.
- Débrancher les câbles électriques.



- Déposer le maître-cylindre de l'embrayage et mettre la durite dans une position telle qu'on ne l'accroche pas en sortant le moteur.
- Décrocher sur le carter d'embrayage le ressort de rappel de la pédale de frein.




- Dévisser les vis de fixation moteur.
- Sortir l'axe de bras oscillant et retirer ce dernier par l'arrière.
- Sortir le moteur du cadre par la gauche.



Pose du moteur


- Présenter le moteur par la gauche du cadre. Graisser légèrement l'axe du bras oscillant et l'enfiler.
- Mettre les vis de fixation.
- Poser le tirant.




- Raccorder les câbles électriques. Mettre en place la durite de l'embrayage et monter le maîtrecylindre au guidon.



Poser la chaîne et le guide chaîne.




- Monter le cache du maître-cylindre.
 Poser le cache de protection du maître-cylindre de frein.




Poser le carburateur.




 Raccorder les durites sur le moteur et remplir le circuit de refroidissement d'un mélange de 40% d'antigel et 60% d'eau. Dévisser les vis de purge sur le cylindre et sur le radiateur droit et les refermer seulement lorsque le liquide qui sort ne contient plus de bulles d'air.



- Remettre l'échappement.
- Remettre le réservoir avec les déflecteurs et poser la selle.



- Vérifier le bon fonctionnement de l'installation électrique.
- Régler le carburateur.
- Essai en roulant.
- Après avoir effectué l'essai en roulant, il convient de vérifier l'étanchéité du moteur, du circuit de refroidissement et de l'échappement.



Fixer au cadre les câbles et le répartiteur - Modèles à graissage séparé

ATTENTION

Pour éviter que le câble de gaz ou celui de la pompe à huile sorte du répartiteur, il faut fixer les deux gaines au dessus du carburateur avec un serre-câble lacktriangle.

DÉMONTAGE DU MOTEUR

SOMMAIRE

OUTILS SPÉCIAUX – MOTEUR	4-2
VIDANGE DE LA BOÎTE	4-3
DÉPOSE DU CYLINDRE RÉCEPTEUR D'EMBRAYAGE	4-3
CULASSE, CYLINDRE, PISTON	4-3
ALLUMAGE	
PIGNON DE SORTIE DE BOÎTE	4-4
BOÎTE À CLAPETS, PIPE D'ADMISSION	4-5
CARTER D'EMBRAYAGE	4-5
DÉPOSE DE LA PIPE D'ADMISSION, DE LA BOÎTE Á CLAPETS ET	
DE LA POMPE Á HUILE	4-6
EMBRAYAGE, TRANSMISSION PRIMAIRE	4-6
VERROUILLAGE DE LA BOÎTE, KICK	4-7
SÉPARER LES DEMI-CARTERS	4-8
SÉLECTION, BOÎTE DE VITESSES	
EMBIELLAGE	

OUTILS SPÉCIAUX - MOTEUR 125 / 200






FIG	NO.	DÉSIGNATION
1	560.12.001.000	Chevalet
3	503.29.003.000	Outil pour maintenir l'embrayage 125 / 200
4	503.29.004.000	Outil pour maintenir pignon primaire
5	546.29.009.044	Extracteur le volant M27x1 Kokusan
7	510.12.011.000	Pince à circlip
8	546.29.012.100	Outil pour maintenir le volant Kokusan 2K-1/2/3/4
13	501.12.013.000	Comparateur 0-10 mm
14	501.12.030.000	Support de comparateur
16	6 899 785	Loctite 243 bleu 6 cm³
20	584.29.037.037	Outil de montage bague intérierure roulements d'embiellage
22	503.29.022.000	Jauge à crochet 125 / 200
38	503.29.038.000	Outil pour maintenir le pièce d'entrainement
50	503.29.050.000	Seringue de purge (embrayage hydraulique)




- Nettoyer le moteur à fond.
- Fixer le moteur sur le chevalet.
- Déposer le kick et le sélecteur.
- Déposer le vis 1 et deposer du bride 2.




Vidange de la boîte

Enlever les bouchons de vidange
 et de t laisser l'huile s'écouler dans un récipient.



Dépose du cylindre récepteur d'embrayage

- Enlever les deux vis 6 et retirer le cylindre récepteur avec le joint.
- Retirer la tige de commande se trouvant dans l'arbre primaire.





Culasse, cylindre, piston

- Dévisser les 6 vis 6 et déposer la culasse avec son joint.


NOTA BENE: Sur le moteur $125~\rm cm^3$ à partir du modèle 2002 et sur le moteur 200 cm³ à partir du modèle 2003 il y a un joint torique à la place du joint de culasse ordinaire.

- Enlever le joint torique se trouvant dans la gorge du cylindre.






- Masquer le carter.
- Faire reposer le piston sur la pièce de bois spéciale et enlever les deux clips d'axe de piston.
- Chasser l'axe de piston sans forcer. Si nécessaire employer un jet.
- Retirer le piston et sortir le roulement du pied de bielle.
- Enlever le joint d'embase.




Allumage


- Retirer les 4 vis et enlever le carter d'allumage avec le joint.
- Maintenir le rotor avec l'outil spécial et desserrer l'écrou.
- Enlever l'écrou et le frein.



 Visser l'extracteur dans le rotor (pas à gauche) et arracher ce dernier.



- Enlever les 3 vis à épaulement 1 et retirer le stator.
- Retirer la clavette de son logement sur le vilebrequin.



Pignon de sortie de boîte


- Avec une pince à circlips, retirer le circlip ② de l'arbre de sortie.
- Retirer de l'arbre le pignon, l'entretoise et le joint torique.



Boîte à clapets, pipe d'admission

- Enlever les 5 vis • et les rondelles élastiques. Retirer la pipe, la boîte à clapets et le joint.


NOTA BENE: A partir du modèle 2006, sur les moteurs 200 cm3, il y a une cale entre le joint et la boîte à clapets. Il faut également la retirer



Carter d'embrayage

NOTA BENE: La passe de travail décrite ici est nécessaire seulement si l'on sort du carter d'embrayage la commande centrifuge.

 Enlever le bouchon 3 de la commande centrifuge avec son joint et desserrer la vis 2.





- Retirer toutes les vis de fixation du carter d'embrayage ainsi que les deux vis 4 fixant, à l'avant, le couvercle de pompe à eau.
- Retirer le joint et sortir les bagues de centrage.
- Enlever le joint torique du passage d'eau 3.

NOTA BENE: Il n'est pas nécessaire de retirer le couvercle de pompe à eau ⑤, le couvercle ⑥ et le bouchon ⑥. La pompe à eau et la commande centrifuge restent dans le carter d'embrayage.


ATTENTION


LORSQUE L'ON RETIRE LE CARTER D'EMBRAYAGE IL FAUT FAIRE ATTENTION À CE QUE LE LEVIER COUDÉ **1** DE LA COMMANDE DE VALVE À L'ÉCHAPPEMENT NE SE METTE PAS DE TRAVERS ET QU'IL NE SOIT PAS ENDOMMAGÉ.






A





Dépose de la pipe d'admission, de la boîte à clapets et de la pompe à huile

 Enlever les vis du couvercle d'embrayage et la vis du boîtier de pompe à huile ①. Retirer le couvercle d'embrayage ②.




- Enlever le couvercle ①.
- Enlever les vis de la pipe d'admission et faire pivoter la pipe sur le côté.
- Sortir les deux bagues
 se trouvant dans le boîtier de pompe à huile.


NOTA BENE: La vis 3 ne peut être retirée qu'après la dépose du boîtier de la pompe à huile 3.

- Déposer le boîtier de la pompe à huile.
- Enlever les deux vis 6 et sortir la pompe du carter.
- Déposer la pipe d'admission après avoir enlevé la vis 3.


Embrayage, transmission primaire

- Dévisser les 5 vis 4 en croix de manière à ce que les disques d'embrayage ne se mettent pas de travers.
- Retirer les vis, les coupelles et les ressorts.
- Retirer de la cloche le plateau de pression et le paquet de disques.
- Retirer la butée se trouvant dans l'arbre primaire.







- Redresser la rondelle frein de la noix d'embrayage.
- Enfiler l'outil spécial sur la noix et dévisser l'écrou.
- Retirer l'outil spécial.
- Retirer de l'arbre primaire l'écrou (pas à droite), le frein et la noix.




 Retirer de l'arbre primaire la rondelle d'appui 1 ainsi que la cloche avec son roulement.



 Retirer le pignon intermédiaire de kick et la rondelle d'appui @ qui se trouve derrière.




- Mettre en place l'outil spécial pour maintenir le pignon en bout de vilebrequin et dévisser l'écrou (pas à gauche).
- Retirer l'outil spécial.
- Retirer de la queue de vilebrequin l'écrou, le frein et le pignon.
- Sortir la clavette de son logement.




Verrouillage de la boîte, kick


 Retirer simplement du carter l'arbre de sélection en faisant attention à la rondelle d'appui ³, qui peut rester au fond du carter.




- Décrocher avec précaution le ressort de kick en faisant sortir le brin du trou • et le laisser se détendre.
- Faire tourner l'arbre de kick d'environ de tour dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre et le sortir du carter. Faire attention à la rondelle qui se trouve derrière.



Dévisser les 3 vis et déposer le support du mécanisme de sélection
 avec la griffe
 Faire attention à la bague à épaulement
 sur le dispositif de sélection.




- Le levier de verrouillage 6 sera démonté seulement si l'on change le carter.
- Pour l'enlever, dévisser la vis 6 et le sortir avec son ressort.
- Sortir du tambour de verrouillage la rondelle •.



- Maintenir le tambour de verrouillage au moyen de l'outil spécial, dévisser la vis 9 et la sortir avec sa rondelle.
- Enlever le tambour de verrouillage 8.

ATTENTION

SI L'ON NE MAINTIENT PAS LE TAMBOUR DE VERROUILLAGE AVEC L'OUTIL SPÉCIAL, ON ABÎME LES BAGUES SUR LES TÉTONS DE GUIDAGE DES FOURCHETTES DE BOÎTE.




Séparer les demi-carters

- Faire basculer le moteur de manière à avoir le côté de l'allumage sur le dessus et retirer les 12 vis de fixation de carter.
- Retirer la fixation sur le chevalet.
- Soulever le demi-carter gauche en prenant avec des outils adéquats sur les renforts de fonderie prévus à cet effet; ou bien alors tapoter avec un maillet en plastique sur l'arbre de sortie de manière à séparer du demi-carter droit.

ATTENTION

IL FAUT ÉVITER AUTANT QUE POSSIBLE D'INTRODUIRE UN TOURNEVIS OU UN OBJET SIMILAIRE DANS LE PLAN DE JOINT, CAR CELUI-CI PEUT FACILEMENT ÊTRE ABÎMÉ.

- Retirer le demi-carter ainsi que le joint.
- Faire attention à la rondelle de l'arbre primaire, qui peut coller au fond du carter.




Sélection, boîte de vitesses

- Sortir les coulisses et faire pivoter les fourchettes sur le côté. Sortir le guide-fourchettes de son roulement.
- Déposer les fourchettes 2.

NOTA BENE: Quand on sort les fourchettes, faire attention à ce que les rouleaux 3 ne se perdent pas.




Sortir de leurs roulements et ensemble les arbres primaire et de sortie complets.



Embiellage

Sortir l'embiellage de son roulement (au besoin en tapotant avec un maillet en plastique).



- Retirer du joint spi droit l'entretoise 6 et le joint torique 6.
- Nettoyer toutes les pièces et vérifier leur état. Les changer si nécessaire.

NOTA BENE: Lors d'une remise en état complète du moteur il convient de changer tous les joints, joints spi, joints toriques et les roulements.

TRAVAUX SUR CERTAINS ÉLÉMENTS

SUMMAIRE -
DEMI-CARTER DROIT
DEMI-CARTER GAUCHE5-3
EMBIELLAGE
MASSES D'ÉQUILIBRAGE, MESURAGE DE LA VALEUR EXTÉRIEURE5-4
PISTON
JEU DES SEGMENTS À LA COUPE
CONTRÔLE DE L'USURE DU CYLINDRE
CYLINDRE AU NICASIL
DÉMONTAGE ET VÉRIFICATION DE LA VALVE À L'ÉCHAPPEMENT5-6
ASSEMBLAGE DU CYLINDRE
DÉMONTAGE DE LA COMMANDE DE LA VALVE À L'ECHAPPEMENT AU NIVEAU
DU CARTER D'EMBRAYAGE ET VÉRIFICATION DE L'USURE DES PIÈCES5-10
ASSEMBLAGE DU CARTER D'EMBRAYAGE5-10
DÉMONTAGE ET VÉRIFICATION DE LA POMPE À EAU5-11
ASSEMBLAGE DE LA POMPE À EAU5-11
VÉRIFICATION DE L'USURE DE L'EMBRAYAGE5-12
BOÎTE À CLAPETS, PIPE D'ADMISSION5-13
KICK
ASSEMBLAGE DE L'ARBRE DE KICK
MÉCANISME DE SÉLECTION5-16
ASSEMBLAGE DE L'ARBRE DE SÉLECTION5-16
BOÎTE DE VITESSES5-17
ASSEMBLAGE DE L'ARBRE PRIMAIRE5-17
ASSEMBLAGE DE L'ARBRE DE SORTIE5-18
ALLUMAGE, BOUGIE
VÉRIFICATION DU STATOR ET DU BOBINAGE D'EXCITATION5-19


Carter


Nota bene: Avant de commencer le travail, il faut lire complètement le chapitre qui suit. Ainsi on pourra voir comment procéder pour monter les roulements en ne chauffant qu'une seule fois les demi-carters.


Lorsqu'on extrait les roulements ou, si on ne peut faire autrement, lorsqu'on les chasse au marteau, il faut faire attention à ce que les carters reposent sur un plan de travail assez large pour que toute la face du joint appuie (on aura au préalable enlevé les douilles de centrage), afin qu'elle ne soit pas endommagée. Il est recommandé d'utiliser une planche de bois pour ce travail.


Normalement les roulements et les joints spi ne doivent pas être emmanchés avec un marteau. Si on ne dispose pas de presse, on utilisera pour le moins un jet approprié. De toute façon, lorsque la température est d'environ 150° C, les roulements rentrent d'eux-mêmes au fond de leur logement.

S'ils ne tiennent pas bien en place lorsque le carter s'est refroidi, il est vraisemblable qu'ils tourneront dans leur logement lorsque le carter chauffera. Dans ce cas il faudrait remplacer le carter.









Demi-carter droit

Enlever les joints spi et chauffer le demi-carter sur une plaque à environ $150^{\circ}\,\mathrm{C}.$

NOTA BENE: Quand le demi-carter a atteint la température de 150° C, il suffit en général de tapoter sur une planche bien plane pour que les roulements sortent d'eux-mêmes de leur logement. Si besoin est on les sortira à la presse. Quand on les met en place à la presse, les outils (jets) doivent être conçus pour appuyer seulement sur la bague extérieure du roulement, sinon celui-ci se trouve endommagé.

Roulement à billes de l'embiellage 1

Chasser le vieux roulement de l'extérieur vers l'intérieur. Enfoncer le nouveau roulement jusqu'en butée, avec le côté ouvert de la cage vers l'extérieur.

Roulement à billes de l'arbre primaire 2

En utilisant un jet approprié, sortir le roulement de l'extérieur vers l'intérieur. Avant de mettre en place le nouveau roulement à billes il faut monter la tôle de sélection ①. C'est seulement après que l'on pourra enfoncer le roulement de l'intérieur jusqu'en butée.

ATTENTION

NE PAS APPUYER TROP FORT LE ROULEMENT EN BUTÉE CONTRE LA TÔLE, CAR ON POURRAIT ABÎMER CETTE DERNIÈRE.

Roulement à billes de l'arbre de sortie 3

En utilisant un jet approprié, sortir le roulement de l'extérieur vers l'intérieur. Enfoncer le nouveau roulement de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'en butée.

Roulement à billes du guide-fourchettes 4

En utilisant un jet approprié, sortir le roulement de l'extérieur vers l'intérieur. Enfoncer le nouveau roulement de l'intérieur vers l'extérieur jusqu'en butée.

ATTENTION

- A PARTIR DU MODÈLE 2000 LE ROULEMENT À BILLES EST FREINÉ PAR UNE VIS NOYÉE ①. IL FAUT ENLEVER LA VIS AVANT DE SORTIR LE ROULEMENT ET LA REMETTRE QUAND LE ROULEMENT NEUF EST EN PLACE. EN RAISON DE CETTE VIS, LE GUIDE-FOURCHETTES A ÉTÉ MODIFIÉ. IL EST IMPOSSIBLE DE MONTER UN GUIDE-FOURCHETTES ANCIEN MODÈLE EN LIAISON AVEC CETTE VIS.
- LE ROULEMENT À BILLES DOIT JUSTE ÊTRE CONTRE L'ÉPAULEMENT DANS LE CARTER, SANS PRESSION EXCESSIVE, SINON ON PEUT ENDOMMAGER LA PIÈCE.

Bague à aiguilles de l'arbre de sélection (à partir du modèle 2002) Chasser la bague à aiguilles vers l'intérieur en utilisant un jet approprié. Enfoncer la nouvelle bague par l'intérieur et de manière à ce qu'elle affleure.

Roulement à billes de la commande centrifuge **6**Extraire le roulement avec un extracteur intérieur et l'embout Ø 5-7 mm. Enfoncer le nouveau roulement jusqu'en butée.

Roulement à billes de la pompe à eau 7

Extraire le roulement avec un extracteur intérieur et l'embout Ø 5-7 mm. Enfoncer le nouveau roulement jusqu'en butée.


Tôle du kick 8


Si l'on change la tôle il faut freiner les deux vis à la Loctite 243.


Joint spi de l'embiellage 9


Enfoncer le nouveau joint spi par l'extérieur, avec son côté ouvert vers l'intérieur et de manière à ce qu'il affleure.

On terminera en vérifiant que le trou de graissage **3** pour le roulement à billes de l'embiellage n'est pas bouché.









Demi-carter gauche

Enlever les joints spi et chauffer le demi-carter sur une plaque à environ $150\,^{\circ}$ C.

NOTA BENE: Quand le demi-carter a atteint la température de 150° C, il suffit en général de tapoter sur une planche bien plane pour que les roulements sortent d'eux-mêmes de leur logement. Si besoin est on les sortira à la presse. Quand on les met en place à la presse, les outils (jets) doivent être conçus pour appuyer seulement sur la bague extérieure du roulement, sinon celui-ci se trouve endommagé.

Roulement à rouleaux de l'embiellage 1

En utilisant un jet approprié, sortir le roulement de l'extérieur vers l'intérieur.

Enfoncer le nouveau roulement de l'intérieur jusqu'en butée.

Roulement à billes de l'arbre primaire 2

En utilisant un jet approprié, sortir le roulement de l'extérieur vers l'intérieur.

Enfoncer le nouveau roulement de l'intérieur jusqu'en butée.

ATTENTION

LE ROULEMENT À BILLES DOIT JUSTE ÊTRE CONTRE LE CARTER, SANS PRESSION EXCESSIVE, POUR NE PAS ÊTRE ENDOMMAGÉ.

Roulement à billes de l'arbre de sortie 3

En utilisant un jet approprié, sortir le roulement de l'extérieur vers l'intérieur. Enfoncer le nouveau roulement de l'intérieur jusqu'en butée

Joint spi de l'arbre de sortie 4

Enfoncer le nouveau joint par l'extérieur, jusqu'à ce qu'il affleure. Ne pas oublier la rondelle d'appui (la mettre sur le roulement avant de mettre le joint).

Bague à aiguilles de l'arbre de sélection **(3)** (à partir du modèle 2002) Faire sortir la bague à aiguilles en utilisant un jet approprié. Enfoncer la nouvelle bague de manière à ce qu'elle affleure.

Joint spi de l'arbre de sélection 6


Enfoncer le nouveau joint par l'extérieur, jusqu'à ce qu'il affleure.

Joint spi de l'embiellage 🕡

Enfoncer le nouveau joint par l'extérieur, jusqu'à ce qu'il affleure.

Trou de graissage du roulement à rouleaux de l'embiellage **③** Vérifier qu'il n'est pas bouché et le nettoyer si nécessaire à l'air comprimé.

Vérifier que le déflecteur d'huile ③ est bien en place dans le demicarter (le resserrement des gorges doit être vers l'intérieur). Le fixer avec un peu de graisse. S'il est devenu dur et cassant, il faut le remplacer.





Embiellage

extraire la bague.

aussitôt sur la portée de l'embiellage.

Si l'on veut utiliser un piston qui a déjà servi il faut vérifier les points suivants:

Si l'on a changé le roulement à rouleaux il faut changer aussi la

Chauffer l'outil 584.29.037.037 à environ 150° Celsius sur une plaque et l'enfiler aussitôt sur la bague intérieure. Bien faire porter l'outil sur la bague pour favoriser la transmission de la chaleur et

Pour le montage de la nouvelle bague, faire chauffer à nouveau l'outil à environ 150° Celsius. Enserrer la nouvelle bague et l'enfiler

ATTENTION Ne jamais prendre l'embiellage dans l'étau par une portée ou une masse AFIN DE LE BLOQUER POUR ENFONCER LA BAGUE. LES MASSES NE CONSERVERAIENT PLUS LEUR ÉQUERRAGE ET LE ROULEMENT DE TÊTE DE BIELLE SERAIT ENDOMMAGÉ, SI BIEN QUE L'EMBIELLAGE DEVIENDRAIT INUTILISABLE.

Mettre l'embiellage sur des V ou sur un montage similaire et, avec

Faux rond maximum: 0,02 mm

Valeur extérieure : 55 mm +/- 0,05 mm

Masses d'équilibrage, mesurage de la valeur extérieure Avec un pied à coulisse, mesurer la distance extérieure des masses

bague intérieure qui est contre la masse d'équilibrage.

NOTA BENE: Il n'est pas nécessaire d'effectuer un calage.

un comparateur, mesurer le faux-rond en bout.

d'équilibrage, comme cela est indiqué sur l'illustration.

- 1. Jupe: Examiner s'il n'y a pas de traces de serrage. Les traces légères peuvent être enlevées avec une pierre douce. 2. Gorges: Les segments ne doivent pas coincer. Pour nettoyer les
- gorges on emploie un vieux segment ou de la toile émeri (grain 400).
- 3. Arrêtoirs: Les arrêtoirs pour les segments doivent tenir bien en place et ne pas être usés.
- 4. Segments: Vérifier l'usure et le jeu à la coupe.



- Le piston se mesure au niveau de la jupe, à 10 mm du bord inférieur, perpendiculairement à l'axe.
- Le jeu du piston est la différence entre le plus petit diamètre relevé dans le cylindre et le diamètre du piston.

Jeu du piston: 0,06 mm (125) / 0,055 mm (200)




Jeu des segments à la coupe

- Mettre le segment dans le cylindre et le positionner avec le piston à environ 10 mm du bord supérieur.
- Mesurer le jeu à la coupe **®** avec des cales d'épaisseur.


Jeu à la coupe : max. 0,40 mm

NOTA BENE: Si le jeu est supérieur à cette valeur, il faut mesurer l'usure du piston et du cylindre. S'ils se trouvent à l'intérieur des tolérances, il faut remplacer les segments.















Contrôle de l'usure du cylindre

Pour déterminer l'usure du cylindre on mesure l'alésage avec un micromètre à environ 10 mm du bord supérieur. Faire plusieurs relevés afin de déceler une ovalisation éventuelle.

 cote du piston
cote du piston
cote du piston

Si l'alésage du cylindre est supérieur à 54,275 mm (modèle 125 jusqu'à 2000), 54,025 mm (125 à partir de 2001), ou 64,025 mm (200), il faut régénérer la couche intérieure du cylindre ou remplacer ce dernier.

NOTA BENE: Quand on refait le revêtement de nicasil il faut dépouiller complètement le cylindre. Des cylindres sont disponibles en échange standard chez les agents KTM. La cote du piston est frappée sur la calotte.


Cylindre au nicasil

Nicasil est un nom de marque et désigne un matériau employé dans un procédé développé par le fabricant de pistons Mahle. Le nom est dérivé des deux composants, une couche de nickel dans laquelle est pris du carbure de silicium, qui est particulièrement dur.

Les principaux avantages du revêtement au nicasil sont :

- une très bonne dispersion de la chaleur et donc un meilleur rendement
- une usure faible
- une poids peu important du cylindre.

NOTA BENE: Le remplacement du revêtement est peu coûteux. Il faut toutefois que la paroi du cylindre ne soit pas abîmée.



Démontage et vérification de la valve à l'échappement

- Enlever les 2 vis ② et retirer du cylindre la tôle de guidage ③.
- Enlever les 3 bagues 4 à épaulement et le secteur de commande 9. Faire attention à ne pas endommager les parties en contact, sinon la valve peut ensuite coincer.
- Retirer du cylindre les 3 bagues 4 à épaulement qui se trouvent derrière.
- Retirer de leur logement les 2 barillets 6 et l'excentrique 6.
- Enlever les vis ô à droite et à gauche avec leur frein ô.
- Dévisser les axes de la valve 9 à droite et à gauche.
- Par le canal d'échappement pousser légèrement sur la valve vers le haut, faire tourner la tige de 90° (pour ce faire le mieux est de visser dans le filetage une vis M5x40) et retirer cette dernière par le haut. Ensuite seulement on peut retirer la valve ellemême.
- Nettoyer toutes les pièces, vérifier leur état et leur usure.

Bagues à épaulement 4

Vérifier qu'elles ne sont pas marquées sur la surface de contact avec le secteur de commande. Eventuellement les remplacer.

Barillets 6 vérifier le jeu dans leur logement.

Vérifier l'usure des dents.


Axes de la valve 9 vérifier l'usure, des bouts en particulier.

NOTA BENE: Pour empêcher que la valve © coince (125 EXE/Supermoto), on a développé des axes ③ nitrurés (reconnaissables à leur surface claire). Il faut les monter à la place des vieux axes (qui sont, eux, de couleur foncée).

Secteur de commande **1** vérifier l'état et le degré d'usure des dents.

Les joints toriques des axes ne doivent être ni usés ni durcis. Les remplacer si nécessaire.


NOTA BENE: Le carter gauche @ possède à partir du modèle 2002 un perçage pour la mise à l'air du moteur.



Valve **1**


La nettoyer et vérifier que les doigts tiennent bien en place. Mesurer l'écartement **3** entre les deux doigts (cf. illustration).


Ecartement 1: min. 5,5 mm / max. 5,8 mm




Assemblage du cylindre


- Graisser les joints toriques ® et, particulièrement, les tétons des axes ® du volet.
- Enfiler le volet dans le cylindre par l'échappement et le mettre dans une position telle que les tétons des deux axes prennent leur place dans ce volet.
- Mettre les axes 9 à droite et à gauche, mais ne pas encore serrer.
- Mettre alors deux cales d'épaisseur égale en (environ 0,20 mm), entre la valve et la paroi du cylindre. L'intervalle doit être le même de chaque côté.
- Visser les axes 9 jusqu'en butée puis les dévisser de 1/8ème de tour
- Enduire les 2 vis de loctite 243 et fixer les deux freins 3. Ce faisant il faut modifier aussi peu que possible la position des deux axes 3.
- Retirer les deux cales et vérifier si le volet ne coince pas.
- Une fois monté, le volet ne doit pas toucher les parois du canal d'échappement.






- 5
- Bien huiler les barillets 6 et les enfiler dans le cylindre. Le barillet portant 1 repère va à gauche, celui portant 2 repères va à droite.
- Bien huiler l'excentrique 3 et le mettre en place. On vérifiera que quand on fait monter et descendre la valve l'excentrique 3 tourne aussi






- Graisser les tétons dans le cylindre et enfiler dessus les 3 bagues à épaulement 4 avec le grand épaulement vers le cylindre.
- Faire tourner les barillets et le barillet de la valve de manière à ce que les repères soient vers l'extérieur (c'est-à-dire vers le secteur de commande).
- Monter le secteur de commande de de manière à ce que ses repères correspondent à ceux des barillets (cf. illustration).


NOTA BENE: Quand tous les repères correspondent la valve doit se trouver tout en bas et les perçages des barillets doivent être complètement fermés.




- Monter les trois bagues à épaulement 4 avec le petit épaulement vers le cylindre.
- Positionner la tôle de guidage 3, enduire les deux vis 2 de Loctite 243 et fixer la tôle.
- Vérifier que quand on fait tourner le secteur de commande dans le sens des aiguilles d'une montre la valve s'ouvre et que les perçages des barillets se découvrent.




- Nettoyer le plan de joint sur le cylindre et mettre un joint neuf à sec.
- Fixer la pièce intermédiaire avec les 6 vis. Ne pas oublier les deux pattes pour les ressorts de fixation de l'échappement.
- Quand tout est monté, vérifier qu'il n'y a aucun point dur.





Démontage de la commande de la valve à l'échappement au niveau du carter d'embrayage et vérification de l'usure des pièces

- Défaire les 2 vis 1 et retirer le couvercle 2 avec son joint et les rondelles en cuivre.
- Faire sortir du carter le roulement à billes 3 qui se trouve derrière ce couvercle. Pour cela il faut appuyer sur le levier coudé 4 de la commande centrifuge, vers l'avant, c'est-à-dire vers le roulement.



- Faire tourner le levier de commande 6 de manière à ce qu'il soit contre le carter d'embrayage (cf. illustration).
- Défaire la vis 6 et séparer le levier coudé 4 du levier de commande
 5.
- Enlever la vis de la commande centrifuge et sortir cette dernière du carter par l'intérieur.
- Sortir le levier de commande 6.
- Nettoyer toutes les pièces et vérifier l'état d'usure.

Levier de commande 6

Vérifier si le téton n'a pas d'usure. Vérifier l'usure au niveau de la bague à aiguilles.

Roulement à billes **3** Vérifier l'état.




L'expérience montre que cette bague ne s'use pas. Si elle se trouvait toutefois abîmée il conviendrait de changer tout le carter d'embrayage.


Joint spi de l'arbre de kick 8


Enlever le vieux joint du carter en faisant levier avec un tournevis. Graisser le nouveau joint et l'enfoncer avec son côté ouvert vers l'intérieur. Il doit affleurer.

Commande centrifuge 10

La commande centrifuge est réglée à l'usine et ne doit pas être démontée.







Assemblage du carter d'embrayage


- Graisser le palier (9) du levier de commande (5) et mettre ce dernier dans le carter; l'appuyer contre le carter (cf. illustration).
- Monter la commande centrifuge avec la vis. Celle-ci doit être enduite de Loctite 243.


NOTA BENE: La vis **7** sera bloquée quand le carter sera posé.

- Accrocher le téton du levier de commande 6 dans la gorge de la commande centrifuge.
- Fixer le levier coudé 4 sur le levier de commande avec la vis.
- Mettre le roulement à billes en place avec le côté ouvert de la cage vers l'intérieur.
- Monter le couvercle 2 avec des rondelles en cuivre et un joint neufs.

ATTENTION

QUAND ON MONTE LE COUVERCLE 2 IL FAUT FAIRE ATTENTION À METTRE LE PLAT A AU BON ENDROIT, SINON LE COUVERCLE DU CARTER D'EMBRAYAGE SE TROUVE





Démontage et vérification de la pompe à eau

- Enlever les 2 vis du couvercle de pompe et retirer ce dernier.
- Retirer du carter, vers l'extérieur, la pompe et le joint torique.
- Fixer la pompe dans un étau, en employant des mordaches, avec le rotor vers le haut.

ATTENTION

NE PAS PRENDRE LA POMPE DANS L'ÉTAU PAR SON PIGNON D'ENTRAÎNEMENT, CAR CELUI-CI SE TROUVERAIT IRRÉMÉDIABLEMENT ENDOMMAGÉ.

- Enlever la vis à épaulement avec sa rondelle.
- Enlever le rotor 2 de l'arbre en tirant 3 vers le haut.
- Retirer la pompe de l'étau et sortir l'arbre du corps de la pompe 4.

Joint spi de l'arbre 6


Faire sortir le joint du corps en faisant levier avec un tournevis. Enfoncer le nouveau joint spi après en avoir enduit le bord de Loctite 648. L'enfoncer avec les inscriptions vers l'intérieur.


Roulement à billes 6


Pour changer le roulement il faut d'abord enlever le joint spi **5**. Sortir le vieux roulement du corps de pompe en utilisant un jet adéquat. Enfoncer le nouveau roulement jusqu'en butée. Enfoncer le nouveau joint spi après en avoir enduit le bord de Loctite 648. L'enfoncer avec les inscriptions vers l'intérieur.

Pignon d'entraînement 7

Le pignon d'entraînement doit être monté serré sur l'arbre. Vérifier l'état des dents.








Assemblage de la pompe à eau

- Graisser le joint spi 3 et le roulement à billes 3 et enfiler l'arbre dans le corps de pompe 4.
- Fixer la pompe dans un étau, en employant des mordaches, avec le rotor vers le haut..

ATTENTION

NE PAS PRENDRE LA POMPE DANS L'ÉTAU PAR SON PIGNON D'ENTRAÎNEMENT, CAR CELUI-CI SE TROUVERAIT IRRÉMÉDIABLEMENT ENDOMMAGÉ.

- Mettre en place le rotor ②, enduire la vis ① de Loctite 243 et la monter avec sa rondelle.
- Mettre en place dans le carter d'embrayage la pompe à eau assemblée et un joint torique neuf.
- Fixer le couvercle de pompe avec les deux vis courtes.



Vérification de l'usure de l'embrayage

Vérifier que la butée 1 n'a pas de traces et tourne bien.

Tige 2 la mettre sur une surface plane pour vérifier qu'elle n'a pas de faux-rond.

Ressorts (3) - longueur minimale : jusqu'au modèle 2005, 38 mm (neufs 39 mm) ; remplacer les 5 si nécessaire. à partir du modèle 2006, 39 mm (neufs 40 mm) ; remplacer les 5 si nécessaire.

7 disques garnis 4 - epaisseur minimale 2,9 mm (neufs 3,0 mm). Les disques doivent être plans.

4 disques intermédiaires en aluminium 6 Ils doivent être plans. Vérifier leur état.

2 disques intermédiaires en acier 6 Ils doivent être plans. Vérifier leur état.


Noix • - vérifier la surface de contact avec le disque garni.

Vérifier les surfaces de contact ② avec les disques acier. Si l'usure en profondeur est de plus de 0,5 mm, il faut changer la noix.

Plateau de pression 3 - vérifier la surface de contact 3 avec le disque garni.

Cloche 9 - vérifier les points de contact 9 avec les disques garnis. Si les creux sont de plus de 0,5 mm il faut remplacer la cloche.

Monter la bague intérieure **0** et la cage à aiguilles **0** et vérifier le jeu.



Boîte à clapets, pipe d'admission

NOTA BENE: Avec le temps les languettes • perdent peu à peu de leur élasticité, ce qui cause une perte de puissance. Remplacer les languettes usées ou abîmées.

Si les plans de joint de la boîte à clapets 2 sont abîmés, il faut remplacer l'ensemble.

ATTENTION


Lors du montage il faut freiner toutes les vis de la boîte à clapets à la Loctite 243.

Pièce 3

Vérifier que la pièce est bien en place et qu'elle n'est pas abîmée.

Pipe 4


Vérifier l'état de la pipe, en particulier elle ne doit pas être fendue.




NOTA BENE:


- A partir du modèle 2000 les éléments 6 et 6 de la boîte à clapets ne sont plus livrables séparément mais constituent un ensemble.
- Pour la 125 SX/SXS à partir du modèle 2004 il n'y a pas d'autres pièces disponibles que les languettes 6 .
- A partir du modèle 2006, sur les moteurs 200 cm³, il y a une cale

 o entre le joint o et la boîte à clapets o.



Distance **●** = 28 mm





Kick

Enlever toutes les pièces de l'arbre de kick et les nettoyer.

Pignon de kick **①** Vérifier le jeu et l'état du palier.


Pignon intermédiaire de kick **②** Vérifier le jeu et l'état du palier.

Cliquet 6

Vérifier l'usure et l'état.


Arbre de kick 4


Vérifier l'usure et l'état en particulier des paliers et des cannelures.



Assemblage de l'arbre de kick

- Fixer l'arbre de dans un étau avec les cannelures vers le haut (employer des mordaches).
- Monter la rondelle d'appui (17x24x1 mm) et le pignon de kick (17x24x1 mm) et le pignon de kick
- Enfiler la rondelle d'appui (17x24x1 mm).
- Monter le circlip avec l'angle vif vers le haut.
- Monter le ressort de kick (3) et enfiler le brin intérieur dans le trou de l'arbre.
- Sortir l'arbre de l'étau.
- Enfiler sur l'arbre le ressort du cliquet ⊕ et la rondelle d'appui ⊕.





Mécanisme de sélection

Fourchettes 1

Vérifier l'usure des dents (1).

Guide-fourchettes 2

Vérifier l'état des gorges B. Vérifier si le guide-fourchettes tient bien dans le roulement à billes 3. Vérifier l'état du roulement à billes 10 qui se trouve dans le guidefourchettes. Pour le remplacer, enlever le circlip @ et retirer le roulement (monté gras). Le circlip se monte avec l'angle vif vers

l'extérieur.

Cliquets de commande 4

Les points de contact avec la coulisse ne doivent pas présenter d'usure. Une fois en place les cliquets de commande ne doivent pas présenter de point dur.

Roulement à billes 3

Vérifier qu'il n'accroche pas.

Bagues 6


Ne doivent pas être marquées.

Axes des fourchettes 13

Mettre les axes sur une surface plane afin de vérifier qu'ils n'ont pas de faux-rond. Il ne doivent être ni rayés ni présenter d'arrachements de métal. Les fourchettes doivent pouvoir coulisser sans effort.


Assemblage de l'arbre de sélection (jusqu'à modèle 2000)

- Graisser les deux rondelles d'appui 6 (14,3x20x1 mm) et les enfiler sur l'arbre.
- Enfiler sur l'arbre le ressort de rappel **1** de manière à ce que les deux brins soient contre la patte **©**.
- Enfiler la rondelle 9 (14,3x20x1 mm) et mettre le circlip 8 dans sa gorge avec l'angle vif vers le haut.
- Enfiler la rondelle (14,3x20x1 mm).




Assemblage de l'arbre de sélection (à partir du modèle 2001)


- Enfiler sur l'arbre le ressort de rappel de telle manière que ses deux brins soient contre la patte 6 de l'arbre.
- Enfiler les rondelles **6** (14,2x22x1,5 mm) et **9** (14,3x20x1 mm), mettre le circlip 8 en place dans la gorge avec l'angle vif vers le haut.
- Mettre la rondelle d'appui 9 (14,3x20x1 mm).



jusqu'à 2000







Boîte de vitesses

Fixer successivement l'arbre primaire et l'arbre de sortie dans l'étau en employant des mordaches. Sortir les pignons et vérifier les points suivants :


- Bagues
- Paliers des deux arbres et des pignons fous
- Crabots
- Dents de tous les pignons
- Cannelures des arbres et des pignons correspondants
- Tous les pignons baladeurs doivent bien coulisser.


Nettoyer soigneusement les pièces, changer celles qui seraient défectueuses. Par principe, toujours les changer quand on répare la boîte.

Assemblage de l'arbre primaire

- Fixer l'arbre dans l'étau avec les cannelures vers le bas (employer des mordaches).
- Avant l'assemblage, huiler avec soin toutes les pièces.
- Enfiler la bague **1** (22x25x11,1 mm) sur l'arbre et mettre par dessus le pignon fou de 5ème 2 avec les crabots sur le dessus.

 Mettre la rondelle 3 (22,2x27,8x1 mm) et monter le clip 4.
- Enfiler sur l'arbre le pignon baladeur de 3ème/4ème 6 avec le petit pignon vers le bas et mettre le clip 6.
- Mettre la rondelle **②** (22,2x27,8x1 mm).
- Enfiler sur l'arbre la bague 3 (22x25x11,1 mm) puis le pignon fou de 6ème 9 avec l'évidement pour les crabots vers le bas.
- Mettre le pignon toujours en prise de 2ème **⊕** et la rondelle **⊕** (17,2x26x1 mm).
- Vérifier que tous les pignons tournent ou coulissent bien.





Boîte de vitesses

Fixer successivement l'arbre primaire et l'arbre de sortie dans l'étau en employant des mordaches. Sortir les pignons et vérifier les points suivants :


- Bagues
- Paliers des deux arbres et des pignons fous
- Crabots
- Dents de tous les pignons
- Cannelures des arbres et des pignons correspondants
- Tous les pignons baladeurs doivent bien coulisser.


Nettoyer soigneusement les pièces, changer celles qui seraient défectueuses. Par principe, toujours les changer quand on répare la boîte.


Assemblage de l'arbre de sortie

- Fixer l'arbre de sortie dans l'étau avec les cannelures vers le bas (employer des mordaches).
- Avant l'assemblage, huiler avec soin toutes les pièces.
- Mettre la rondelle 3 (25,2x32x1 mm) puis monter le clip 4.
- Mettre la bague **②** (22x25x8,1 mm), le pignon fou de 4ème **③** et la rondelle **⑤** (22,2x30x2,5 mm).
- Mettre la bague **1** (22x25x8,1 mm), le pignon fou de 3ème **1**, la rondelle **1** (22,2x27,8x1 mm) et le clip **1**.
- Mettre la bague
 (17x20x9,7 mm), le pignon fou de 1ère
 avec l'épaulement vers le haut puis la rondelle
 (17,2x26x1 mm).











Allumage

Généralités

Les valeurs indiquées ci-après ne permettent de reconnaître que les gros défauts. Les courts-circuits à l'intérieur d'un bobinage, qui provoquent une faiblesse de l'étincelle d'allumage ou une faiblesse de la génératrice, ne se laissent déceler vraiment que sur un banc. En cas de panne il convient de vérifier d'abord l'état des câbles et des branchements.

Lors des relevés, toujours faire attention à la plage de valeurs. La vérification du boîtier électronique ne peut se faire que sur un banc d'allumage.

Bougie


Ecartement des électrodes : 0,60 mm

Isolant

Vérifier qu'il n'est ni cassé ni fendu.

!		AT	TENT	TION		!	
ULIDS	EMDI OVED	LINE	POLICIE	DDÉCENTANT	LINE	DÉCISTANCE	NONIS

IL FAUT TOUJOURS EMPLOYER UNE BOUGIE PRÉSENTANT UNE RÉSISTANCE, SINON DES DÉFAUTS PEUVENT APPARAÎTRE DANS LE SYSTÈME D'ALLUMAGE.



Vérification du stator et du bobinage d'excitation

Effectuer avec un ohmmètre les mesures suivantes :

Allumage	Mesure	Mesure Couleur des câbles	
01/ 1	Bobinage d'excitation	rouge – gris	100 Ω ± 20%
2K-1	Stator	noir/rouge – rouge/blanc	$24,8 \Omega \pm 20\%$
	Bobinage d'excitation	rouge – gris	100 Ω ± 20%
2K-2	Stator	noir/rouge – rouge/blanc	$24,8 \Omega \pm 20\%$
	Bobinage de charge	masse – jaune	$0.74 \Omega \pm 20\%$
	Bobinage d'excitation	rouge – gris	100 Ω ± 20%
01/ 0	Stator	noir/rouge – rouge/blanc	12,7 $\Omega \pm 20\%$
2K-3	Bobinage de charge	masse – jaune	$0,65 \Omega \pm 20\%$
		blanc – jaune	$0,16 \Omega \pm 20\%$


NOTA BENE: Les mesures doivent se faire à une température de 20° C, sinon il se produit des différences importantes.

Si les valeurs relevées sont par trop différentes des valeurs de référence, il convient de changer le stator.

REMONTAGE DU MOTEUR

- SOMMAIRE -

MONTAGE DE L'EMBIELLAGE6-2
BOÎTE DE VITESSES, SÉLECTION
ASSEMBLAGE DES DEMI-CARTERS6-3
PIGNON DE SORTIE DE BOÎTE6-3
ALLUMAGE
VERROUILLAGE DE BOÎTE6-4
KICK
TRANSMISSION PRIMAIRE, EMBRAYAGE6-5
DISQUES D'EMBRAYAGE, PLATEAU DE PRESSION6-6
PIPE D'ADMISSION, BOÎTE Á CLAPETS ET POMPE Á HUILE -
SEULEMENT SUR LES MODÉLÉS Á GRAISSAGE SÉPARÉ6-7
CARTER D'EMBRAYAGE6-8
BOÎTE À CLAPETS, PIPE D'ADMISSION6-8
PISTON, CYLINDRE6-9
RÉGLAGE DE LA VALEUR "X"6-9
RÉGLAGE DE LA VALVE À L'ECHAPPEMENT (VALEUR "Z")
CULASSE
CARTER D'ALLUMAGE
MESURE DE LA VALEUR "Y"
POSE DU CYLINDRE RÉCEPTEUR D'EMBRAYAGE
REMPLISSAGE DE LA BOÎTE DE VITESSES




- Fixer le demi-carter droit sur le chevalet.

Montage de l'embiellage

- Huiler le roulement à billes de l'embiellage.
- Enfiler l'embiellage dans le roulement par le haut et l'enfoncer avec précaution jusqu'en butée.


ATTENTION

VEILLER À CE QUE LA BIELLE SOIT BIEN POSITIONNÉE DU CÔTÉ DU CYLINDRE.




Boîte de vitesses, sélection


- Mettre en place la rondelle qui va sous l'arbre de sortie et la faire tenir avec un peu de graisse pour éviter qu'elle ne tombe.
- Mettre les dents des pignons des arbres primaire et de sortie en prise et engager les deux arbres en même temps dans les roulements.



 Enduire de graisse les tétons de guidage 2 des fourchettes et enfiler les bagues 1 par dessus.




- Huiler les dents des fourchettes et les mettre en place dans les gorges des pignons baladeurs.
- Enfiler le guide-fourchettes dans son roulement et faire entrer les tétons des fourchettes dans les gorges.
- Huiler les coulisses et les enfiler à travers les fourchettes (la petite coulisse est du côté de l'arbre primaire).




Assemblage des demi-carters

- Enlever la fixation sur le chevalet.
- S'assurer que les deux bagues de centrage sont bien sur le demi-carter droit.
- Mettre un peu de graisse sur le plan de joint et poser un joint neuf.
- S'assurer que le caoutchouc est bien en place dans le demi-carter gauche et que les bagues sont bien restées sur les tétons des fourchettes.
- Graisser les joints spi dans le demi-carter gauche et présenter ce dernier.
- S'assurer que le joint est bien en place.
- Mettre un peu de graisse sur le filetage et sous la tête des vis. Mettre les vis et assembler les demi-carters. (Pour la longueur des vis, cf. schéma).
- Avant de serrer définitivement les vis et après serrage, vérifier que tous les arbres tournent bien.
- Fixer le moteur sur le chevalet.
- Couper proprement les parties du joint qui dépassent au niveau de l'embase de cylindre et de la boîte à clapets.



Pignon de sortie de boîte

- Huiler le joint torique et l'enfiler sur l'arbre de sortie.
- Enfiler l'entretoise par dessus de manière à ce que le joint prenne sa place dans le fraisage.
- Enfiler le pignon sur l'arbre avec l'épaulement vers l'intérieur et mettre en place le circlip avec l'angle vif vers l'extérieur.
- Avec un tube frapper sur le pignon de manière à ce que le joint torique soit légèrement comprimé et que le circlip descende bien dans sa gorge.




Allumage


- Mettre la clavette en place dans son logement sur l'embiellage.
- Mettre les 3 vis pour tenir le stator dans le carter, mais ne pas encore les serrer. Mettre de la Loctite 243 sur les filetage de la 3 vis.
- Faire pivoter le stator de manière à ce que son repère corresponde au repère du milieu sur le carter. Serrer les 3 vis.

NOTA BENE: Le repère gauche **3** sur le carter est prévu pour l'allumage 2K-1 et 2K-2. Le repère droit **3** est prévu pour l'allumage 2K-3.

Mettre en place le passe-fil dans le carter.



- Mettre le rotor.
- Monter le frein et l'écrou.
- Maintenir le rotor avec l'outil spécial et serrer l'écrou à 60 Nm.




Verrouillage de boîte


- Enfiler le barillet de verrouillage sur le guide-fourchettes. Faire attention à ce que le doigt du guide-fourchettes prenne sa place dans le barillet.
- Enfiler la rondelle sur la vis ②. Enduire le filetage de Loctite 243 et mettre la vis en place. Bloquer le tambour de verrouillage au moyen de l'outil spécial (cf. illustration) et serrer la vis.

ATTENTION


SI L'ON NE MAINTIENT PAS LE BARILLET AVEC L'OUTIL SPÉCIAL, LES BAGUES SUR LES TÉTONS DE GUIDAGE DES FOURCHETTES SE TROUVENT ENDOMMAGÉES.

NOTA BENE: Si l'on n'a pas démonté le levier de verrouillage, il faut le repousser et le maintenir sur le côté pour pouvoir monter le barillet.







- Mettre la rondelle 3.
- Sur la vis 4 enfiler la rondelle, le levier de verrouillage, la bague à épaulement avec le petit épaulement vers la tête de la vis puis le ressort. Accrocher le bout du ressort 4 au levier.
- Enduire le filetage de la vis de Loctite 243 et mettre le tout en place. Faire attention à ce que l'autre bout du ressort prenne sa place contre la patte de dans le carter.




- Mettre la griffe en place sur le support de mécanisme de sélection comme cela est indiqué sur l'illustration.
- Avec un peu de graisse fixer la bague à épaulement 6 sur le téton d'entraînement.



- Monter le tout dans le carter. Afin que la griffe prenne sa place au niveau du barillet, il convient d'appuyer un peu sur les deux dents 0.
- Fixer le support du mécanisme de sélection au moyen des 3 vis 3.




- Graisser le joint spi de l'arbre de sélection.
- Huiler l'arbre de sélection et l'enfiler dans le carter. Ne pas oublier la rondelle. Faire attention à ce que les deux brins du ressort de rappel soient contre le bout de la coulisse qui dépasse ①.




Kick

- Graisser le palier pour l'arbre de kick dans le carter.
- Enfiler l'arbre de kick préalablement assemblé. L'introduire de manière telle que le cliquet se trouve derrière la tôle dans le carter.
- Bander le ressort en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et accrocher le brin du ressort au trou dans le carter .




Transmission primaire, embrayage


- Graisser le joint spi de l'embiellage.
- Enfiler sur l'embiellage le joint torique (
 ² mm) après l'avoir huilé
 et mettre l'entretoise avec le fraisage du côté de la masse
 d'équilibrage, de manière à ce que le joint torique prenne sa place
 dans ce fraisage.
- Mettre la clavette en place dans son logement.
- Enfiler le pignon en bout de vilebrequin avec l'épaulement vers le carter
- Monter un frein neuf et l'écrou six-pans (pas à gauche).
- Mettre en place l'outil spécial et serrer l'écrou.




- Enfiler sur l'arbre de sortie la rondelle (17,2x26x1 mm) puis le pignon intermédiaire de kick ②.




Mettre sur l'arbre primaire la cloche et la rondelle (20x39,6x3 mm).



- Monter sur l'arbre primaire la noix, une rondelle frein neuve et l'écrou.
- Mettre en place l'outil spécial 1 et serrer l'écrou.
- Retirer l'outil spécial et replier les bords de la rondelle frein.
- Le bord qui prend sur la noix doit être bien replié vers le bas afin d'être parfaitement contre la noix.






Disques d'embrayage, plateau de pression

- Huiler la butée et l'enfiler dans l'arbre primaire.
- Huiler correctement les disques garnis avant de les mettre en place.

NOTA BENE: Sur ces moteurs on monte 4 disques en aluminium et 2 disques en acier.


Faire attention à l'ordre de montage suivant:

- 1 disque garni
 1 disque alu
 1 disque alu
- Le dernier disque sur le dessus est un disque garni.
- Mettre le plateau de pression, les ressorts, les coupelles et les vis à épaulement.
- Serrer les vis en croix sans dépasser le couple prescrit, sinon les filetages dans la noix se trouvent endommagés.
- Serrer les vis à épaulement en croix et au couple prescrit pour ne pas abîmer les filetages dans la noix.




Pipe d'admission, boîte à clapets et pompe à huile (seulement sur les modèles à graissage séparé)


- Présenter la pipe d'admission et mettre la vis
 mais sans la serrer.
 Faire pivoter la pipe sur le côté.
- Mettre en place la pompe à huile dans le carter moteur avec un joint neuf et serrer les deux vis ②.




- Poser le boîtier de pompe en faisant attention à ce que les durites ne fassent pas de crocs.
- Mettre en place les deux bagues 3.




Enfiler le pignon de commande de la pompe 4.



- Mettre en place le couvercle d'embrayage ⑤ et serrer les vis du couvercle et la vis du boîtier de pompe ⑥.
- Pour monter les deux vis ♥, il faut mettre le couvercle de pompe à huile ⑤ en position car les vis prennent dedans.





 Mettre la pipe dans la bonne position et serrer toutes les vis de fixation.



Carter d'embrayage

- Vérifier si les deux bagues de centrage sont en place sur le carter moteur.
- Graisser le joint spi pour l'arbre de kick et faire tenir un joint neuf au moyen d'un peu de graisse.
- Faire tenir dans le carter moteur le joint torique avec un peu de graisse.
- Présenter le carter d'embrayage préalablement assemblé et l'enfoncer avec précaution tout en faisant tourner un peu l'embiellage de manière à ce que la commande centrifuge et la pompe à eau engrènent correctement.
- Mettre les vis (cf. illustration pour la longueur) et les serrer au couple prescrit.
- Vérifier si tous les arbres tournent librement.






Serrer la vis à épaulement ②.




Boîte à clapets, pipe d'admission

- Mettre le joint, la boîte à clapets et la pipe. Fixer avec les 5 vis pourvues de leurs rondelles élastiques.
- Boucher la pipe avec un chiffon propre ou un bouchon adéquat.


NOTA BENE: A partir du modèle 2006, sur les moteurs 200 cm $^{\rm 3}$, il y a une cale entre le joint et la boîte à clapets. Mettre également cette cale.









- Avant le montage bien huiler toutes les parties en contact.
- Enfiler le roulement à aiguilles dans le pied de bielle, présenter le piston (la flèche sur la calotte est dirigée vers l'échappement).
- Monter l'axe de piston et les épingles avec le côté ouvert vers le bas (cf. illustration).
- Mettre des joints d'embase (valeur de base: env. 0,60 mm d'épaisseur).
- Faire reposer le piston sur la pièce de bois de montage et positionner les segments.



Présenter le cylindre préalablement assemblé (comprimer les segments avec les doigts), enlever la pièce de bois et fixer le cylindre avec deux écrous opposés.





ATTENTION

Quand on fait descendre le cylindre, s'assurer que le levier coudé • DE LA COMMANDE CENTRIFUGE PRENNE SA PLACE DANS LE SECTEUR DE COMMANDE 2. Eventuellement enlever le petit couvercle à droite sur le cylindre POUR VÉRIFIER.




Réglage de la valeur "X"


NOTA BENE: La valeur "X" est la distance entre le bord supérieur du piston et le décrochement à la partie supérieure du cylindre lorsque celui-ci est fixé et que le piston est au point mort haut.


Le réglage de la valeur "X" doit se faire avec beaucoup de soin. On procède en mettant un joint d'embase plus ou moins épais.


ATTENTION


SI LA VALEUR "X" EST TROP IMPORTANTE, IL N'Y A PAS ASSEZ DE COMPRESSION ET LE MOTEUR MANQUE DE PUISSANCE. SI LA VALEUR "X" EST TROP FAIBLE, LE MOTEUR CLIQUETTE ET CHAUFFE.











 Mettre une jauge de profondeur sur le cylindre et amener le piston au point mort haut en tournant le volant. Relever la valeur indiquée par la jauge.

jusqu'à modèle 2000: valeur "X" = 0,60 mm 125 à partir de modèle 2001: valeur "X" = 0,0 mm 200 jusqu'à modèle 2002: valeur "X" = 0,55 mm 200 à partir de modèle 2003: valeur "X" = 0,0 mm

- Corriger la valeur "X" en ajoutant ou en retirant des joints d'embase.
 NOTA BENE: En ajoutant un joint on augmente la valeur "X"; en en retirant un on la diminue.
- Mettre à l'embase du cylindre les deux autres écrous restants et serrer les quatre écrous à 30 Nm.

Réglage de la valve à l'échappement (valeur "Z")

NOTA BENE: La valeur "Z" est la distance entre le bord inférieur de la valve et le bord supérieur du cylindre, la mesure étant faite au milieu de la lumière d'échappement.

- Desserrer la vis de blocage 1 d'environ 2 tours.
- Régler la jauge de profondeur sur la valeur requise et bloquer la jauge.
- Mettre la jauge en place sur le cylindre.
- Faire tourner le palier ② sur le carter d'embrayage de manière à ce que la valve vienne en contact avec la jauge de profondeur.

125 SX/EXC/EXE	jusqu'à modèle 2000	Z = 42,0mm +0,0/-0,3mm		
125 SX/EXC/EXE	modèle 2001	Z = 42,5mm $+0,0/-0,3$ mm		
125 SX/EXC	modèle 2002-2005	Z = 43,0mm + 0,0/-0,3mm		
125 SX/SXS/EXC	à partir da madàla 2006	SZ = 43,5mm +0,0/-0,3mm		
125 EXC SIX DAYS	– a partir de modele 2000) Z = 45,5111111 +0,0/-0,5111111		
200 MXC/EXC	jusqu'à modèle 2001	Z = 46,0mm $+0,0/-0,3$ mm		
200 MXC/EXC	modèle 2002	Z = 46,5mm $+0,0/-0,3$ mm		
200 SX	modèle 2003-2005	Z = 46,0mm +0,0/-0,3mm		
200 MXC/EXC	à partir de modèle 2003	-Z = 47,0mm +0,0/-0,3mm		
200 XC/XC-W	à partir de modèle 2006	-Z = 47,0111111 +0,0/-0,5111111		

- Serrer à nouveau la vis de blocage

 de manière à empêcher la pièce de tourner.
- Monter le bouchon 3 avec un nouveau joint.

! ATTENTION !

APRÈS AVOIR MONTÉ LE BOUCHON, ON VÉRIFIE AVEC UNE JAUGE DE PROFONDEUR


Après avoir monté le bouchon, on vérifie avec une jauge de profondeur si le réglage a été fait correctement. Sinon il faut recommencer le réglage de la valeur "Z".

Culasse

- Nettoyer le plan de joint du cylindre et de la culasse.
- Mettre un joint torique neuf dans la gorge du cylindre et un joint de culasse neuf.


NOTA BENE: Sur le moteur 125 cm³ à partir du modèle 2002 et sur le moteur 200 cm³ à partir du modèle 2003 il y a un joint torique à la place du joint de culasse ordinaire. Il faut huiler légèrement ce joint torique avant de le mettre en place dans la gorge du cylindre.

- Présenter la culasse avec la pipe à eau vers l'avant (côté de l'échappement) et faire légèrement pivoter la culasse des deux côtés afin de ne pas coincer le joint torique.
- Monter les vis à épaulement avec des joints en cuivre neufs et les serrer en trois fois, en croix, jusqu'au couple prescrit de 18 Nm.
- Lors du premier serrage, serrer seulement jusqu'à sentir une légère résistance.
- Mettre la bougie et la serrer.



Carter d'allumage

- Fixer le joint en plusieurs endroits avec un peu de silicone.
- Fixer le carter d'allumage avec les 4 vis à épaulement.



Avec une vis à épaulement 2 fixer sur le carter la patte pour les tuyaux de mise à l'air du carburateur 1.





Mesure de la valeur "Y"

NOTA BENE: Afin que la commande d'embrayage fonctionne parfaitement il faut que le joint du cylindre récepteur ait la bonne épaisseur. Il convient donc de mesurer la valeur "Y"

La valeur "Y" est la distance entre le plan de joint du cylindre récepteur de l'embrayage et la tige de commande.

- Faire basculer le moteur de manière à avoir le côté de l'allumage sur le dessus.
- Huiler la tige d'embrayage et l'enfiler dans l'arbre primaire jusqu'en butée.
- Avec un pied à coulisse déterminer la distance entre le plan de joint du cylindre récepteur et la tige.
- Noter cette valeur "Y" et utiliser lors du montage du cylindre récepteur le joint correspondant (cf. tableau).

Quand on utilise la vieille tige de commande (longueur 179 mm)


Valeur "Y"	Epaisseur du joint
2,5 - 2,8 mm	0,75 mm
2,8 - 3,0 mm	0,50 mm
3,0 - 3,3 mm	0,30 mm


Quand on utilise la nouvelle tige de commande (longueur 178 mm)

Valeur "Y"	Epaisseur du joint
3,0 - 3,8 mm	0,75 mm
3,8 - 4,0 mm	0,50 mm
4,0 - 4,3 mm	0,30 mm

3,0 - 3,8 mm	0,75 mm
3,8 - 4,0 mm	0,50 mm
4,0 - 4,3 mm	0,30 mm

Toujours utiliser un joint neuf. Un joint abîmé peut faire que L'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE FONCTIONNE MAL.






Pose du cylindre récepteur d'embrayage

- S'assurer que la bille 2 est bien en place dans le piston du cylindre.
- Mettre un joint neuf et monter le cylindre. Mettre de la Loctite 243 sur le filetage de la vis ①.

NOTA BENE: Afin que la commande d'embrayage fonctionne parfaitement il faut que le joint du cylindre récepteur ait la bonne épaisseur. Il convient donc de mesurer la valeur "Y".



Remplissage de la boîte de vitesses

- Nettoyer les aimants des bouchons **9** et **4** et remettre ceux-ci avec un joint neuf.



- Enlever le bouchon sur le couvercle d'embrayage et mettre 0,70 l d'huile (cf. spécifications dans les caractéristiques techniques, chapitre 10).
- Remettre le bouchon et vérifier l'étanchéité du moteur.
- Monter également le sélecteur et monter le kick.


ELECTRIQUE


C	n	NЛ	N/I	A	ID	С
2	u	IVI	IVI	A	ΙK	Е.

CONTRÔLE DU REDRESSEUR-RÉGULATEUR (SHINDENGEN)
CONTRÔLE DU RÉGULATEUR (KOKUSAN)
CONTRÔLE DU CONDENSATEUR
VÉRIFICATION DE LA BOBINE (KOKUSAN)7-2
CDI
VÉRIFICATIONS AU MOYEN DE L'ADAPTATEUR POUR LES TENSIONS DE POINTE
JUSQU'ÀU MODÈLE 2004
VALEURS STATIQUES DE L'ALLUMAGE 125-200 SX, MXC, EXC
VALEURS STATIQUES DE LA GÉNÉRATRICE 125-200 EXC
VALEURS STATIQUES DE L'ALLUMAGE ET DE LA GÉNÉRATRICE
125-200 MXC, EXC USA
VALEURS STATIQUES DE L'ALLUMAGE 125 EXE, SUPERMOTO7-10
VALEURS STATIQUES DE LA GÉNÉRATRICE 125 EXE, SUPERMOTO7-12
À PARTIR DE MODÈLE 2005
VALEURS STATIQUES DE L'ALLUMAGE 125/200 SX, SXS, EXC, EXC SIX DAYS7-14
VALEURS STATIQUES DE LA GÉNÉRATRICE 125/200 EXC, EXC SIX DAYS7-16
VALEURS STATIQUES DE L'ALLUMAGE ET DE LA GÉNÉRATRICE 125/200 EXC USA7-18
VALEURS STATIQUES DE L'ALLUMAGE ET DE LA GÉNÉRATRICE 200 XC / XC-W7-18











Contrôle du redresseur-régulateur (Shindengen)

- Faire démarrer le moteur et mettre le feu de croisement.
- Brancher un voltmètre aux deux bornes du condensateur (fil rouge/blanc = plus; fil marron = moins).
- Faire monter le moteur à 5000 t/mn et relever la valeur de la tension.

Valeur de référence: 14,0 - 15,0 V

Si la valeur relevée est par trop différente de la valeur de référence, il faut

- vérifier le condensateur
- vérifier le raccordement du stator au redresseur-régulateur et du redresseur-régulateur au faisceau
- vérifier le stator
- remplacer le redresseur-régulateur

Contrôle du régulateur (Kokusan)

Un défaut dans le régulateur peut causer des symptômes divers:

- Pas de courant dans le circuit
 - Dans ce cas, alors que le moteur tourne au ralenti, il convient de débrancher le régulateur. Si les accessoires fonctionnent alors, c'est le régulateur qui est défectueux.
 - S'il n'y a toujours pas de courant, le défaut doit être recherché dans le contacteur, le faisceau ou la génératrice.
- Trop forte tension dans le circuit Les ampoules grillent.

Contrôle du condensateur

- Avec un tournevis on réunit les deux bornes du condensateur de manière à le décharger. Le déposer.
- Relier le moins d'une batterie de 12V au pôle moins du condensateur. On relie le plus de la batterie au pôle plus du condensateur (repère +) par l'intermédiaire d'une lampe témoin ❸.
- Lorsqu'on ferme le circuit la lampe doit se mettre à briller. Au fur et à mesure que le condensateur se charge, l'intensité lumineuse de la lampe décroît.
- La lampe témoin doit s'éteindre en 0,5 à 2 secondes (cela dépend de la puissance de la lampe).
- Si la lampe ne s'éteint pas ou même ne s'allume pas, le condensateur est défectueux.

ATTENTION

DÉCHARGER LE CONDENSATEUR AVANT ET APRÈS CHAQUE CONTRÔLE. FAIRE ATTENTION AU RACCORDEMENT: LE FIL ROUGE/BLANC SE MET AU PLUS.


Vérification de la bobine

- Débrancher tous les fils et retirer le capuchon de bougie.
- Effectuer les mesures suivantes avec un ohmmètre.

NOTA BENE: les valeurs suivantes correspondent à une température de 20° C.

Si les valeurs relevées sont par trop différentes, il faut changer la bobine.

Mesure	Couleurs de cable	Résistance
bobinage primaire	bleu/blanc – masse	0,425 - 0,575 Ω
bobinage secondaire	bleu/blanc – fil de bougie	10,8 - 16,2 kΩ




CDI

Vérifier les fils et les raccords du boîtier électronique. Un contrôle du boîtier n'est possible que sur un banc.

ATTENTION


NE JAMAIS ESSAYER DE VÉRIFIER LE BOÎTIER EN UTILISANT UN APPAREIL DE MESURE ORDINAIRE. EN EFFET, ON POURRAIT AINSI DÉTRUIRE DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES TRÈS SENSIBLES.



VALEURS STATIQUES DE L'ALLUMAGE 125-200 SX, MXC, EXC (KOKUSAN 2K-1, 2K-3) ightarrow 2004

Conditions de mesure:

- moteur froid
- selle et réservoir démontés
- tous les raccords et les mises à la masse sans oxydation, les prises-raccords bien enfoncées
- bougie démontée et fixée sur la masse avec son capuchon
- contacteur d'éclairage sur off
- écartement entre le rotor et le capteur réglé à 0,75 mm
- pour chaque mesure, actionner au moins 5 fois énergiquement le kick



Vérification du signal de sortie du capteur - 2 fiches ●, l'une avec un fil vert, l'autre avec un fil rouge (cf. également schéma de câblage page ci-contre):

 pointe rouge de l'adaptateur sur le fil vert, pointe noire sur le fil rouge; débrancher les deux fiches ●; pour que le boîtier CDI ② soit débranché

Valeur sur le multimètre : 6 Volts +/- 1 Volt

- même relevé mais avec le boîtier CDI branché

Valeur sur le multimètre : 3 Volts +/- 0,5 Volt

Vérification de la sortie de la bobine de la génératrice servant à charger le condensateur - prise-raccord double ❸ avec les fils noir/rouge et rouge/blanc (cf. également schéma de câblage page ci-contre):

 pointe rouge de l'adaptateur sur le fil noir/rouge et pointe noire sur le fil rouge/blanc; débrancher la prise @; pour que le boîtier CDI @ soit débranché

Valeur sur le multimètre : 35 Volts +/- 5 Volts

- même relevé, mais le boîtier CDI étant branché


Valeur sur le multimètre : 200 Volts +/- 10 Volts


Vérification de la tension primaire 4 pour la bobine d'allumage; fil bleu/blanc (cf. également schéma de câblage page ci-contre):

 pointe rouge ⑤ de l'adaptateur sur le fil noir/blanc (masse) et pointe noire ⑤ sur le fil bleu/blanc, le boîtier CDI ② et la bobine ⑤ étant branchés

Valeur sur le multimètre : 200 Volts +/- 10 Volts

NOTA BENE: Il n'est pas nécessaire de déposer la bobine pour effectuer la vérification.







VALEURS STATIQUES DE LA GÉNÉRATRICE 125-200 EXC (KOKUSAN 2K-3) ightarrow 2004

Conditions de mesure:

- moteur froid
- selle et réservoir démontés
- tous les raccords et les mises à la masse sans oxydation, les prises-raccords bien enfoncées
- contacteur d'éclairage sur off
- pour chaque mesure, actionner au moins 5 fois énergiquement le kick





Valeur sur le multimètre : 19 Volts +/- 2 Volts

blanc et marron (masse), la cosse ³ étant débranchée

Valeur sur le multimètre : 24 Volts +/- 2 Volts

 effectuer les mêmes deux relevés, les cosses et étant respectivement branchées. Les valeurs relevées doivent être les mêmes.


NOTA BENE: La pointe noire de l'adaptateur doit être mise à la masse.




entre jaune/rouge et marron (masse)

Valeur sur le multimètre : 14 Volts +/- 1 Volt

NOTA BENE: La pointe noire **3** de l'adaptateur doit être mise sur le fil marron (masse).






VALEURS STATIQUES DE L'ALLUMAGE ET DE LA GÉNÉRATRICE 125-200 MXC, EXC USA (KOKUSAN 2-2) ightarrow 2004

Conditions de mesure:

- moteur froid
- selle et réservoir démontés
- tous les raccords et les mises à la masse sans oxydation, les prises-raccords bien enfoncées
- bougie démontée et fixée sur la masse avec son capuchon
- contacteur d'éclairage sur off
- écartement entre le rotor et le capteur réglé à 0,75 mm
- pour chaque mesure, actionner au moins 5 fois énergiquement le kick



Vérification du signal de sortie du capteur - 2 fiches ●, l'une avec un fil vert, l'autre avec un fil rouge (cf. également schéma de câblage page ci-contre):

 pointe rouge de l'adaptateur sur le fil vert, pointe noire sur le fil rouge; débrancher les deux fiches 1; pour que le boîtier CDI 2 soit débranché

Valeur sur le multimètre : 3,5 Volts +/- 1 Volt

- même relevé mais avec le boîtier CDI branché

Valeur sur le multimètre : 2 Volts +/- 0,5 Volt

Vérification de la sortie de la bobine de la génératrice servant à charger le condensateur - prise-raccord double ③ avec les fils noir/rouge et rouge/blanc (cf. également schéma de câblage page ci-contre):

 pointe rouge de l'adaptateur sur le fil noir/rouge et pointe noire sur le fil rouge/blanc; débrancher la prise ⑤; pour que le boîtier CDI ② soit débranché

Valeur sur le multimètre : 45 Volts +/- 5 Volts

même relevé, mais le boîtier CDI étant branché

Valeur sur le multimètre : 220 Volts +/- 10 Volts

Vérification de la tension primaire 4 pour la bobine d'allumage; fil bleu/blanc (cf. également schéma de câblage page ci-contre):

 pointe rouge

 de l'adaptateur sur le fil noir/blanc (masse) et pointe noire
 sur le fil bleu/blanc, le boîtier CDI
 et la bobine
 étant branchés


Valeur sur le multimètre : 210 Volts +/- 10 Volts


NOTA BENE: Il n'est pas nécessaire de déposer la bobine pour effectuer la vérification.

Vérification de la sortie 6 pour l'éclairage (cf. schéma de câblage page ci-contre):

- entre les fils jaune et marron (masse), la cosse étant débranchée

Valeur sur le multimètre : 10,5 Volts +/- 1 Volt






VALEURS STATIQUES DE L'ALLUMAGE 125 EXE / 125 SUPERMOTO (KOKUSAN 2-3) ightarrow 2004

Conditions de mesure:

- moteur froid
- selle et réservoir démontés
- tous les raccords et les mises à la masse sans oxydation, les prises-raccords bien enfoncées
- bougie démontée et fixée sur la masse avec son capuchon
- batterie chargée, contacteur sur position 1 (éclairage sur off)
- écartement entre le rotor et le capteur réglé à 0,75 mm
- pour chaque mesure, actionner au moins 5 fois énergiquement le kick



Vérification du signal de sortie du capteur - 2 fiches ●, l'une avec un fil vert, l'autre avec un fil rouge (cf. également schéma de câblage page ci-contre):

 pointe rouge de l'adaptateur sur le fil vert, pointe noire sur le fil rouge; débrancher les deux fiches ①; pour que le boîtier CDI ② soit débranché

Valeur sur le multimètre : 6 Volts +/- 1 Volt

même relevé mais avec le boîtier CDI branché

Valeur sur le multimètre : 3 Volts +/- 0,5 Volt

Vérification de la sortie de la bobine de la génératrice servant à charger le condensateur - prise-raccord double ③ avec les fils noir/rouge et rouge/blanc (cf. également schéma de câblage page ci-contre):

 pointe rouge de l'adaptateur sur le fil noir/rouge et pointe noire sur le fil rouge/blanc; débrancher la prise ⑤; pour que le boîtier CDI ② soit débranché

Valeur sur le multimètre : 35 Volts +/- 5 Volts

- même relevé, mais le boîtier CDI étant branché


Valeur sur le multimètre : 200 Volts +/- 10 Volts


Vérification de la tension primaire 4 pour la bobine d'allumage; fil bleu/blanc (cf. également schéma de câblage page ci-contre):

 pointe rouge ③ de l'adaptateur sur le fil noir/blanc (masse) et pointe noire ⑤ sur le fil bleu/blanc, le boîtier CDI ② et la bobine ⑤ étant branchés

Valeur sur le multimètre : 200 Volts +/- 10 Volts

NOTA BENE: Il n'est pas nécessaire de déposer la bobine pour effectuer la vérification.







VALEURS STATIQUES DE LA GÈNÈRATRICE 125 EXE / 125 SUPERMOTO (KOKUSAN 2-3) ightarrow 2004

Conditions de mesure:

- moteur froid
- selle et réservoir démontés
- tous les raccords et les mises à la masse sans oxydation, les prises-raccords bien enfoncées
- batterie chargée, contacteur sur position 1 (éclairage sur off)
- pour chaque mesure, actionner au moins 5 fois énergiquement le kick






Valeur sur le multimètre : 19 Volts +/- 2 Volts

- blanc et marron (masse), la cosse 3 étant débranchée

Valeur sur le multimètre : 24 Volts +/- 2 Volts

 effectuer les mêmes deux relevés, les cosses et étant respectivement branchées. Les valeurs relevées doivent être les mêmes.


NOTA BENE: La pointe noire de l'adaptateur doit être mise à la masse.



- entre jaune/rouge et marron (masse)

Valeur sur le multimètre : 14 Volts +/- 1 Volt


NOTA BENE: La pointe noire **3** de l'adaptateur doit être mise sur le fil marron (masse).



VALEURS STATIQUES DE L'ALLUMAGE 125/200 SX, SXS, EXC, EXC SIX DAYS (KOKUSAN 2K-1, 2K-3) 2005 ightarrow

Conditions de mesure:

- moteur froid
- selle et réservoir démontés
- tous les raccords et les mises à la masse sans oxydation, les prises-raccords bien enfoncées
- bougie démontée et fixée sur la masse avec son capuchon
- contacteur d'éclairage sur off
- écartement entre le rotor et le capteur réglé à 0,75 mm
- pour chaque mesure, actionner au moins 5 fois énergiquement le kick



Vérification du signal donné par le capteur: prise quatre bornes **1** avec les fils vert, rouge, noir/rouge et rouge/blanc (voir également schéma de câblage ci-contre):

 Pointe rouge de l'adaptateur sur le fil vert, pointe noire sur le fil rouge. Débrancher la prise 1 de manière à déconnecter le boîtier CDI 2

Valeur sur le multimètre: 6 Volts ± 1 Volt

- même relevé mais avec le boîtier CDI branché

Valeur sur le multimètre: 3 Volts ± 1 Volt

Vérification du courant en sortie du bobinage pour la charge du condensateur: prise quatre bornes


 avec les fils vert, rouge, noir/rouge et rouge/blanc (voir également schéma de câblage ci-contre):

 pointe rouge de l'adaptateur sur le fil noir/rouge et pointe noire sur le fil rouge/blanc; débrancher la prise ①; pour que le boîtier CDI ② soit débranché

Valeur sur le multimètre: 35 Volts ± 5 Volts

- même relevé, mais le boîtier CDI étant branché


Valeur sur le multimètre: 200 Volts ± 10 Volts



Vérification de la tension primaire ● pour la bobine d'allumage; fil blanc/bleu (cf. également schéma de câblage page ci-contre):

Valeur sur le multimètre: 200 Volts ± 10 Volts


NOTA BENE: Il n'est pas nécessaire de déposer la bobine pour effectuer la vérification.



VALEURS STATIQUES DE LA GÉNÉRATRICE 125/200 EXC, EXC SIX DAYS (KOKUSAN 2K-3) 2005 ightarrow

Conditions de mesure:

- moteur froid
- selle et réservoir démontés
- tous les raccords et les mises à la masse sans oxydation, les prises-raccords bien enfoncées
- contacteur d'éclairage sur off
- pour chaque mesure, actionner au moins 5 fois énergiquement le kick



Vérification de la tension à la sortie de la génératrice entre les fils définis ci-après (cf. également schéma de câblage page ci-contre):

– jaune et marron (masse), la cosse ♥ étant débranchée


Valeur sur le multimètre: 19 Volts ± 2 Volts

blanc et marron (masse), la cosse 8 étant débranchée

Valeur sur le multimètre: $24 \text{ Volts} \pm 2 \text{ Volts}$

 effectuer les mêmes deux relevés, les cosses et étant respectivement branchées. Les valeurs relevées doivent être les mêmes.

NOTA BENE: La pointe noire de l'adaptateur doit être mise à la masse.



Vérification de la sortie du régulateur (9), fil jaune/rouge; (cf. également schéma de câblage page ci-contre); le régulateur (10) étant branché, le condensateur (11) étant débranché:

- entre jaune/rouge et marron (masse)

Valeur sur le multimètre: 14 Volts \pm 1 Volt

NOTA BENE:


 La pointe noire de l'adaptateur doit être mise sur le fil marron (masse). Art.-Nr. 3.206.031-F

Manuel de réparation KTM 125 / 200

VALEURS STATIQUES DE L'ALLUMAGE ET DE LA GÉNÉRATRICE 125/200 EXC USA (KOKUSAN 2K-2) 2005 VALEURS STATIQUES DE L'ALLUMAGE ET DE LA GÉNÉRATRICE 200 XC / XC-W (KOKUSAN 2K-2) 2006

Conditions de mesure:

- moteur froid
- selle et réservoir démontés
- tous les raccords et les mises à la masse sans oxydation, les prises-raccords bien enfoncées
- bougie démontée et fixée sur la masse avec son capuchon
- contacteur d'éclairage sur off
- écartement entre le rotor et le capteur réglé à 0,75 mm
- pour chaque mesure, actionner au moins 5 fois énergiquement le kick



Vérification du signal donné par le capteur: prise quatre bornes **1** avec les fils vert, rouge, noir/rouge et rouge/blanc (voir également schéma de câblage ci-contre):

 Pointe rouge de l'adaptateur sur le fil vert, pointe noire sur le fil rouge. Débrancher la prise ● de manière à déconnecter le boîtier

Valeur sur le multimètre: $3,5 \text{ Volts} \pm 1 \text{ Volt}$

- même relevé mais avec le boîtier CDI branché

Valeur sur le multimètre: 2 Volts \pm 0,5 Volt


Vérification de la sortie de la bobine de la génératrice servant à charger le condensateur - prise-raccord double ③ avec les fils vert, rouge, noir/rouge et rouge/blanc (cf. également schéma de câblage page ci-contre):

 pointe rouge de l'adaptateur sur le fil noir/rouge et pointe noire sur le fil rouge/blanc; débrancher la prise 3; pour que le boîtier CDI soit débranché

Valeur sur le multimètre: $45 \text{ Volts} \pm 5 \text{ Volts}$

- même relevé, mais le boîtier CDI étant branché

Valeur sur le multimètre: 220 Volts ± 10 Volts



Vérification de la tension primaire **3** pour la bobine d'allumage; fil blanc/bleu (cf. également schéma de câblage page ci-contre):

 pointe rouge ⑥ de l'adaptateur sur le fil noir/blanc (masse) et pointe noire ⑤ sur le fil blanc/bleu, le boîtier CDI ② et la bobine ⑥ étant branchés

Valeur sur le multimètre: 210 Volts ± 10 Volts

NOTA BENE: Il n'est pas nécessaire de déposer la bobine pour effectuer la vérification.

Vérification du courant pour l'éclairage (ne concerne pas la 200 XC) en sortie de la génératrice **9** (cf. schéma de câblage page ci-contre).

- entre les fils jaune et marron (masse), la cosse étant débranchée

Valeur sur le multimètre: 10.5 Volts ± 1 Volt


Art.-Nr. 3.206.031-F

Manuel de réparation KTM 125 / 200

SYSTÈME DU CARBURANT

SOMMAIRE

CARBURATEUR (GENERALITES)8-2
REGLAGE DU CARBURATEUR8-3
DÉPOSE ET POSE DU CARBURATEUR8-6
DÉMONTAGE DU CARBURATEUR8-8
CONTRÔLE DE L'AIGUILLE ET DU BOISSEAU8-9
CONTRÔLE DU PISTON DE STARTER8-9
CONTRÔLE DU POINTEAU8-9
CONTRÔLE DES GICLEURS ET DES JOINTS8-10
ASSEMBLAGE DU CARBURATEUR8-10
VIDANGE DE LA CUVE DE CARBURATEUR8-11
CONTRÔLE DU NIVEAU DE CUVE8-11




Mélange trop pauvre:

Il y a trop peu d'essence par rapport à la quantité d'air

Mélange trop riche:

Il y a trop d'essence par rapport à la quantité d'air.



Ralenti A

Fonctionnement du moteur lorsque le boisseau est fermé. Cette plage de fonctionnement est influencée par la position de la vis d'air ① et de la vis de ralenti ②. Les réglages s'effectuent seulement lorsque le moteur est chaud.

Lors de cette opération réduire notablement le régime de ralenti du moteur en jouant sur la vis de ralenti. Quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on fait augmenter le régime; quand on tourne dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre, on baisse le régime. Au moyen de la vis d'air, rechercher le régime le plus régulier (réglage de base de la vis d'air: dévissée de 1,5 tour; 1,25 EXE et Supermoto). Quand ce régime est atteint, dévisser la vis de ralenti pour revenir à un régime moins rapide.

Montée en régime B

Comportement du moteur lorsqu'on ouvre le boisseau. Ce comportement dépend du gicleur de ralenti et de la coupe du boisseau. Si malgré un bon réglage du ralenti et du régime intermédiaire le moteur ne prend pas ses tours de manière franche et qu'il fume beaucoup, et si d'autre part la puissance arrive de manière brutale à haut régime, c'est que le carburateur est réglé trop riche, que le niveau de cuve est trop haut ou que le pointeau ne fait pas étanchéité.

Régime intermédiaire C

Fonctionnement du moteur lorsque le boisseau est en partie ouvert. Ce fonctionnement dépend uniquement de l'aiguille (forme et position). Il est influencé en bas par le réglage du ralenti, en haut par le choix du gicleur principal. Si la montée en régime, lorsque le boisseau est à demi-ouverture, se fait sur un rythme de 4-temps ou avec un manque de puissance, il faut descendre l'aiguille d'un cran. Si le moteur cliquette à l'accélération, en particulier au régime de puissance maximale, il faut monter l'aiguille.

Si les symptômes décrits précédemment apparaissent en bas du régime intermédiaire, il faut régler plus pauvre la plage de ralenti en cas de rythme de 4-temps et la régler plus riche en cas de cliquettement.

Pleine ouverture D

Fonctionnement lorsque le boisseau est ouvert complètement (pleins gaz). Ce fonctionnement est influencé par le gicleur principal et l'aiguille. Si l'isolant d'une bougie neuve est très clair ou blanc après que le moteur a fonctionné quelques instants à plein régime, ou si le moteur cliquette, il faut monter un gicleur principal plus gros. Si l'isolant est marron foncé ou couvert de suie, il faut mettre un gicleur plus petit.

Réglage du carburateur

Principe concernant le réglage de base du carburateur

Le réglage de base du carburateur correspond à une altitude d'environ 500 m au-dessus du niveau de la mer et à une température de l'air d'environ 20° C. Il a été réalisé pour une utilisation principalement en tout-terrain et avec du supercarburant tel qu'on en trouve en Europe, c'est-à-dire d'un indice d'octane de 98 (125) / 95 (200).

Proportions du mélange huile deux-temps / supercarburant : 1:40 - 1:60

Généralités concernant les modifications de réglage

Le réglage de série sert toujours de référence. On suppose que le filtre à air est propre, que l'échappement et le carburateur sont en bon état. L'expérience montre qu'on peut se contenter de jouer sur le gicleur principal, le gicleur de ralenti et l'aiguille. Changer les autres éléments apporte peu.

RÈGLE GÉNÉRALE:

Température ou altitude élevée

Température basse ou altitude peu élevée

□ il faut appauvrir le mélange air/essence
□ il faut enrichir le mélange air/essence

Δ ATTENTION Δ

- N'employer que du supercarburant (indice d'octane 125: ROZ / 200: ROZ 95) mélangé à une huile 2-temps de qualité. Ne pas employer de carburant contenant du méthanol, de l'alcool ou des additifs à base d'alcool. Un tel carburant peut endommager le moteur et amène l'extinction de la garantie.
- Employer uniquement de l'huile 2-temps de qualité produite par une grande marque.
- Un manque d'huile provoque une usure prématurée dú moteur. Trop d'huile provoque un dégagement de fumée et l'encrassement de la bougie.
- LORSQU'ON APPAUVRIT LE MÉLANGE, IL FAUT PROCÉDER AVEC PRÉCAUTION ET DESCENDRE DANS LES GICLEURS POINT PAR POINT, AFIN D'ÉVITER QUE LE MOTEUR CHAUFFE ET SERRE.

NOTA BENE: Si, malgré le réglage effectué, le moteur ne tourne pas correctement, il faut rechercher la cause au niveau de la mécanique et vérifier l'allumage.

Usure du carburateur

En raison des vibrations du moteur, le boisseau, l'aiguille et le puits d'aiguille s'usent. Cette usure crée des dysfonctionnements, par exemple un enrichissement du mélange. C'est pourquoi il faut changer ces pièces au bout de 100 heures d'utilisation. Le corps du carburateur, le porte-gicleur et le guide du boisseau doivent être changés toutes les 200 heures.

Aiguille	Boisseau ouvert	Effect
NOZ C	O - 1/4	
NOZ D	O - 1/4	Θ
NOZ E	O - 1/4	00
NOZ F	O - 1/4	999
NOZ G	O - 1/4	0000
NOZ H	O - 1/4	0000
NOZ I	O - 1/4	00000

Explication	on du	tab	eau	-	Exemple
_					

Pour une position du boisseau située entre "ferme" et "ouvert de 1/4", l' aiguille NOZ F donne en mélange plus pauvre de 2 points par rapport à l'aiguille NOZ D. Pour les autres positions d'ouverture, il n'y a pas de difference.

NOZ F	O - 1/4	$\Theta\Theta$
-------	---------	----------------

Aiguille	Boisseau ouvert	Effect
R 1466D	O - 1/4	
R 1467D	O - 1/4	Θ
R 1468D	O - 1/4	$\Theta\Theta$
R 1469D	O - 1/4	999
R 1470D	0 - 1/4	0000
R 1471D	O - 1/4	0000

Aiguille	Boisseau ouvert	Effect
R 1466G	O - 1/4	
R 1467G	O - 1/4	Θ
R 1468G	O - 1/4	99
R 1469G	O - 1/4	999
R 1470G	O - 1/4	0000

Explication du tableau - Exemple

Pour une position du boisseau située entre "ferme" et "ouvert de 1/4", l'aiguille R 1469D donne en mélange plus pauvre de 2 points par rapport à l'aiguille R 1467D. Pour les autres positions d'ouverture, il n'y a pas de differénce.


	R 1469D	$0 - \frac{1}{4}$	$\Theta\Theta$
--	---------	-------------------	----------------

Explication du tableau - Exemple


Pour une position du boisseau située entre "ferme" et "ouvert de 1/4", l'aiguille R 1469G donne en mélange plus pauvre de 2 points par rapport à l'aiguille R 1467G. Pour les autres positions d'ouverture, il n'y a pas de differénce.


R 1469G	$0 - \frac{1}{4}$	$\Theta\Theta$

CARBURATEUR KEIHIN PWK 36S AG



CARBURATEUR KEIHIN PWK 38AG, PWK 39







Dépose et pose du carburateur

NOTA BENE: Il faut nettoyer à fond la machine avant de travailler sur le carburateur.


Déposer la selle et le réservoir avec les déflecteurs.




Desserrer les 2 colliers 1 et 2 et sortir le carburateur des pipes.




 Dévisser le chapeau 3 du carburateur et le déposer avec le boisseau.







- Comprimer le ressort 4 et décrocher du boisseau 5 le câble de gaz.



- Comprimer le ressort 4 et décrocher du boisseau 5 le câble de gaz.




- Lors du remontage il faut faire attention à ce que le doigt
 un sur la coupelle pour le ressort prenne sa place dans la gorge
 de l'embout.
- A la pose, enfiler le carburateur dans les manchons et fixer avec deux colliers. Veillez à ce que le carburateur soit bien vertical et ne touche pas le carter.
- Poser le réservoir et la selle.
- Mettre les tuyaux de mise à l'air du carburateur dans la bonne position.
- Faire démarrer le moteur et vérifier que le carburateur fonctionne bien. Tourner le guidon à fond à gauche et à droite ; le régime moteur ne doit alors pas augmenter. Si ce n'est pas le cas, il faut vérifier comment le câble de gaz a été passé.




Démontage du carburateur

NOTA BENE: Avant de commencer à démonter le carburateur il faut s'assurer que le plan de travail est propre. De plus il doit être suffisamment vaste pour permettre de disposer toutes les pièces que l'on démonte.


- Déposer la selle et le réservoir avec les déflecteurs.
- Enlever les 4 vis 1 de la cuve et déposer tous les tuyaux de mise à l'air.




Déposer la cuve ②.



- Sortir l'axe du flotteur
 et déposer le flotteur et le pointeau.
- Retirer le gicleur principal 4.



Enlever le gicleur de ralenti 6.



- Enlever la vis de ralenti 6 avec son ressort.
- Visser la vis de richesse jusqu'en butée et noter le nombre de tours que l'on a ainsi vissé.

PWK 36S AG:


 Dévisser la vis de richesse et la retirer ainsi que le ressort, la rondelle et le joint torique.

PWK 38 AG, PWK 39AG:

- Dévisser la vis de richesse et la retirer ainsi que le ressort.
- Dévisser le piston de starter 8.



Pour pouvoir retirer l'aiguille
 • il faut retirer l'embout
 • se trouvant dans le boisseau
 •.



Contrôle de l'aiguille et du boisseau


Aiguille:

Ne doit être ni usée ni tordue.

Boisseau:

Ne doit être ni usé ni abîmé.


NOTA BENE: En raison des vibrations du moteur, le boisseau, l'aiguille et le puits d'aiguille s'usent. Cette usure crée des dysfonctionnements, par exemple un enrichissement du mélange. C'est pourquoi il faut changer ces pièces au bout de 100 heures d'utilisation. Le corps du carburateur, le porte-gicleur et le guide du boisseau doivent être changés toutes les 200 heures.






Contrôle du piston de starter

Le piston de starter ne doit pas coincer. Le piston 4 ne doit présenter ni rayures ni dépôts.




Contrôle du pointeau

Vérifier que le pointeau n'est pas marqué. Il ne doit pas y avoir de saleté entre le pointeau et son siège.




Contrôle des gicleurs et des joints

- Nettoyer tous les gicleurs et buses et toutes les pièces à fond et les souffler à l'air comprimé.
- Nettoyer le corps du carburateur et souffler dans tous les passages à l'air comprimé.
- Vérifier l'état de tous les joints et les remplacer si nécessaire.
- Les pièces (3) (rondelle et joint torique) n'existent que sur le carburateur PWK 36S AG.




Assemblage du carburateur

 Enfiler dans le boisseau l'aiguille avec le clip, visser la tête et la serrer à 4 Nm.



Monter le starter
 ot l'actionner plusieurs fois. Vérifier qu'il coulisse bien. Vérifier de plus s'il prend bien dans son cran.



Monter la vis de ralenti 2 avec son ressort.

PWK 36S AG:


 Enfiler sur la vis de richesse (3) le ressort, la rondelle et le joint torique puis visser la vis de richesse en place jusqu'en butée.


PWK 38 AG, PWK 39AG:

- Enfiler le ressort sur la vis de richesse et visser celle-ci jusqu'en butée.
- Desserrer alors la vis de richesse du nombre de tours que l'on a noté au démontage.


NOTA BENE: Pour le réglage de base du carburateur, voir "Caractéristiques techniques".

Mettre le gicleur de ralenti 4 et le gicleur principal 5.






- Mettre en place le flotteur et le pointeau et monter l'axe de flotteur
- Vérifier le niveau de cuve.



- Mettre tous les tuyaux de mise à l'air et positionner les pattes **②**.
- Monter la cuve avec les pattes.



Vidange de la cuve de carburateur

- Fermer le robinet d'essence et mettre un chiffon sous le carburateur pour absorber l'essence qui va couler. Retirer le bouchon •, laisser l'essence s'écouler et nettoyer le
- bouchon à l'air comprimé.
- Puis monter le bouchon avec son joint. Le serrer à 4 Nm. Ouvrir le robinet d'essence et vérifier l'étanchéité de la cuve.



Contrôle du niveau de cuve

- Mettre le carburateur Keihin en biais (environ 60°) de manière a ce que le ressort du pointeau ne soit pas écrasé.
- Dans cette position le bord du flotteur doit être parallèle au plan de joint de la cuve (Cf. Illustration).

RECHERCHE DE PANNES

	•
7	

SOMMAIRE —	
RECHERCHE DE PANNES 125 / 2009-2	

RECHERCHE DE PANNES

Si les révisions préconisées pour votre machine sont effectuées régulièrement, aucune panne ne doit se produire. Si toutefois un problème devait surgir, il est conseillé d'en chercher l'origine en s'aidant du tableau ci-après.

PANNE	CAUSE	REMEDE
Le moteur ne démarre pas	Erreur du pilote	Ouvrir le robinet d'essence, mettre le contact, mettre du carburant, Position du starter à tres chaud
	Durite bouchée	Fermer le robinet, débrancher la durite au niveau du carburateur, la mettre au-dessus d'un récipient et ouvrir le robinet. – si l'essence coule, il faut nettoyer le carburateur – si l'essence ne coule pas, vérifier la mise à l'air du éservoir et éventuellement nettoyer le robinet
	L'écartement des électrodes est trop important	Réduire l'écartement (0,60 mm)
	La bougie est grasse, encrassée, mouillée ou perlée	Nettoyer ou remplacer la bougie
	Le fil de bougie ou le capuchon est abîmé	Démonter la bougie, remettre le fil, tenir la bougie à la masse sur le moteur et actionner le kick. Il doit y une belle étincelle. – si elle ne jaillit pas, débrancher le capuchon et mettre le bout du fil à environ 5 mm de la masse. – si l'étincelle jaillit, c'est le capuchon qu'il faut changer. – sinon, vérifier l'allumage.
	Le fil de masse est abîmé, le bouton de masse	Débrancher le fil jaune-noir au niveau de la bobine et vérifier l'étincelle. Si elle est bonne, réparer le fil, le contacteur ou le bouton de masse.
	Les raccords électriques tiennent mal	Vérifier les raccords
	L'étincelle est trop faible	Vérifier l'allumage
	II y a de l'eau dans le carburateur ou les gicleurs sont bouchés	Démonter le carburateur pour le nettoyer
Le moteur n'a pas de ralenti	Mauvais réglage de la vis de ralenti	Régler la vis, éventuellement la remplacer
	L'allumage est endommagé	Vérifier l'allumage
	Usure du moteur	Refaire le moteur
Le moteur n'a pas assez de puissance	La fibre de verre n 'est pas assez tassée dans les pots d'échappement	Remplacer la fibre de verre
	Le filtre à air est mal mis	Nettoyer ou remplacer la cartouche
	Le clapet à l'échappement est déréglé	Vérifier le clapet, la tige et la commande centrifuge
	L'arrivée d'essence est en partie bouchée, le carburateur marche mal	Souffler dans la durite et nettoyer le carburateur
	Perte de compression en raison d'une bougie mal serrée	Serrer la bougie
	L'échappement est enfoncé ou défectueux	Vérifier l'échappement, le changer si nécessaire
	Le moteur a trop peu d'avance à l'allumage	Vérifier l'allumage, le régler

PANNE	CAUSE	REMEDE
Le moteur n'a pas assez de puissance	Les languettes du clapet n'ont plus d'élasticité ou sont abîmées; l'étanchéité du clapet ne se fait plus	Remplacer les languettes ou le clapet
	Usure du moteur	Refaire le moteur
	Avance électronique défectueuse	Faire vérifier l'allumage
Le moteur ne monte pas en régime et prend un rythme de quatre-temps	Le carburateur déborde parce que le niveau est réglé trop haut ou que le pointeau est encrassé ou usé	Nettoyer le carburateur, remplacer éventuellement le pointeau et régler le niveau
	Les gicleurs se dévissent	Resserrer les gicleurs
Le moteur a des ratés à haut régime	La bougie n'a pas le bon indice thermique ou est de mauvaise qualité	Employer une bougie selon les "Caractéristiques techniques"
	Mauvais capuchon de bougie ou capuchon défectueux	Vérifier le capuchon ou le remplacer (cf. l'allumage)
	Les raccords électriques de l'allumage tiennent mal ou sont oxydés	Vérifier les raccords, assurer l'étanchéité avec du silicone
II y a des retours au carburateur	Manque de carburant	Nettoyer la durite, le carburateur et vérfier la mise à l'air du réservoir
	La bougie n'a pas la bonne valeur thermique	Monter la bonne bougie (cf . "Caractéristiques techniques")
	Le moteur a une prise d'air	Serrer les fixations du cylindre et du carburateur. Vérifier si la pipe d'admission n 'est pas fêlée.
Le moteur chauffe de trop	Pas assez de liquide de refroidissement	Rajouter du liquide et purger le circuit
	Circuit de refroidissement mal au pas purgé	Purger le circuit
	Les ailettes du radiateur sont encrassées	Nettoyer les ailettes au jet
	Formation de mousse dans le circuit de refroidissement	Changer le liquide contre un liquide antigel et anticorrosif de marque
	Croc dans une durite d'eau	Changer la position
	Mauvais point d'allumage car les fixations du stator ou du socle se sont desserrées	Régler le point d'allumage et freiner les vis à la Loctite 243
	Valeur "X" non respectée	Corriger la valeur "X"
Fumée blanche (vapeur d'eau à l'échappement)	Défaut d'étanchéité de la culasse ou joint torique défectueux	Eprouver la culasse: changer le joint torique
l'huile de boîte sort par le	Il y a trop d'huile dans la boîte	II faut rectifier le niveau
tuyau de mise à l'air	Joint spi de la pompe à eau ou joint spi droit de l'embiellage défectueux	Changer le joint spi, vidanger l'huile, vérifier le liquide de refroidissement
Toutes les ampoules grillent	Régulateur défectueux	Vérifier le régulateur

PARTIE-CYCLE 125/200

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

_	SOMMAIRE —	_
	MODÈLE 1999	
	MOTEUR 125/20010-3	3
	PARTIE-CYCLE 125/20010-5	5
	MODÈLE 2000	
	MOTEUR 125 EXE, SUPERMOTO	
	PARTIE-CYCLE 125 EXE, SUPERMOTO10-7	
	MOTEUR 125/200 SX, MXC, EXC10-8	
	PARTIE-CYCLE 125/200 SX, MXC, EXC10-10)
	MODÈLE 2001	
	MOTEUR 125 EXE, SUPERMOTO10-6	2
	PARTIE-CYCLE 125 EXE, SUPERMOTO	
	MOTEUR 125/200 SX, MCX, EXC10-11	
	PARTIE-CYCLE 125/200 SX, MXC, EXC	
	TARTIL-010LL 123/200 3A, WAG, LAG	J
	MODÈLE 2002	
	MOTEUR 125/200	1
	PARTIE-CYCLE 125/20010-16	
	MODÈLE 2003	
	MOTEUR 125/200	7
	PARTIE-CYCLE 125/20010-19	9
	MODÈLE 2004	
	MOTEUR 125/200	
	PARTIE-CYCLE 125/20010-23	3
	MODÈLE 2005	
	MOTEUR 125/200 10-25	5

SOMMAIRE

MODÈLE 2006
MOTEUR 12510-29
MOTEUR 20010-30
PARTIE-CYCLE 12510-32
PARTIE-CYCLE 20010-33
REGLAGES DU CARBURATEUR
MODÈLE 1999
MODÈLE 2000
MODÈLE 2001
MODÈLE 2002
MODÈLE 2003
MODÈLE 2004
MODÈLE 2005
MODÈLE 2006

Manuel de réparation KTM 125 / 200

7				
)	۱	١
()
Č				١
			Ì	
(
Ľ				١
F	ľ	1		
ŀ)
Ì				
١		į	į	
		1	Ì	١
ľ				
(
Ę				
ŀ				
	Ì	1	ĺ	
h				
Ų				
U		1		
U				
		1		

Moteur	125 SX	125 EXC	125 EGS	200 MXC	200 EXC, EGS
Туре		Monocylindre 2-temps à refroidiss	sement liquide avec control valve	Monocylindre 2-temps à refroidissement liquide avec control valve à l'echappement et valve d'admission	
Cylindrée		124,8 ccm			193 ccm
Alésage/Course		54,25 / 54 mm		64 / 6	64 / 60 mm
Carburant	Super carburant sans plomb	Super carburant sans plomb d'indice d'octane 98 mélange à l'huile 2-temps de haute qualitè	2-temps de haute qualitè	Super carburant sans plomb d'indice d'octane	Super carburant sans plomb d'indice d'octane 95 mélange à l'huile 2-temps de haute qualitè
Mélange	1.40 \$	si on utilise des huiles 2-temps de haut	e qualité (Shell Advance Racing >	1.40 si on utilise des huiles 2-temps de haute qualité (Shell Advance Racing X). En cas de doute contacter votre importateur	tteur.
Roulements d'embiellage		1 0	1 roulement à billes / 1 roulement à rouleaux	ouleaux	
Tête de bielle			roulement à aiguilles		
Pied de bielle			roulement à aiguilles		
Piston			piston moulé		
Segment	1 segment de compression		2 segmer	2 segments de compression	
Valeur "X" bord supérieur piston - bord supérieur cylindre		0,60 mm		95'0	0,55 mm
Point d'allumage		1,4 mm (16,5 °) avant pmh		1,6 mm (17	1,6 mm (17 °) avant pmh
Bougie		NGK R 6918-B8		NGK	NGK BR 8 EG
Ecartement des électrodes			0,60 mm		
Valeur "Z" hauteur de la valve a		42 mm		46	46 mm
Transmission primaire		Pignosà	Pignosà taille droite, demultiplication primaire 23:73	naire 23:73	
Embrayage		Multidisque en bai	Multidisque en bain d'huile, functionnement hydraulique (Shell HF - E15)	ılique (Shell HF - E15)	
Boîte			à crabots, 6 rapports		
Rapports de boîte					
1 ére	13:32	12:33	33	13:32	12:33
2 éme	15:30	15:31	31	15:30	15:31
3 éme	17:28	17:	28	17:28	17:28
4 éme	19:26	19:26	26	19:26	19:26
5 éme	21 : 25 22 : 25	21:25	25	21:25	22 : 25 / 17:19 05 : 55
1000		C C		!	
Hulle de boite		O,7 litre	0,/ Iitre d'huile moteur 20vv-40 (Sheil Advance VSX4)	vance vox4)	
Pignons livrables			13 / 14 / 15 pour chaîne 5/8 x 1/4"	4"	
Liquide de refroidissiment		1,2 litres, ²	40% d'antigel, 60% d'eau, au minimum -25	nimum -25 °C	
Allumage	KOKUSAN 2K-1	KOKUSAN 2K-3	KOKUSAN 2K-3	KOKUSAN 2K-2	KOKUSAN 2K-3
Générateur	non générateur	12 V 110 W	12 V 110 W	12 V 40 W	12 V 110 W
Carburateur			A boisseau, réglage voir tableau	n	
Filtre à air			Cartouche en mousse imprègnèe	Đ.	

30 Nm 60 Nm 180 Nm

120 Nm 8 Nm

M 16x1,5 M 18x1,5

Écrou de pignon en bout de vilebrequin (gauche)

Vis à épaulement – culasse Écrous épaulement – embase

Écrou du volant

Écrou de la noix d'embrayage

Vis des différents carters

Ecrou axe de bras oscillant

Bougie

Autres vis

M 12×1

W 7

COUPLES DE SERRAGE – MOTEUR

20 Nm 100 Nm 10 Nm 25 Nm 45 Nm

> M 6 M 8 M 10

M 14x1,25 M 14x1,5

JEUX ET TOLERANCES – MOTEUR	₩.
Piston/Cylindre	125 = 0,06 mm 200 = 0,085 mm
Jeu à la coupe du segment	max. 0,40 mm
Bielle jeu radial	0,025-0,035 mm
Arbres de boîte - jeu axial	0,2 – 0,4 mm
Ressorts embrayage	neufs = 39 mm, longueur minimum = 38 mm

STINIC! SEG BILLION AND		
EPAISSEUR DES JOINTS		
Carter moteur	0,5 mm	
Carter d'embrayage	0,5 mm	
Cylindre récepteur d'embrayage	0,30 / 0,50 / 0,75 mm	
Embase de cylindre	as required	
Joint embase livrables	0,07 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,40 / 0,50 / 0,75 mm	
Culasse	1,10 mm + joint torique	

REGLAGE DE BAS	REGLAGE DE BASE DU CARBURALEUR						
	125 SX, EXC USA 125 EGS AUSTRALIEN	125 SX, EXC EUROPA	125 EGS	200 MXC, EXC USA	200 EXC EUROPA	200 EGS	200 EGS AUSTRALIEN
Carburateur type	Keihin PWK 39	Keihin PWK 39	Keihin PWK 39	Keihin PWK 39	Keihin PWK 39	Keihin PWK 39	Keihin PWK 39
Numero de régulage	120598	160598	130598	140598	170598	150598	140598
Cicleur principal	190 (188/192/195)	190 (188/192/195)	150 (188/190/192/195)	180 (175/178/182/185)	180 (175/178/182/185)	180 (175/178/182/185)	180 (175/178/182/185)
Cicleur de ralenti	48 (45/50)	48 (45/50)	45 (48/50)	45 (42/48)	45 (42/48)	45 (42/48)	45 (42/48)
Cicleur de starter	85	85	85	85	85	85	85
Aiguille	NOZH (NOZF/NOZG/NOZI)	NOZF (NOZG/NOZH/NOZI)	R1471J (NOZF/NOZG/NOZH/NOZI)	NOZH (NOZG/NOZI)	(IZON/HZON) DZON	R1472J (NOZG/NOZH/NOZI)	(IZON/DZON) HZON
Position de l'aiguille	=	≡	≥	=	=	≥	≡
Boisseau	9	9	9	9	9	9	9
Vis d'air dévissée de	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Étranglement	ı	ı	ı	1	1	butée boisseau 36mm	butée boisseau 36mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - PARTIE-CYCLE 125 SX / EXC / EGS, 200 MXC / EXC / EGS '99

	125 SX	125 EXC	125 EGS	200 MXC	200 EXC	200 EGS
Cadre		C	adre en tube d'acier	au chrome-molybdèr	ne	
Fourche	WP Extreme	Fourche	e télescopique Marzo	cchi Magnum 45 (C	ode 91)	
Débattement avant/arrière	280 / 320 mm		285 / 3	320 mm		
Suspension arrière		Amortisseur central \	WP P rogressive D am	ping S ystem, bras osc	illant en alliage léger	
Frein avant			disque Ø 260 mm p	ercé, pince flottante		
Frein arrière			disque Ø 220 mm p	ercé, pince flottante		
Pneu avant Pression tout -terrain Pression route en solo	80/100 - 21" 51M 1,0 bar -	90/90 - 21" 54R 1,0 bar 1,5 bar	90/90 - 21" 54R 1,0 bar 1,5 bar	80/100 - 21" 51M 1,0 bar –	90/90 - 21" 54R 1,0 bar 1,5 bar	90/90 - 21" 54R 1,0 bar 1,5 bar
Pneu arrière Pression tout -terrain Pression route en solo	100/90 - 19" 57M 1,0 bar -	120/90 - 18" 65R 1,0 bar 2,0 bar	120/90 - 18" 65R 1,0 bar 2,0 bar	100/100 - 18" 59M 1,0 bar –	120/90 - 18" 65R 1,0 bar 2,0 bar	120/90 - 18" 65R 1,0 bar 2,0 bar
Réservoir	7,5 litre	9,5 litre	9,5 or 12 litre	12 litre	9,5 or 12 litre	9,5 or 12 litre
Démultiplication secondaire	13:50	50 13:50 14:38 14:48 14				14:38
Chaîne		5/8 x 1/4 "				
Couronnes livrables	38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50 / 52					
Angle de la colonne de direction	63°					
Empattement	1461 ± 10 mm					
Hauteur de selle à vide			925	mm		
Garde au sol à vide			385	mm		
Poids à vide	92 kg	96 kg	100 kg	96 kg	97 kg	101 kg

REGLAGES DE BAS	E - FOURCHE	
	Marzocchi 91	WP 918T767
Amortissement à la compress.	15	12
Amortissement à la détente	15	12
Ressort	4,0 N/mm	4,0 N/mm
Précontrainte du ressort	10 mm	5 mm
Longueur de la chambre d'air	140 mm	150 mm
Volume d'huile par bras	ca. 600 ccm	ca. 750 ccm
Qualité d'huile	SAE 7.5	SAE 5

NOTA BENE: Les éléments d'amortissement contenus dans les bras droit et gauche sont différents. Ne pas les intervertir lors d'une réparation ou de travaux d'entretien.

REGLAGE DE BASE	- AMORTISSEU	R
	WP 1218T711	WP 1218T713
Amortissement à la compress.	5	6
Amortissement à la détente	14	14
Ressort	PDS2-250	PDS1-250
Précontrainte du ressort	5 mm	6 mm

COUPLES DE SERRAGE – PA	RTIE-CYCLE	
Vis broche avant	M 10	40 Nm
Vis pince avant	M 8	25 Nm
		+ Loctite 243
Vis de fixation de té supérieur de fourche	M 8	15 Nm
Vis de fixation de té inférieur de fourche	M 8	20 Nm
Vis de fixation de l'axe de roue avant (Marzocchi)	M 6	7 Nm
Vis de fixation de l'axe de roue avant (WP Extreme)	M 8	10 Nm
Ecrou à épaulement, broche arrière	M 20x1.5	80 Nm
Ecrou d'axe de bras oscillant	M 14x1.5	100 Nm
Vis amortisseur supérieur	M 12	60 Nm
Vis amortisseur inférieur	M 12	40 Nm
Autres vis partie-cycle	M 6	10 Nm
	M 8	25 Nm
	M10	45 Nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MOTEUR 125 EXE / 125 Supermoto 2000

Moteur	125 EXE
Туре	Monocylindre 2-temps à refroidissement liquide avec control valve à l'echappement et valve d'admission
Cylindrée	124,8 cm³
Alésage/Course	54,0 / 54,5 mm
Carburant	carburant sans plomb d'au moins 91 d'indice d'octane
Graissage moteur	graissage séparé
Huile moteur	Shell Advance Ultra 2 ou huile 2 temps destinée à un mélange à 1/50 ou au graissage séparé
Roulements d'embiellage	2 roulement à billes
Tête de bielle	roulement à aiguilles
Pied de bielle	roulement à aiguilles
Piston	piston moulé
Segment	2 segments de compression
Bougie	NGK BR8 HS
Ecartement des électrodes	0,60 mm
Transmission primaire	Pignosà taille droite, demultiplication primaire 23:73
Embrayage	Multidisque en bain d'huile, functionnement hydraulique (Shell HF - E15)
Boîte	à crabots, 6 rapports
Rapports de boîte 1 ére 2 éme 3 éme 4 éme 5 éme 6 éme	12:33 15:31 17:28 19:26 21:25 22:24
Huile de boîte	0,7 litre d'huile de boîte SAE-80W (Shell Advance Gear EP)
Pignons livrables	14 pour chaîne 5/8 x 1/4"
Liquide de refroidissement	0,8 litres, 40% d'antigel, 60% d'eau, au minimum -25 °C
Allumage	Kokusan digital 2K-3
Générateur	12 V 110 W
Carburateur	A boisseau, réglage voir tableau
Filtre à air	Cartouche en mousse imprègnèe
Réservoir d'huile	capacité 1,3 litre

	RÉGLAGE D	E BASE DU CARBU	RATEUR	
	125 EXE (80 km/h)	125 EXE (100 km/h)	125 Supermoto (80 km/h)	125 Supermoto (100 km/h)
Carburateur type	Dell'Orto PHBH 28	Dell'Orto PHBH 28	Dell'Orto PHBH 28	Dell'Orto PHBH 28
Numero de régulage	051299	021199	051299	021199
Cicleur principal	120	125	120	125
Cicleur de ralenti	50	50	50	50
Cicleur de starter	70	70	70	70
Aiguille	X83	X83	X83	X83
Position de l'aiguille	III	III	III	III
Boisseau	40	40	40	40
Vis d'air dévissée de	1,25	1,25	1,25	1,25
Étranglement	_	_	_	_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PARTIE-CYCLE 125 EXE / 125 Supermoto 2000

	125 EXE	125 Supermoto
Cadre	Cadre en tube o	d'acier au chrome-molybdène
Fourche	Fourche télescopie	que WP – U p S ide D own 40 TA
Débattement avant/arrière	2	220 / 260 mm
Suspension arrière	Amortisseur central WP P rogressive	Damping System, bras oscillant en alliage léger
Frein avant	disque	percé, pince flottante
Disque de frein avant	Ø 260 mm	Ø 320 mm
Frein arrière	disque Ø 220	mm percé, pince flottante
Disques de frein	usu	re max. 0,40 mm
Pneu avant Pression solo Pression avec passager	3.00 - 21" 1,8 bar 2,0 bar	110/70 - 17" 1,8 bar 2,0 bar
Pneu arrière Pression solo Pression avec passager	4.60 - 18" 2,0 bar 2,2 bar	130/70 - 17" 2,1 bar 2,3 bar
Réservoir	11 liti	re, réserve 2,5 litre
Démultiplication secondaire	14 : 40	14 : 38
Chaîne	O	-ring 5/8 x 1/4 "
Batterie	batterie s	sans entretien 12V 3Ah
Ampoules	veilleuse 12V 5V	60/55W (douille P43t) W (douille W2,1x9,5d) W (douille W2x4,6d)
	= '	1/5W (douille BaY15d)
	clignotants 12V	10W (douille Ba15s)
Angle de la colonne de direction	0	63°
Empattement	1	1461 ± 10 mm
Hauteur de selle à vide	865 mm	830 mm
Garde au sol à vide	290 mm	255 mm
Poids à vide		104 kg
Poids autorisé roue avant		145 kg
Poids autorisé roue arrière		190 kg
Poids total roulant autorisé		335 kg

REGLAGES DE B	ASE - FOURCHE
	WP 0618T777A
Amortissement à la compress.	10
Amortissement à la détente	9
Ressort	4,2 N/mm
Précontrainte du ressort	10 mm
Longueur de la chambre d'air	140 mm
Volume d'huile par bras	ca 500 ccm
Qualité d'huile	SAE 5

REGLAGE DE BAS	E - AMORTISSEUR
	WP 1218T715
Amortissement à la compress.	3
Amortissement à la détente	14
Ressort	PDS1-250
Précontrainte du ressort	5 mm

COUPLES D	E SERRAGE	
Ecrou à épaulement, broche avant	M 16x1,5	40 Nm
Vis pince avant	M 8	25 Nm
		+ Loctite 243
Vis de fixation de té supérieur de fourche	M 8	20 Nm
Vis de fixation de té inférieur de fourche	M 8	15 Nm
Vis de fixation de l'axe de roue avant	M 8	10 Nm
Ecrou à épaulement, broche arrière	M 20x1.5	80 Nm
Ecrou d'axe de bras oscillant	M 14x1.5	100 Nm
Vis des demi-coquilles supérieures	M 8	20 Nm
Vis du support de guidon	M 10	40 Nm
		+ Loctite 243
Vis amortisseur supérieur	M 12	60 Nm
Vis amortisseur inférieur	M 12	60 Nm
Vis de la bague de réglage de la		
prétension du ressort (amortisseur)	M 6	8 Nm
Autres vis partie-cycle	M 6	10 Nm
	M 8	25 Nm
	M10	45 Nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MOTEUR 125 / 200 2000

Moteur	125 SX	125 EXC	200 MXC	200 EXC
Туре	Monocylindre 2-temps à refroidissemer	refroidissement liquide avec control valve à l'echappement et valve d'admission	nappement et valve d'admission	
Cylindrée	124,8	124,8 cm³	193 cm³	E_
Alésage/Course	54,25 /	54,25 / 54 mm	64 / 60 mm	mu
Carburant		Super carburant sans plomb d'indice d'octane	ant sans plomb d'indice d'octane 95 mélange à l'huile 2-temps de haute qualitè	
Mélange	1:40 - 1:60 si on utilise des hui		es 2-temps de haute qualité (Shell Advance Racing X). En cas de doute contacter votre importateur	e importateur
Roulements d'embiellage		1 roulement à billes /	1 roulement à billes / 1 roulement à rouleaux	
Tête de bielle		roulement	roulement à aiguilles	
Pied de bielle		roulement	roulement à aiguilles	
Piston	piston forge		piston moulé	
Segment	1 segment de compression		2 segments de compression	
Valeur "X"	09'0	0,60 mm	mm 55'0	F
Point d'allumage	1,4 mm (16,5	1,4 mm (16,5 °) avant pmh	1,6 mm (17 °) avant pmh	vant pmh
Bougie	NGK B	NGK BR9 EVX	NGK BR 8	. EG
Ecartement des électrodes		09'0	0,60 mm	
Valeur "Z"	42	42 mm	46 mm	
Transmission primaire		Pignosà taille droite, dem	Pignosà taille droite, demultiplication primaire 23:73	
Embrayage		Multidisque en bain d'huile, functionnement hydraulique (Shell HF	nement hydraulique (Shell HF - E15)	
Boîte		à crabots,	crabots, 6 rapports	
Rapports de boîte 1 ére	13 : 32	12:33	13 : 32	12:33
2 éme	15:30	15:31	15:30	15:31
3 éme	17:28	17 : 28	17:28	17:28
4 eme 5 éme	19 : 26 21 : 25	19 : 26 21 : 25	19:26 21:25	19:26 17:19
6 éme	22 : 24	20:20	22:23	22:20
Huile de boîte		0,7 litre d'huile moteur	0,7 litre d'huile moteur 20W-40 (Shell Advance VSX4)	
Pignons livrables		13 / 14 / 15 pc	pour chaîne 5/8×1/4"	
Liquide de refroidissement		1,2 litres, 40% d'antige	40% d'antigel, 60% d'eau, au minimum -25 °C	
Allumage	KOKUSAN 2K-1	KOKUSAN 2K-3	ı	KOKUSAN 2K-3
Générateur	non générateur	12 V 110 W	-	12 V 110 W
Carburateur		A boisseau, rég	A boisseau, réglage voir tableau	
Filtre à air		Cartouche en m	Cartouche en mousse imprègnèe	

JEUX ET TOLERANCES – MOTEUR	~
Piston/Cylindre	125 = 0,06 mm 200 = 0,085 mm
Jeu à la coupe du segment	max. 0,40 mm
Bielle jeu radial	0,025–0,035 mm
Arbres de boîte - jeu axial	0,2 – 0,4 mm
Ressorts embrayage	neufs = 39 mm, longueur minimum = 38 mm

EPAISSEUR DES JOINTS	
Carter moteur	0,5 mm
Carter d'embrayage	0,5 mm
Cylindre récepteur d'embrayage	0,30 / 0,50 / 0,75 mm
Embase de cylindre	as required
Joint embase livrables	0,07 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,40 / 0,50 / 0,75 mm
Culasse	1,10 mm + joint torique

COUPLES DE SERRAGE – MOTEUR		
Vis à épaulement – culasse	M 7	18 Nm
Écrous épaulement – embase	M 8	30 Nm
Écrou du volant	M 12×1	60 Nm
Écrou de pignon en bout de vilebrequin (gauche)	M 16x1,5	180 Nm
Écrou de la noix d'embrayage	M 18x1,5	120 Nm
Vis des différents carters	W 6	8 Nm
Bougie	M 14x1,25	20 Nm
Autres vis	W 6	10 Nm
	W 8	25 Nm
	M 10	45 Nm

REGLAGE DE BASE	REGLAGE DE BASE DU CARBURATEUR			
	125 SX	200 MXC, EXC	125 EXC étranglé	200 EXC étranglé
Carburateur type	Keihin PWK 39	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG
Numero de régulage	100499	120499	030799	040799
Cicleur principal	190 (188/192)	180 (185)	142	180
Cicleur de ralenti	48 (45/50)	45 (48)	35	35
Cicleur de starter	85	85	85	85
Aiguille	R1467 D (R 1468 D)	(IZON) HZON	R 1472 N	R 1475 J
Position de l'aiguille	Ξ	Ξ	>	≥
Boisseau	55	9	9	9
Vis d'air dévissée de	1,5	1,5	1,5	1,5
Étranglement	ı	I	ı	butée boisseau 36 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - PARTIE-CYCLE 125 SX / EXC, 200 MXC / EXC 2000

	125 SX	125 EXC	200 MXC	200 EXC
Cadre	Cadre en tube d'acier au chrome-molybdène			
Fourche	Fourche télescopique WP – U p S ide D own 43 MA			
Débattement avant/arrière	295 / 320 mm			
Suspension arrière	Amortisseur central WP Progressive Damping System, bras oscillant en alliage léger			
Frein avant		disque Ø 260 mm p	ercé, pince flottante	
Frein arrière	disque Ø 220 mm percé, pince flottante			
Disques de frein	usure max. 0,40 mm			
Pneu avant	80/100 - 21" 51M	90/90 - 21" 54R	80/100 - 21"-51M	90/90 - 21" 54R
Pression tout -terrain	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar
Pression route en solo	_	1,5 bar	_	1,5 bar
Pneu arrière	100/90 - 19" 57M	120/90 - 18" 65R	100/100 - 18" 59M	120/90 - 18" 65R
Pression tout -terrain	1,0 bar	1,0 bar	_	1,0 bar
Pression route en solo	_	2,0 bar	_	2,0 bar
Réservoir	7,5 litre	9,5 litre	12 litre	9,5 or 12 litre
Démultiplication secondaire	13:50 14:38 – 14:45/14:			
Chaîne	5/8 x 1/4 "			
Couronnes livrables	38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50 / 52			
Angle de la colonne de direction	63°			
Empattement	1461 ± 10 mm			
Hauteur de selle à vide	925 mm			
Garde au sol à vide		385	mm	
Poids à vide	92 kg	100 kg	-	101 kg

REGLAGES DE BASE - FOURCHE				
	WP 0518U783	WP 0518U784		
Amortissement à la compress.	16	14		
Amortissement à la détente	12	12		
Ressort	3,8 N/mm	3,8 N/mm		
Précontrainte du ressort	6 mm	6,5 mm		
Longueur de la chambre d'air	140 mm	150 mm		
Volume d'huile par bras	ca 840 ccm	ca 830 ccm		
Qualité d'huile	SAE 5	SAE 5		

REGLAGE DE BASE - AMORTISSEUR				
WP 1218U717 WP 1218U719				
Amortissement à la compress.	4	5		
Amortissement à la détente	20	20		
Ressort	PDS2-250	PDS1-250		
Précontrainte du ressort	5 mm	5 mm		

COUPLES DE SERRAGE				
Ecrou à épaulement, broche avant	M 16x1,5	40 Nm		
Vis pince avant	M 8	25 Nm		
		+ Loctite 243		
Vis de fixation de té supérieur de fourche	M 8	20 Nm		
Vis de fixation de té inférieur de fourche	M 8	15 Nm		
Vis de fixation de l'axe de roue avant	M 8	10 Nm		
Ecrou à épaulement, broche arrière	M 20x1.5	80 Nm		
Ecrou d'axe de bras oscillant	M 14x1.5	100 Nm		
Vis amortisseur supérieur	M 12	60 Nm		
Vis amortisseur inférieur	M 12	60 Nm		
Vis des demi-coquilles supérieures	M 8	20 Nm		
Vis du support de guidon	M 10	40 Nm		
Vis de la bague de réglage de la				
prétension du ressort (amortisseur)	M 6	8 Nm		
Autres vis partie-cycle	M 6	10 Nm		
	M 8	25 Nm		
	M10	45 Nm		

Manuel de réparation KTM 125 / 200

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - MOTEUR 125 / 200 2001

Moteur	125 SX	125 EXC	200 MXC	200 EXC
Туре	Monocylindre 2-temps à refroidissemen	t liqu	appement et valve d'admission	
Cylindrée	124,	124,8 cm³	193 cm ³	cm³
Alésage/Course	54 / 5	54,5 mm	64 / 60 mm	nm C
Carburant		Super carburant sans plomb d'indice d'octane 95 mélange à l'huile 2-temps de haute qualitè	95 mélange à l'huile 2-temps de haute qualitè	
Mélange	1:40 - 1:60 si or	utilise des huiles 2-temps de haute qualité (Shell	on utilise des huiles 2-temps de haute qualité (Shell Advance Racing X). En cas de doute contacter votre importateur	otre importateur
Roulements d'embiellage		1 roulement à billes / 1 roulement à rouleaux	roulement à rouleaux	
Tête de bielle		roulement	à aiguilles	
Pied de bielle		roulement à aiguilles	à aiguilles	
Piston		piston moulé	moulé	
Segment	1 segment de compression		2 segments de compression	
Valeur "X"	0'0	0,0 mm	mm 55,0	mm
Point d'allumage	1,4 mm (16,5	1,4 mm (16,5 °) avant pmh	1,6 mm (17 °) avant pmh) avant pmh
Bougie	NGK B	NGK BR9 EVX	NGK BR 8 EG	18 EG
Ecartement des électrodes		09'0	60 mm	
Valeur "Z"	42,5	42,5 mm	46,5 mm	mm
Transmission primaire		Pignosà taille droite, demultiplication primaire 23:73	Itiplication primaire 23:73	
Embrayage		Multidisque en bain d'huile, functionnement hydraulique (Shell HF	nement hydraulique (Shell HF - E15)	
Boîte		à crabots, 6 rapports	5 rapports	
Rapports de boite	"CEST CE: EF	12 . 23 16.33."	. 637 - 657	12 : 23 1632"
l ere 2 éme	13 : 32 " 1332	25. 33 " 1033 2515" 15 : 31 "2031"	13 . 32 ", 1332	7515" 15 : 33 "1033"
3 éme	.3517" 17 : 28 .3528"	3517" 17: 283528"	.351717: 283528	351717 : 283528
4 éme	4519" 19 : 264526"	4S19" 19 : 264S26"	4519" 19 : 264526"	4519" 19 : 264526"
5 éme	"5521" 21 : 25 "5225"	"5S21" 21 : 25 "5S25"	"5S21" 21 : 25 "5S25"	"5G17" 17 : 19 "5G19"
6 éme	"6S22" 22 : 24 "6S24"		,,6522" 22 : 23 ,,6523"	"6G22" 22 : 20 "6G20"
Huile de boîte	0,7 litre d'huile moteur 20W-40 (Shell Advance VSX4)	0,7 litre d'huile de boîte 80W (Shell Gear 80 EP)	0,7 litre d'huile moteur 20W-40 (Shell Advance VSX4)	0,7 litre d'huile de boîte 80W (Shell Gear 80 EP)
Pignons livrables		13 / 14 / 15 po	pour chaîne 5/8 x 1/4 "	
Liquide de refroidissement		1,2 litres, 40% d'antigel,	1,2 litres, 40% d'antigel, 60% d'eau, au minimum -25 °C	
Allumage	KOKUSAN 2K-1	KOKUSAN 2K-3	ı	KOKUSAN 2K-3
Générateur	non générateur	12 V 110 W	ı	12 V 110 W
Carburateur		A boisseau, réglage voir tableau	age voir tableau	
Filtre à air		Cartouche en mousse imprègnèe	ousse imprègnèe	
		200 EXC Graissage Séparé		
Graissage		Graissage Séparé		
Huile de moteur	huile deux-temps prévue pour un mélan	ge à 1/50 et pour	graissage séparé. KTM recommande Shell Advance Ultra 2	
Réservoir d'huile		capacite 1,3 litre		

COUPLES DE SERRAGE – MOTEUR				
Vis à épaulement – culasse	M 7	18 Nm		
Écrous épaulement – embase	M 8	30 Nm		
Écrou du volant	M 12x1	60 Nm		
Écrou de pignon en bout de vilebrequin (gauche)	M 16x1,5	180 Nm		
Écrou de la noix d'embrayage	M 18x1,5	120 Nm		
Vis des différents carters	M 6	8 Nm		
Bougie	M 14x1,25	20 Nm		
Autres vis	M 6	10 Nm		
	M 8	25 Nm		
	M 10	45 Nm		

JEUX ET TOLERANCES – MOTEU	:UR		
Piston/Cylindre	125 = 0,06 mm 200 = 0,085 mm		
Jeu à la coupe du segment	max. 0,40 mm		
Bielle jeu radial	0,025-0,035 mm		
Arbres de boîte - jeu axial	0,2 – 0,4 mm		
Ressorts embrayage	neufs = 39 mm, longueur minimum = 38 mm		

EPAISSEUR DES JOINTS	
Carter moteur	0,5 mm
Carter d'embrayage	0,5 mm
Cylindre récepteur d'embrayage	0,30 / 0,50 / 0,75 mm
Embase de cylindre	as required
Joint embase livrables	0,07 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,40 / 0,50 / 0,75 mm
Culasse	1,10 mm + joint torique

RÉGLAGE DE BASE DU CARBURATEUR					
	125 SX	125 EXC USA 200 MXC/EXC USA	200 EXC AUS 200 EXC SGP	125 EXC EU	200 EXC EU
Carburateur type	Keihin PWK 39	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG
Numero de régulage	250200	270200	280200	260200	290200
Cicleur principal	185 (182/188)	180 (185)	180 (185)	148 (180/185)	180 (185)
Cicleur de ralenti	48 (45/50)	45 (48)	45 (48)	35 (45/48)	35 (45/48)
Cicleur de starter	85	85	85	85	85
Aiguille	R 1469 D (R 1470 D)	NOZ G (NOZ H)	NOZ G (NOZ H)	R 1472 N (NOZ G/NOZ H)	R 1475 J (NOZ G/NOZ H)
Position de l'aiguille	III	III	III	IV	III
Boisseau	55	6.5	6.5	6.5	6.5
Vis d'air dévissée de	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Étranglement	-	_	butée boisseau 36mm	_	butée boisseau 36mm

Art.-Nr. 3.206.031-F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PARTIE-CYCLE 125 SX / EXC, 200 MXC / EXC 2001

	125 SX	125 EXC	200 MXC	200 EXC
Cadre	Cadre en tube d'acier au chrome-molybdène			
Fourche	Fourche télescopique WP – U p S ide D own 43 MA			
Débattement avant/arrière	295 / 320 mm			
Suspension arrière	Amortisseur central WP Progressive Damping System, bras oscillant en alliage léger			
Frein avant	disque Ø 260 mm percé, pince flottante			
Frein arrière	disque Ø 220 mm percé, pince flottante			
Disques de frein	usure max. 0,40 mm			
Pneu avant Pression tout -terrain Pression route en solo	80/100 - 21" 51M 1,0 bar –	90/90 - 21" 54R 1,0 bar 1,5 bar	80/100 - 21"-51M 1,0 bar -	90/90 - 21" 54R 1,0 bar 1,5 bar
Pneu arrière Pression tout -terrain Pression route en solo	100/90 - 19" 57M 1,0 bar –	120/90 - 18" 65R 1,0 bar 2,0 bar	100/100 - 18" 59M - -	120/90 - 18" 65R 1,0 bar 2,0 bar
Réservoir	7,5 litre	8,5 litre (Réserve 1,3 litre)	11 litre (Réserve 1,7 litre)	8,5 or 11 litre
Démultiplication secondaire	13:50	14:38	_	14:42/14:48
Chaîne	5/8 x 1/4 "			
Couronnes livrables	38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50 / 52			
Angle de la colonne de direction	63°			
Empattement	1461 ± 10 mm			
Hauteur de selle à vide	925 mm			
Garde au sol à vide		385	mm	
Poids à vide	92 kg	100 kg	_	101 kg

REGLAGES DE BASE - FOURCHE				
	WP 0518V701	WP 0518V702		
Amortissement à la compress.	16	16		
Amortissement à la détente	16	12		
Ressort	3,8 N/mm	3,8 N/mm		
Précontrainte du ressort	5 mm	5 mm		
Longueur de la chambre d'air	130 mm	150 mm		
Qualité d'huile	SAE 5	SAE 5		

REGLAGE DE BASE - AMORTISSEUR				
WP 1218V728 WP 1218V729				
Amortissement à la compress.	5	5		
Amortissement à la détente	25	23		
Ressort	PDS2-250	PDS1-250		
Précontrainte du ressort	5 mm	6 mm		

COUPLES DE SERRAGE		
Ecrou à épaulement, broche avant	M 16x1,5	40 Nm
Vis pince avant	M 8	25 Nm
		+ Loctite 243
Vis de fixation de té supérieur de fourche	M 8	20 Nm
Vis de fixation de té inférieur de fourche	M 8	15 Nm
Vis de fixation de l'axe de roue avant	M 8	10 Nm
Ecrou à épaulement, broche arrière	M 20x1.5	80 Nm
Ecrou d'axe de bras oscillant	M 14x1.5	100 Nm
Vis amortisseur supérieur	M 12	60 Nm
Vis amortisseur inférieur	M 12	60 Nm
Vis des demi-coquilles supérieures	M 8	20 Nm
Vis du support de guidon	M 10	40 Nm
		+ Loctite 243
Vis de la bague de réglage de la		
prétension du ressort (amortisseur)	M 6	8 Nm
Autres vis partie-cycle	M 6	10 Nm
	M 8	25 Nm
	M10	45 Nm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MOTEUR 125 / 200 2002

Moteur	125 SX	125 EXC	200 MXC	impe'h aylev ta
lype	Mon	Monocylindre 2-temps a refroidissement liquide avec control valve a l'echappement et valve d'admission	c control valve à l'e	schappement et valve d'admis
Cylindrée	124,8 cm3	cm3		193 cm3
Alésage/Course	54 / 54,5 mm	.5 mm		64 / 60 mm
Carburant		Super carburant sans plomb d'indice d'octane 95 mélange à l'huile 2-temps de haute qualitè	95 mélange à l'huile 2-tem	ps de haute qualitè
Mélange	1:40 - 1:60 si on	1:40 - 1:60 si on utilise des huiles 2-temps de haute qualité (Shell Advance Racing X). En cas de doute contacter votre importateur	Il Advance Racing X). En cas	de doute contacter
Roulements d'embiellage		1 roulement à billes / ′	1 roulement à billes / 1 roulement à rouleaux	
Tête de bielle		roulement	roulement à aiguilles	
Pied de bielle		roulement	roulement à aiguilles	
Piston		piston	piston moulé	
Segment	1 segment de compression		2 segments de compression	ression
Valeur "X"	mm 0'0	ши		0,50 - 0,55 mm
Point d'allumage	1,4 mm (16,5 °) avant pmh	°) avant pmh		1,6 mm (17 °) avant pmh
Bougie	NGK BR9 EVX	9 EVX		NGK BR 8 EG
Ecartement des électrodes		09'0	0,60 mm	
Valeur "Z"	43 mm	mı		46,5 mm
Transmission primaire		Pignosà taille droite, demu	Pignosà taille droite, demultiplication primaire 23:73	
Embrayage		Multidisque en bain d'huile, functionnement hydraulique (Shell HF - E15)	nnement hydraulique (Shell HF - E	(15)
Boîte		à crabots,	à crabots, 6 rapports	
Rapports de boite				
1 ére	13:32 "1532"	12 : 33 "1G33"	13:32 ,,1532"	2"
2 éme	,,2815" 15:30 ,,2830"	"2S15" 15 : 31 "2G31"	,,2815" 15:30 ,,2830"	,,0
3 éme	,,3817" 17:28 ,,3828"	,,3S17" 17 : 28 ,,3S28"	"3517" 17:28 "3528"	8
4 éme	"4S19" 19 : 26 "4S26"	,,4819" 19 : 26 ,,4826"	"4819" 19:26 "4826"	9
5 éme	"5S21" 21 : 25 "5S25"	"5S21" 21 : 25 "5S25"	"5S21" 21 : 25 "5S25"	
6 éme	"6S22" 22 : 24 "6S24"	"6G20" 20 : 20 "6G20"	"6S22" 20:23 "6S23"	3"
Huile de boîte	0,7 litre d'huile moteur 20W-40 (Shell Advance VSX4)	0,7 litre d'huile transmission 80W (Shell Gear 80 EP)	0,7 litre d'huile moteur 20W-40 (Shell Advance VSX4)	Advance VSX4)
Pignons livrables		13 / 14 / 15 pou	pour chaîne <i>5</i> /8 x 1/4"	
Liquide de refroidissement		1,2 litres, 40% d'antigel, 60%	1,2 litres, 40% d'antigel, 60% d'eau, au minimum -25 °C	
Allumage	KOKUSAN 2K-1	KOKUSAN 2K-3	1	
Générateur	non générateur	12 V 110 W	I	
Carburateur		A boisseau, régl	A boisseau, réglage voir tableau	
Filtre à air		Cartouche en mo	Cartouche en mousse imprègnèe	
		200 EXC Gra	200 EXC Graissage Séparé	
Graissage		Graissag	Graissage Séparé	
Huile de moteur	huile deux-	huile deux-temps prévue pour un mélange à 1/50 et pour graissage séparé. KTM recommande Shell Advance Ultra 2	graissage séparé. KTM recomma	ınde Shell Adva
Réservoir d'huile		orite 1 3 litra	7.0 1:1:0	

COUPLES DE SERRAGE – MOTEUR		
Vis à épaulement – culasse	M 7	18 Nm
Écrous épaulement – embase	M 8	30 Nm
Écrou du volant	M 12x1	60 Nm
Écrou de pignon en bout de vilebrequin (gauche)	M 16x1,5	180 Nm
Écrou de la noix d'embrayage	M 18x1,5	120 Nm
Vis des différents carters	M 6	8 Nm
Bougie	M 14x1,25	20 Nm
Autres vis	M 6	10 Nm
	M 8	25 Nm
	M 10	45 Nm

JEUX ET TOLERANCES – MOTEU	R
Piston/Cylindre	125 = 0,06 mm 200 = 0,055 mm
Jeu à la coupe du segment	max. 0,40 mm
Bielle jeu radial	0,025-0,035 mm
Arbres de boîte - jeu axial	0,2 – 0,4 mm
Ressorts embrayage	neufs = 39 mm, longueur minimum = 38 mm

EPAISSEUR DES JOINTS	
Carter moteur	0,5 mm
Carter d'embrayage	0,5 mm
Cylindre récepteur d'embrayage	0,30 / 0,50 / 0,75 mm
Embase de cylindre	as required
Joint embase livrables	0,07 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,40 / 0,50 / 0,75 mm
Culasse	125 = anneau de forme +joint torique 200=1,10 mm + joint torique

REGLAGE DE BAS	E DU CARBURATEI	JR		
	125 SX	200 MXC/EXC USA	200 EXC AUS 200 EXC SGP 200 EXC EU	125 EXC EU 125 EXC AUS
Carburateur type	Keihin PWK 39	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG
Numero de régulage	020201	010201	051200	041200
Cicleur principal	185 (182/188/190)	178 (180/185)	180 (178)	148 (180/185)
Cicleur de ralenti	48 (45/50)	45 (48)	35 (45/48)	35 (45/48)
Cicleur de starter	85	85	85	85
Aiguille	R 1469 D (R 1470 D)	NOZ F (NOZ G)	R 1475J (NOZ G/NOZ F)	R 1472 N (NOZ G/NOZ F)
Position de l'aiguille	III	III	III	V
Boisseau	5.5 (6)	6.5	6.5	6.5
Vis d'air dévissée de	1,5	1,5	1,5	1,5
Étranglement	_	_	butée boisseau 36mm	_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - PARTIE-CYCLE 125 SX / EXC, 200 MXC / EXC 2002

	125 SX	125 EXC	200 MXC	200 EXC
Cadre		Cadre en tube d'acier	au chrome-molybdène	
Fourche	WP - Up Side Down 48MA	Fourche t	télescopique WP – U p S ide D ow	n 43 MA
Débattement avant/arrière		295 / 3	320 mm	
Suspension arrière	A	mortisseur central WP PDS 501	8 (Progressive Damping System	1)
Frein avant		disque Ø 260 mm p	percé, pince flottante	
Frein arrière		disque Ø 220 mm p	percé, pince flottante	
Disques de frein		usure max	k. 0,40 mm	
Pneu avant Pression tout -terrain Pression route en solo	80/100 - 21" 51M 1,0 bar -	90/90 - 21" 54R 1,0 bar 1,5 bar	80/100 - 21"-51M 1,0 bar -	90/90 - 21" 54R 1,0 bar 1,5 bar
Pneu arrière Pression tout -terrain Pression route en solo	100/90 - 19" 57M 1,0 bar -	120/90 - 18" 65R 1,0 bar 2,0 bar	100/100 - 18" 59M - -	120/90 - 18" 65R 1,0 bar 2,0 bar
Réservoir	7,5 litre	8,5 litre (Réserve 1,3 litre)	11 litre (Réserve 1,7 litre)	8,5 or 11 litre
Démultiplication secondaire	13:50	14:38	-	14:45/14:48
Chaîne		5/8 x	1/4 "	
Couronnes livrables		38 / 40 / 42 / 4	5 / 48 / 50 / 52	
Lampe	Phare	H	IS1 12V 35/35W	
	Veilleuse	1	2V 5W (Sockel W2, 1x9,5d)	
	Èclairage du table	au de bord 1	2V 1,2W (Sockel W2, 1x4,6d)	
	Feu Stop - lanterr	ne 1	2V 21/5W (Sockel BaY15d)	
	Clignoteur	1	2V 10W (Sockel Ba15s)	
	De plaque dímma	triculation 1	2V 1,2W (Sockel 1x4,6d)	
Angle de la colonne de direction		63	3°	
Empattement		1461 ±	10 mm	
Hauteur de selle à vide		925	mm	
Garde au sol à vide		385	mm	
Poids à vide	92 kg	100 kg	_	101 kg

REGLAGES DE BAS	SE - FOURCHE	
	WP 4860 MXMA	WP 4357 MXMA
	1418W708	0518W710
Amortissement à la compress.	20	20
Amortissement à la détente	16	12
Ressort	4,0 N/mm	3,8 N/mm
Précontrainte du ressort	5 mm	5 mm
Longueur de la chambre d'air	100 mm	140 mm
Qualité d'huile	SAE 5	SAE 5

REGLAGE DE BASI	E - AMORTISSEU	JR
	WP 5018 PDS-DCC	WP 5018 PDS-MCC
	1218W734	1218W735
Amortissement à la compress.	15 LS (low speed)	15
	2 HS (high speed)	
Amortissement à la détente	25	25
Ressort	PDS6-260	PDS5-260
Précontrainte du ressort	4 mm	5 mm
Précontrainte du ressort	4 mm	5 mm

COUPLES DE SERRAGE		
Ecrou à épaulement, broche avant	M 16/20x1,5	40 Nm
Vis pince avant	M 8	25 Nm
		+ Loctite 243
Vis de fixation de té supérieur de fourche	M 8	20 Nm
Vis de fixation de té inférieur de fourche	M 8	15 Nm
Vis de fixation de l'axe de roue avant	M 8	10 Nm
Ecrou à épaulement, broche arrière	M 20x1.5	80 Nm
Ecrou d'axe de bras oscillant	M 14x1.5	100 Nm
Vis amortisseur supérieur	M 12	60 Nm
Vis amortisseur inférieur	M 12	60 Nm
Vis des demi-coquilles supérieures	M 8	20 Nm
Vis du support de guidon	M 10	40 Nm
		+ Loctite 243
Vis de la bague de réglage de la		
prétension du ressort (amortisseur)	M 6	8 Nm
Autres vis partie-cycle	M 6	10 Nm
	M 8	25 Nm
	M10	45 Nm

Manuel de réparation KTM 125 / 200

03
00 20
125 / 200
- MOTEUR 125 /
ES - MC
TÉRISTIQUES TECHNIQUES - 1
JES TE (
RISTIQ
CARACTÉ
S

Type Cylindrée Alésage/Course	125 SX	125 EXC	200 SX	200 MXC	200 EXC
Cylindrée Alésage/Course	W	Monocylindre 2-temps à refroidissem	refroidissement liquide avec control valve à l'echappement et valve d'admissiong	echappement et valve d'admissic	guo
Alésage/Course	124,8 cm³	3 cm ³		193 cm³	
	54 / 54,5 mm	,5 mm		64 / 60 mm	
Carburant	Super ca	Super carburant sans plomb d'indice d'octa	ndice d'octane 95 mélange à l'huile 2-temps de haute qualitè (Shell Advance Racing X)	de haute qualitè (Shell Advance	Racing X)
Mélange	1:40 - 1:60 si	1:40 - 1:60 si on utilise des huiles 2-temps de ha	emps de haute qualité (Shell Advance Racing X). En cas de doute contacter votre importateur	X). En cas de doute contacter vo	otre importateur
Roulements d'embiellage		1 roule	1 roulement à billes / 1 roulement à rouleaux	leaux	
Tête de bielle			roulement à aiguilles		
Pied de bielle			roulement à aiguilles		
Piston			piston moulé		
Segment	1 segment de compression	2 segments de compression	1 segment de compression	2 segments o	segments de compression
Valeur "X"			0,0 mm		
Point d'allumage	1,4 mm (16,5	°) avant pmh		1,6 mm (17 °) avant pmh	
Bougie		NGK BR9 EVX		YDN	NGK BR 8 EG
Ecartement des électrodes			0,60 mm		
Valeur "Z"	43 r	mm	46 mm	47	47 mm
Transmission primaire		Pignosà ta	Pignosà taille droite, demultiplication primaire 23:73	ire 23:73	
Embrayage		Multidisque en bain c	Multidisque en bain d'huile, functionnement hydraulique (Shell HF - E15)	que (Shell HF - E15)	
Boîte	à crabots, 5 rapports		à crabots,	à crabots, 6 rapports	
Rapports de boite	13 . 37 1537"	17 . 33 1633"	. 213	32 1532"	13 · 33 1633"
2 éme	,,2515" 15:30 ,,2530"	"2S15" 15 : 31 "2G31"	,,2515 "15"	"2S15" 15 : 30 "2S30"	"2S15" 15 : 31 "2G31"
3 éme	,,3517" 17 : 28 ,,3528"	,,3517" 17 : 28 ,,3528"	,3517 "17	28 "3528"	,,3517" 17:28 ,,3528"
4 éme 5 éme	,,4S19" 19:26 ,,4S26" 5S21" 21:25 ,5S5"	,4S19" 19: 26 ,4S26" ,5S31" 31: 35 ,5S5"	, 4S19" 19 5C21 " 21	4S19" 19 : 264S26" 5C31" 31 : 2555	,4S19" 19: 26 ,4S26" 5C17" 21: 25 ,5C19"
6 éme	U 300 = U 3 . 2 1 200 =	"552" 21: 25 "552 "6G20" 20: 20 "6G20"	,,532, 21:	: 23 "6523"	"6G22" 20 : 20 "6G20"
Huile de boîte	0,7 litre d'huile moteur 20W-40 (Shell Advance VSX4)	0,7 I litre d'uile transmission 80W (Shell Gear EP 80)	0,7 I litre d'huile moteur 20\	0,7 I litre d'huile moteur 20W-40 (Shell Advance VSX4)	0,7 Mlitre d'uile transmission 80W (Shell Gear EP 80)
Pignons livrables		13Z /	$\frac{2}{142}$ / 15Z pour chaîne $\frac{7}{8} \times \frac{1}{4}$ "	4 4 ==	
Liquide de refroidissement		1,2 litres, 40	,2 litres, 40% d'antigel, 60% d'eau, au minimum -25 °C	num -25 °C	
Allumage	KOKUSAN 2K-1	KOKUSAN 2K-3	KOKUSAN 2K-1	I	KOKUSAN 2K-3
Générateur	non générateur	12V / 110 W	non générateur	I	12V 110 W
Allumage USA	KOKUSAN 2K-1	KOKUSAN 2K-2	KOKUSAN 2K-1	KOKUS	KOKUSAN 2K-2
Générateur	non générateur	12V 40 W	non générateur	12V	12V 40 W
Carburateur			A boisseau, réglage voir tableau		
Filtre à air			Cartouche en mousse imprègnèe		

COUPLES DE SERRAGE – MOTEUR			
Vis à épaulement – culasse	M 7	18 Nm	
Écrous épaulement – embase	M 8	30 Nm	
Écrou du volant	M 12x1	60 Nm	
Écrou de pignon en bout de vilebrequin (gauche)	M 16x1,5	180 Nm	
Écrou de la noix d'embrayage	M 18x1,5	120 Nm	
Vis des différents carters	M 6	8 Nm	
Bougie	M 14x1,25	20 Nm	
Axe de bras oscillant	M 14x1,5	100 Nm	
Autres vis	M 6	10 Nm	
	M 8	25 Nm	
	M 10	45 Nm	

REGLAGE DE BASE DU CARBURATEUR			
	200 EXC AUS 200 EXC EU	200 MXC/EXC USA	200 SX
Carburateur type	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 39
Numero de régulage	100202	080202	090202
Cicleur principal	180 (178)	178(180/185)	190 (188,192)
Cicleur de ralenti	35 (45/48)	45 (48)	48 (45)
Cicleur de starter	85	85	85
Aiguille	R 1475J (NOZ E/NOZ F)	NOZ E (NOZ F)	R 1468G (R1469G)
Position de l'aiguille	III	III	III
Boisseau	6.5	6.5	5.5
Vis d'air dévissée de	1,5	1,5	1,5
Étranglement	butée boisseau 36mm	_	_

REGLAGE DE BASE DU CARBURATEUR			
	125 EXC EU 125 EXC AUS	125 EXC SIX DAYS	125 SX
Carburateur type	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 39
Numero de régulage	070202	160202	060202
Cicleur principal	148 (180/185)	180(185)	185 (188/190)
Cicleur de ralenti	35 (45/48)	45 (48)	48 (45)
Cicleur de starter	85	85	85
Aiguille	R 1472 N (NOZ E/NOZ F)	NOZ E (NOZ F)	R 1469 D (R 1470 D)
Position de l'aiguille	V	IIII	III
Boisseau	6.5	6.5	5.5 (6)
Vis d'air dévissée de	1,5	1,5	1,5
Étranglement	_	_	_

JEUX ET TOLERANCES – MOTEUR		
Piston/Cylindre	125 = 0,06 mm 200 = 0,055 mm	
Jeu à la coupe du segment	max. 0,40 mm	
Bielle jeu radial	0,025–0,035 mm	
Arbres de boîte - jeu axial	0,2 – 0,4 mm	
Ressorts embrayage	neufs = 39 mm, longueur minimum = 38 mm	
Masses d'équilibrage, mesurage de la valeur extérieure	Valeur extérieure : 55 mm +/- 0,05 mm	

EPAISSEUR DES JOINTS	
Carter moteur	0,5 mm
Carter d'embrayage	0,5 mm
Cylindre récepteur d'embrayage	0,30 / 0,50 / 0,75 mm
Embase de cylindre	as required
Joint embase livrables	0,07 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,40 / 0,50 / 0,75 mm

Manuel de réparation KTM 125 / 200

125 SX / EXC 200 SX / MXC / EXC 2003 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - PARTIE-CYCLE

	125 SX	125 EXC	200 SX	200 MXC	200 EXC
Cadre		Cad	Cadre en tube d'acier au chrome-molybdène	lène	
Fourche		Fourch	Fourche télescopique WP – U p S ide D own 48 MA	48 MA	
Débattement avant/arrière			300/335 mm		
Suspension arrière		Amortisseur ce	Amortisseur central WP PDS 5018 (Progressive Damping System)	mping S ystem)	
Frein avant		þ	disque Ø 260 mm percé, pince flottante	te	
Frein arrière		Þ	disque Ø 220 mm percé, pince flottante	te	
Disques de frein			usure max. 0,40 mm		
Pneu avant	80/100 - 21" 51M	90/90 - 21" 54R	80/100 - 21" 51M	80/100 - 21"-51M	90/90 - 21" 54R
Pression tout -terrain	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar
Pression route en solo	ı	1,5 bar	ı	1	1,5 bar
Pneu arrière	100/90 - 19" 57M	120/90 - 18" 65R	100/90 - 19" 57M	100/100 - 18" 59M	120/90 - 18" 65R
Pression tout -terrain	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar	ı	1,0 bar
Pression route en solo	-	2,0 bar	1	1	2,0 bar
Réservoir	7,5 litre	9 litre (Réserve 1,3 litre)	7,5 litre	11 litre (Réserve 1,7 litre)	9 or 11 litre
Démultiplication secondaire	13:50	14:38	14:48	ı	14:45/14:48
Chaîne			5/8 × 1/4 "		
Couronnes livrables			38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50 / 52		
Lampe		Phare	HS1 12V 35/35W		
		Veilleuse	12V 5W (Sockel W2, 1x9,5d)	, 1×9,5d)	
		Èclairage du tableau de bord	12V 1,2W (Sockel W2, 1x4,6d)	/2, 1x4,6d)	
		Feu Stop - lanterne	12V 21/5W (Sockel BaY15d)	BaY15d)	
		Clignoteur	12V 10W (Sockel Ba15s)	15s)	
		De plaque dímmatriculation	12V 1,2W (Sockel 1x4,6d)	(4,6d)	
Angle de la colonne de direction			63°		
Empattement			1461 ± 10 mm		
Hauteur de selle à vide			925 mm		
Garde au sol à vide			385 mm		

REGLAGES DE BASE - FOURCHE				
	WP 4860 MXMA WP 4860 MXMA			
	1418X725 1418X735			
Amortissement à la compress.	20	22		
Amortissement à la détente	20	20		
Ressort	4,0 N/mm	3,8 N/mm		
Précontrainte du ressort	5 mm	5 mm		
Longueur de la chambre d'air	100 mm	110 mm		
Qualité d'huile	SAE 5	SAE 5		

REGLAGE DE BASE - AMORTISSEUR			
	WP 5018 PDS-DCC WP 5018 PDS-MCC		
	1218X756 1218X757		
Amortissement à la compress.	17 LS (low speed)	17	
	2 HS (high speed)		
Amortissement à la détente	28	28	
Ressort	71-90/260	66-86/260	
Précontrainte du ressort	6 mm	7 mm	

COUPLES DE SERRAGE - PARTIE-CYCLE			
Vis à épaulement, broche avant	M24x1,5	40 Nm	
Vis pince avant	M8	Loctite 243 + 25 Nm	
Vis disques frein	M6 10.9	Loctite 243 + 15 Nm	
Vis de fixation de té supérieur de fourche	M8	20 Nm	
Vis de fixation de té inférieur de fourche	M8	15 Nm	
Vis de fixation de l'axe de roue avant	M8	10 Nm	
Ecrou à épaulement, broche arrière	M20x1,5	80 Nm	
Ecrou d'axe de bras oscillant	M14x1,5	100 Nm	
Vis bride de serrage de guidon	M8	20 Nm	
Vis du support de guidon	M10	Loctite 243 + 40 Nm	
Vis amortisseur supérieur	M12	60 Nm	
Vis amortisseur inférieur	M12	60 Nm	
Vis du couronne	M8	Loctite 243 + 35 Nm	
Vis loint à rotule pédale de frein	M6	Loctite 243 + 10 Nm	
Vis fixation moteur	M10	45 Nm	
Tirant moteur	M8	33 Nm	
Vis de la bague l'amotrisseur	M6	8 Nm	
Vis de rayon	M4,5 / M5	5 Nm	
Autres vis partie-cycle	M6	10 Nm	
	M8	25 Nm	
	M10	45 Nm	
Autres ecrous partie-cycle	M6 M8	15 Nm 30 Nm	
	M10	50 Nm	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - MOTEUR 125 / 200 SX, EXC 2004

COUPLES DE SERRAGE – MOTEUR		
Vis à épaulement – culasse	M 7	18 Nm
Écrous épaulement – embase	M 8	30 Nm
Écrou du volant	M 12x1	60 Nm
Écrou de pignon en bout de vilebrequin (gauche)	M 16x1,5	180 Nm
Écrou de la noix d'embrayage	M 18x1,5	120 Nm
Vis des différents carters	M 6	8 Nm
Bougie	M 14x1,25	20 Nm
Axe de bras oscillant	M 16x1,5	100 Nm
Autres vis	M 6	10 Nm
	M 8	25 Nm
	M 10	45 Nm

RÉGLAGE DE BASE DU CARBURATEUR			
	125 SX	125 EXC EU 125 EXC AUS	125 EXC EU/AUS non bridé
Carburateur type	Keihin PWK 39	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG
Numero de régulage	141102	070202	_
Cicleur principal	188 (185/190)	148 (180/185)	180
Cicleur de ralenti	45 (48)	35 (45/48)	45
Cicleur de starter	85	85	85
Aiguille	R 1469 D (R 1468 D)	R 1472 N (NOZ E/NOZ F)	NOZ E
Position de l'aiguille	II	V	IV
Boisseau	5.5	6.5	6.5
Vis d'air dévissée de	1,5	1,5	1,5
Étranglement	_	_	_

RÉGLAGE DE BASE DU CARBURATEUR						
	200 SX	200 EXC USA	200 EXC AUS 200 EXC EU	200 EXC EU/AUS non bridé		
Carburateur type	Keihin PWK 39	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG		
Numero de régulage	151102	080202	100202	-		
Cicleur principal	188 (185/190)	178(180/185)	180 (178)	178		
Cicleur de ralenti	45 (48)	45 (48)	35 (45/48)	45		
Cicleur de starter	85	85	85	85		
Aiguille	R 1468G (R1469G)	NOZ E (NOZ F)	R 1475J (NOZ E/NOZ F)	NOZ E		
Position de l'aiguille	III	III	III	III		
Boisseau	5.5	6.5	6.5	6.5		
Vis d'air dévissée de	1,5	1,5	1,5	1,5		
Étranglement	_	_	butée boisseau 36mm	-		

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - PARTIE-CYCLE 125 / 200 SX, EXC 2004

200 EXC								90/90 - 21" MT 83	1,0 bar	1,5 bar	120/90 - 18" MT 83	1,0 bar	2,0 bar	9 or 11 litre	14:45/14:48												
200 SX	ome-molybdène	Side Down 48 MA	L	ogressive Damping System)	pince flottante	pince flottante	mm	80/100 - 21" 51M, M59	1,0 bar	ı	100/90 - 19" 57M, M70	1,0 bar	ı	7,5 litre	14:48		/ 50 / 52	HS1 12V 35/35W	12V 5W (Sockel W2, 1x9,5d)	12V 1,2W (Sockel W2, 1x4,6d)	12V 21/5W (Sockel BaY15d)	12V 10W (Sockel Ba15s)	12V 1,2W (Sockel 1x4,6d)		E		
125 EXC	Cadre en tube d'acier au chrome-molybdène	Fourche télescopique WP – U p S ide D own 48 MA	300/335 mm	Amortisseur central WP PDS 5018 (Progressive Damping System)	disque Ø 260 mm percé, pince flottante	disque Ø 220 mm percé, pince flottante	usure max. 0,40 mm	90/90 - 21" MT83	1,0 bar	1,5 bar	120/90 - 18" MT83	1,0 bar	2,0 bar	9 litre (Réserve 1,3 litre)	14:38	5/8 x 1/4 "	38 / 40 / 42 / 45 / 48 / 50 / 52	Phare	Veilleuse	Èclairage du tableau de bord	Feu Stop - lanterne	Clignoteur	De plaque dímmatriculation	e3°	1461 ± 10 mm	925 mm	390 mm
125 SX								80/100 - 21" 51M, M59	1,0 bar	I	100/90 - 19" 57M, M70	1,0 bar	I	7,5 litre	13:50												
	Cadre	Fourche	Débattement avant/arrière	Suspension arrière	Frein avant	Frein arrière	Disques de frein	Pneu avant	Pression tout -terrain	Pression route en solo	Pneu arrière	Pression tout -terrain	Pression route en solo	Réservoir	Démultiplication secondaire	Chaîne	Couronnes livrables	Lampe						Angle de la colonne de direction	Empattement	Hauteur de selle à vide	Garde au sol à vide

REGLAGES DE BASE - FOURCHE						
	125/200 SX	125/200 EXC				
	WP 4860 MXMA	WP 4860 MXMA				
	1418Y743	1418Y744				
Amortissement à la compress.	18	20				
Amortissement à la détente	18	20				
Ressort	4,2 N/mm	3,8 N/mm				
Précontrainte du ressort	5 mm	5 mm				
Longueur de la chambre d'air	90 mm	120 mm				
Qualité d'huile	SAE 5	SAE 5				

REGLAGE DE BASE - AMORTISSEUR					
	125/200 SX	125/200 EXC			
	WP 5018 PDS-DCC	WP 5018 PDS-MCC			
	1218Y767	1218Y768			
Amortissement à la compress.	17 LS (low speed)	19			
	2 HS (high speed)				
Amortissement à la détente	22	24			
Ressort	80/250	84/250			
Précontrainte du ressort	4 mm	4 mm			

COUPLES DE SERRAGE - PAR	COUPLES DE SERRAGE - PARTIE-CYCLE						
Vis à épaulement, broche avant	M24x1,5	40 Nm					
Vis pince avant	M8	Loctite 243 + 25 Nm					
Vis disques frein	M6 10.9	Loctite 243 + 15 Nm					
Vis de fixation de té supérieur de fourche	M8	20 Nm					
Vis de fixation de té inférieur de fourche	M8	15 Nm					
Vis de fixation de l'axe de roue avant	M8	10 Nm					
Ecrou à épaulement, broche arrière	M20x1,5	80 Nm					
Ecrou d'axe de bras oscillant	M16x1,5	100 Nm					
Vis bride de serrage de guidon	M8	20 Nm					
Vis du support de guidon	M10	Loctite 243 + 40 Nm					
Vis amortisseur supérieur	M12	60 Nm					
Vis amortisseur inférieur	M12	60 Nm					
Vis du couronne	M8	Loctite 243 + 35 Nm					
Vis loint à rotule pédale de frein	M6	Loctite 243 + 10 Nm					
Vis fixation moteur	M10	45 Nm					
Tirant moteur	M8	33 Nm					
Vis de la bague l'amotrisseur	M6	8 Nm					
Vis de rayon	M4,5 / M5	5 Nm					
Autres vis partie-cycle	M6	10 Nm					
	M8	25 Nm					
	M10	45 Nm					
Autres ecrous partie-cycle	M6 M8	15 Nm 30 Nm					
	M10	50 Nm					

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - MOTEUR 125 SX, EXC / 200 EXC 2005

MOTEUR	125 SX	125 EXC	200 EXC
Туре	Monocylindre 2-temps à refroidiss	sement liquide avec control valve à	l'echappement et valve d'admission
Cylindrée	124,8 cm ³	124,8 cm ³	193 cm ³
Alésage/Course	54 / 54,5 mm	54 / 54,5 mm	64 / 60 mm
Carburant	Super carburant sans plomb d'indice o	l'octane 95 mélange à l'huile 2-temps de	e haute qualitè (Motorex Cross Power 2T)
Mélange	1:40 - 1:60 si on utilise des hi En cas de doute contacter votre	uiles 2-temps de haute qualité (l e importateur.	Motorex Cross Power 2T).
Roulements d'embiellage	1 roulement à billes / 1 roulem	ent à rouleaux	
Tête de bielle	roulement à aiguilles		
Pied de bielle	roulement à aiguilles		
Piston	piston moulé		
Segment	1 segment de compression	2 segments de compression	2 segments de compression
Valeur "X" (bord supérieur piston - bord supérieur cylindre)	0,0 mm		
Point d'allumage	1,4 mm (16,5 °) avant pmh	1,4 mm (16,5 °) avant pmh	1,6 mm (17°) avant pmh
Bougie	NGK BR9 EVX	NGK BR9 EVX	NGK BR 8 EG
Ecartement des électrodes	0,60 mm		
Valeur "Z" (hauteur de la valve a l'échappement)	43 mm	43 mm	47 mm
Transmission primaire	Pignosà taille droite, demultipl	ication primaire 23:73	
Embrayage	Multidisque en bain d'huile, f	unctionnement hydraulique (Mot	orex Kupplungs-Fluid 75)
Boîte	à crabots, 5 rapports	à crabots, 6 rapports	à crabots, 6 rapports
Rapports de boite			
1 ére	13 : 32 "1\$32"	12 : 33 "1G33"	12 : 33 "1G33"
2 éme	"2S15" 15 : 30 "2S30"	"2S15" 15:31 "2G31"	"2S15" 15:31 "2G31"
3 éme	"3S17H" 17 : 28 "3S28H"	"3S17H" 17 : 28 "3S28H"	"3S17H" 17 : 28 "3S28H"
4 éme	"4S19H" 19:26 "4S26"	"4S19H" 19 : 26 "4S26"	"4S19H" 19 : 26 "4S26"
5 éme	"5S21" 21 : 25 "5S25"	"5S21" 21 : 25 "5S25"	"5G17H" 17 : 19 "5G19H"
6 éme		"6G20" 20 : 20 "6G20"	"6G22H" 22 : 20 "6E20H"
Huile de boîte	0,7 litre Motorex Top Speed 41	15W50	
Pignons livrables	13 / 14 pour chaîne 5/8 x 1/4"		
Liquide de refroidissement	1,2 litres, 50% d'antigel, 50%	d'eau, au minimum -25 °C	
Allumage	KOKUSAN 2K-1	KOKUSAN 2K-3	KOKUSAN 2K-3
Générateur	non générateur	12V / 110 W	12V / 110 W
Allumage USA	KOKUSAN 2K-1	KOKUSAN 2K-2	KOKUSAN 2K-2
Générateur	non générateur	12V 40 W	12V 40 W
Carburateur	A boisseau, réglage voir tablea	1	
Filtre à air	Cartouche en mousse imprègne	èe	

COUPLES DE SERRAGE – MOTEUR					
Vis à épaulement – culasse	M7	18 Nm			
Écrous épaulement – embase	M8	30 Nm			
Écrou du volant	M12x1	60 Nm			
Écrou de pignon en bout de vilebrequin (gauche)	M16x1,5	130 Nm			
Écrou de la noix d'embrayage	M18x1,5	130 Nm			
Vis des différents carters	M6	10 Nm			
Bougie	M 14X1,25	25 Nm			
Axe de bras oscillant	M16x1,5	100 Nm			
Bouchon de la cuve	M18x1	4 Nm			
Tête (boisseau)	M10x0,75	4 Nm			
Autres vis	M 6	10 Nm			
	M 8	25 Nm			
	M 10	45 Nm			

REGLAGE DE BASE DU CARBURATEUR								
	125 SX	125 EXC EU (4,2 KW)	125 EXC SIX-DAYS	200 EXC USA	200 EXC AUS 200 EXC EU (7 KW)			
Carburateur type	Keihin PWK 39	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG			
Référence du carburateur	98SA0	8KTPB	85SA1	85SA01	8KTUB			
Numéro de réglage	141102	070202	160202	080202	100202			
Cicleur principal	188 (185/190)	148 (180/185)	180 (185)	178 (180)	180 (178)			
Cicleur de ralenti	45 (48)	35 (45/48)	45 (48)	45 (48)	35 (45/48)			
Cicleur de starter	85	85	85	85	85			
Aiguille	R1469D (R1468D)	R1472N (NOZE/NOZF)	NOZE (NOZF)	NOZE (NOZF)	R1475J (NOZE/NOZF)			
Position de l'aiguille	П	V	IV	III	III			
Boisseau	5.5	6.5	6.5	6.5	6.5			
Vis d'air dévissée de	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
Étranglement	_	_	_	_	butée boisseau 36			

JEUX ET TOLERANCES – MOTEUR				
Piston/Cylindre 125 = 0,06 mm 200 = 0,055 mm				
Jeu à la coupe du segment	oupe du segment max. 0,40 mm			
Bielle jeu radial	0,025-0,035 mm			
Arbres de boîte - jeu axial	0,2 – 0,4 mm			
Ressorts embrayage	neufs = 39 mm, longueur minimum = 38 mm			
Masses d'équilibrage, mesurage de la valeur extérieure	Valeur extérieure : 55 mm +/- 0,05 mm			

EPAISSEUR DES JOINTS					
Carter moteur	0,5 mm				
Carter d'embrayage	0,5 mm				
Cylindre récepteur d'embrayage	0,30 / 0,50 / 0,75 mm				
Embase de cylindre	as required				
Joint embase livrables	0,07 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,40 / 0,50 / 0,75 mm				

Art.-Nr. 3.206.031-F

Manuel de réparation KTM 125/200

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES – PARTIE-CYCLE 125 SX, EXC, 200 EXC 2005

PARTIE-CYCLE	125 SX	125 EXC	200 EXC				
Cadre	Cadre en tube d'acier au chrome	Cadre en tube d'acier au chrome-molybdène					
Fourche	Fourche télescopique WP – Up S	ourche télescopique WP – Up Side Down 48 MA					
Débattement avant/arrière	300/335 mm						
Suspension arrière	Amortisseur central WP PDS 50	18 (Progressive Damping Systen	1)				
Frein avant	disque Ø 260 mm percé, pince	flottante					
Frein arrière	disque Ø 220 mm percé, pince	flottante					
Disques de frein	usure limite 2,50 mm (avant) / 3	3,50 mm (arriere)					
Pneu avant	80/100 - 21"51M, M59	90/90 - 21" MT 83	90/90 - 21" MT 83				
Pneu avant USA	80/100 - 21"51M, M59	_	80/100 - 21" 51M, M59				
Pression tout -terrain	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar				
Pression route en solo	_	1,5 bar	1,5 bar				
Pneu arrière	100/90 - 19" 57M, M70	120/90 - 18" MT 83	120/90 - 18" MT 83				
Pneu arrière USA	100/90 - 19" 57M, M70 –		100/100 - 18" 59M, M402				
Pression tout - terrain	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar				
Pression route en solo	_	2,0 bar	2,0 bar				
Réservoir	7,5 litre	8,5 litre (Réserve 1,3 litre)	8,5 ou 10,5 litre (Réserve 1,7 litre)				
Démultiplication secondaire	13:50	14:42	14:42				
Démultiplication secondaire USA	13:50	13:50	14:48				
Chaîne	5/8 x 1/4 "						
Couronnes livrables	38, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51	, 52					
Lampe	Phare	12V 35/35W B	ilux (douille Ba20d)				
	Veilleuse	12V 5W (douill	e W2, 1x9,5d)				
	Feu Stop - lanterne	12V 21/5W (do	uille BaY15d)				
	Clignoteur 12V 10W (douille		lle Ba15s)				
	De plaque dímmatriculation 12V 1,2W (douille 1x4,6d)						
Angle de la colonne de direction	63°						
Empattement	1471 ± 10 mm						
Hauteur de selle à vide	925 mm						
Garde au sol à vide	390 mm						

REGLAGES DE BASE – FOURCHE					
	125 SX	125/200 EXC			
	WP 4860 MA-PA	WP 4860 MA			
	14187A01	14187A02			
Amortissement à la compress	20	22			
Amortissement à la détente	20	21			
Ressort	4,2 N/mm	3,8 N/mm			
Précontrainte du ressort	5 mm	5 mm			
Longueur de la chambre d'air	100 mm	110 mm			
Qualité d'huile	SAE 5	SAE 5			

REGLAGES DE BASE – AMORTISSEUR				
	125 SX 125/200 EXC			
	WP PDS 5018 DCC	WP PDS 5018 MCC		
	12187A01	12187A02		
Amortissement à la compress	15 LS (low speed)	15		
	1,5 HS (high speed)	_		
Amortissement à la détente	22	22		
Ressort	72 N/mm linear	72 N/mm linear		
Précontrainte du ressort	7 mm	7 mm		

10-28

COLIDIES DE SEDDACE DADTIE SVOLE		
COUPLES DE SERRAGE – PARTIE-CYCLE	1404 1 5	40.14
Vis à épaulement, broche avant	M24x1,5	40 Nm
Vis pince avant	M8	Loctite 243 + 25 Nm
Vis disques frein	M6	Loctite 243 + 10 Nm
Vis de fixation de té supérieur de fourche (EXC)	M8	20 Nm
Vis de fixation de té inférieur de fourche (EXC)	M8	15 Nm
Vis de fixation de té supérieur de fourche (SX)	M8	15 Nm
Vis de fixation de té inférieur de fourche (SX)	M8	10 Nm
Vis de fixation de l'axe de roue avant	M8	10 Nm
Ecrou à épaulement, broche arrière	M20x1,5	80 Nm
Ecrou d'axe de bras oscillant	M16x1,5	100 Nm
Vis bride de serrage de guidon	M8	Loctite 243 + 20 Nm
Vis du support de guidon	M10	Loctite 243 + 40 Nm
Vis amortisseur supérieur	M12	80 Nm
Vis amortisseur inférieur	M12	80 Nm
Vis du couronne	M8	Loctite 243 + 35 Nm
Vis loint à rotule pédale de frein	M6	Loctite 243 + 10 Nm
Vis fixation moteur	M10	60 Nm
Tirant moteur	M8	33 Nm
Vis de la bague l'amotrisseur	M6	8 Nm
Vis de rayon	M4,5 / M5	5 Nm
Autres vis partie-cycle	M6	10 Nm
	M8	25 Nm
	M10	45 Nm
Autres ecrous partie-cycle	M6	15 Nm
	M8	30 Nm
	M10	50 Nm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - MOTEUR 125 SX / SXS / EXC / EXC SIX DAYS 2006

MOTEUR	125 SX /SXS	125 EXC / EXC SIX DAYS	
Туре	Monocylindre 2-temps à refroidissement liquide avec control valve à l'echappement et valve d'admissio		
Cylindrée	124,8 cm ³	124,8 cm ³	
Alésage/Course	54 / 54,5 mm	54 / 54,5 mm	
Carburant	Super carburant sans plomb d'indice d'octane 95 (SXS - 98) mélange à l'huile 2-temps de haute qualitè	
Mélange		2-temps de haute qualité (Motorex Cross Power 2T) acter votre importateur	
Roulements d'embiellage	1 roulement à billes / 1 roulement à rouleaux	1 roulement à billes / 1 roulement à rouleaux	
Tête de bielle	roulement à aiguilles	roulement à aiguilles	
Pied de bielle	roulement à aiguilles	roulement à aiguilles	
Piston	piston moulé	piston moulé	
Segment	1 segment de compression	2 segments de compression	
Valeur "X"	0,0 mm	0,0 mm	
Point d'allumage	1,4 mm (16,5 °) avant pmh	1,4 mm (16,5 °) avant pmh	
Bougie	SX - NGK BR9 EVX	NGK BR9 EVX	
	SXS - NGK R6385-105P ou NGK R7376-10		
Ecartement des électrodes	0,60 mm	0,60 mm	
Valeur "Z"	43,5 mm	43,5 mm	
Transmission primaire	Pignosà taille droite, demultiplication primaire 23:73		
Embrayage	Multidisque en bain d'huile, functionneme	nt hydraulique (Motorex Kupplungs-Fluid 75)	
Boîte	à crabots, 6 rapports	à crabots, 6 rapports	
Rapports de boite			
1 ére	13 : 32 "1\$32"	12 : 33 "1G33"	
2 éme	"2\$15" 15:30 "2\$30"	"2S15" 15:31 "2G31"	
3 éme	"3S17H" 17 : 28 "3S28H"	"3S17H" 17 : 28 "3S28H"	
4 éme	"4S20H" 20 : 28 "4S28"	"4S19H" 19 : 26 "4S26"	
5 éme	"5S19H" 19 : 23 "5S23H"	"5S21" 21 : 25 "5S25"	
6 éme	"6S22H" 22 : 24 "6S24H"	"6G20" 20 : 20 "6G20"	
Huile de boîte	0,7 Liter Motorex Top Speed 4T 15W50	0,7 Liter Motorex Top Speed 4T 15W50	
Pignons livrables	13 / 14 pour chaîne 5/8 x 1/4"	13 / 14 pour chaîne 5/8 x 1/4"	
Liquide de refroidissement	1,2 litres, 40% d'antigel, 60% d'eau, au minimum -25 °C		
Allumage	KOKUSAN 2K-1	KOKUSAN 2K-3	
Générateur	non générateur	12V / 110 W	
Carburateur	A boisseau, réglage voir tableau	A boisseau, réglage voir tableau	
Filtre à air	Cartouche en mousse imprègnèe	Cartouche en mousse imprègnèe	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - MOTEUR 200 EXC / XC-W / XC 2006

MOTEUR	200 EXC	200 XC-W	200 XC	
Туре	Monocylindre 2-temps à refroidissement liquide avec control valve à		chappement et valve d'admission	
Cylindrée	193 cm³	193 cm³	193 cm³	
Alésage/Course / Hub	64 / 60 mm	64 / 60 mm	64 / 60 mm	
Carburant	Super carburant sans plomb d'indice d	'octane 95 mélange à l'huile 2-temps de	haute qualitè (Motorex Cross Power 2T)	
Mélange		es huiles 2-temps de haute qualit as de doute contacter votre impo		
Roulements d'embiellage	1 roul	ement à billes / 1 roulement à ro	ouleaux	
Tête de bielle	roulement à aiguilles	roulement à aiguilles	roulement à aiguilles	
Pied de bielle	roulement à aiguilles	roulement à aiguilles	roulement à aiguilles	
Piston	piston moulé	piston moulé	piston moulé	
Segment	2 segments de compression	2 segments de compression	2 segments de compression	
Valeur "X"	0,0 mm	0,0 mm	0,0 mm	
Point d'allumage	1,6 mm (17°) avant pmh	1,6 mm (17°) avant pmh	1,6 mm (17°) avant pmh	
Bougie	NGK BR 8 EG	NGK BR 8 EG	NGK BR 8 EG	
Ecartement des électrodes	0,60 mm	0,60 mm	0,60 mm	
Valeur "Z"	47 mm	47 mm	47 mm	
Transmission primaire	Pignosà ta	aille droite, demultiplication prim	naire 23:73	
Embrayage	Multidisque en bain d'huile	, functionnement hydraulique (I	Motorex Kupplungs-Fluid 75)	
Boîte	à crabots, 6 rapports	à crabots, 6 rapports	à crabots, 6 rapports	
Rapports de boite				
1 ére	12 : 33 "1G33"	12 : 33 "1G33"	13 : 32 "1\$32"	
2 ére	"2S15" 15:31 "2G31"	"2S15" 15:31 "2G31"	"2S15" 15 : 30 "2S30"	
3 ére	"3S17H" 17 : 28 "3S28H"	"3S17H" 17 : 28 "3S28H"	"3S17H" 17 : 28 "3S28H"	
4 ére	"4S19H" 19 : 26 "4S26"	"4S19H" 19 : 26 "4S26"	"4S19H" 19:26 "4S26"	
5 ére	"5G17H" 17 : 19 "5G19H"	"5G17H" 17 : 19 "5G19H"	"5S21" 21 : 25 "5S25"	
6 ére	"6G22H" 22 : 20 "6E20H"	"6G22H" 22 : 20 "6E20H"	"6S22" 22 : 23 "6S23"	
Huile de boîte	0,7 Liter Motorex Top Speed 4T 15W50			
Pignons livrables	13 / 14 pour chaîne 5/8 x 1/4"			
Liquide de refroidissement	1,2 litres, 40% d'antigel, 60% d'eau, au minimum -25 °C			
Allumage	KOKUSAN 2K-3	KOKUSAN 2K-2	KOKUSAN 2K-2	
Générateur	12V / 110 W	12V / 40 W	12V / 40 W	
Carburateur	A boisseau, réglage voir tableau			
Filtre à air	Cartouche en mousse imprègnèe			

COUPLES DE SERRAGE – MOTEUR	COUPLES DE SERRAGE – MOTEUR				
Vis à épaulement – culasse	M7	18 Nm			
Écrous épaulement – embase	M8	30 Nm			
Écrou du volant	M12x1	60 Nm			
Écrou de pignon en bout de vilebrequin	M16x1,5 à gauche	130 Nm			
Écrou de la noix d'embrayage	M18x1,5	130 Nm			
Vis des différents carters	M6	10 Nm			
Bouchon de vidange	M12x1,5	20 Nm			
Bouchon de vidange	M10x1	15 Nm			
Bouchon de vidange couvercle de pompe à eau	M10x1	15 Nm			
Vis à épaulement couvercle de pompe à eau	M6	Loctite 243 + 10 Nm			
Rotor de pompe à eau	M5	Loctite 243 + 6 Nm			
Carter moteur et couvercle d'embrayage	M6	10 Nm			
Vis à épaulement du carter d'allumage	M5	6 Nm			
Vis à épaulement de la pipe d'échappement	M5	6 Nm			
Bougie	M14x1,25	25 Nm			
Vis à épaulement de l'allumage	M5	6 Nm			
Vis à épaulement du kick	M8	Loctite 243 + 25 Nm			
Autres vis	M 6	10 Nm			
	M 8	25 Nm			
	M 10	45 Nm			

REGLAGE DE BASE DU CARBURATEUR					
	125 SX 125 SXS	125 EXC EU 4,2 KW	125 EXC SIX DAYS	200 XC 200 XC-W	200 EXC AUS 7 KW 200 EXC EU 7 KW
Carburateur type	Keihin PWK 39	Keihin PWK 36S AG	Keihin PWK 36S AG	Keihin PWK 38 AG	Keihin PWK 38 AG
Référence du carburateur	98SA1	8KTPC	FK0070	FJ0040	8KTUC
Cicleur principal	188 (185/190)	145 (168/170/172)	170 (168/172)	172 (170/175)	180 (170/172/175)
Cicleur de ralenti	45 (48)	35 (45/48)	45	45	35 (45)
Cicleur de starter	85	85	85	85	85
Aiguille	R1469D (R1468D)	R1472N (NOZE/NOZF)	NOZE (NOZF)	NOZE (NOZF)	R1475J (NOZE/NOZF)
Position de l'aiguille	II	V	IV	Ш	III
Boisseau	5.5	7	7	6.5	6.5
Vis d'air dévissée de	1,5	1,5	1	1,5	1,5
Étranglement	_	_	_	_	butée boisseau 36

JEUX ET TOLERANCES – MOTEUR	
Piston/Cylindre	125 = 0,06 mm 200 = 0,055 mm
Jeu à la coupe du segment	max. 0,40 mm
Bielle jeu radial	0,025-0,035 mm
Kolbenbolzen - Radialspiel	0,030 mm
Arbres de boîte -jeu axial	0,2-0,4 mm
Ressorts embrayage	neufs = 40 mm, longueur minimum = 39 mm
Disques d'embrayage garnis	min. 2,9 mm (neufs 3,0 mm)
Faux rond en bout de vilebrequin	0,02 mm
Masses d'équilibrage, mesurage de la valeur extérieure	55 mm

EPAISSEUR DES JOINTS		
Carter moteur	0,5 mm	
Carter d 'embrayage	0,5 mm	
Cylindre récepteur d'embrayage	0,3 / 0,5 / 0,75 mm	
Embase de cylindre	as required	
Joint embase livrables	0,07 / 0,15 / 0,20 / 0,25 / 0,40 / 0,50 / 0,75 mm	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - PARTIE-CYCLE 125 SX / SXS / EXC / EXC SIX DAYS 2006

PARTIE-CYCLE	125 SX / SXS	125 EXC / EXC SIX DAYS	
Cadre	Cadre en tube d'acier au chrome-molybdène		
Fourche	WP – Up Sid	de Down 4860	
Déport de la fourche (chasse)	SX - réglable 18mm/20mm	EXC - 20mm	
	SXS - réglable 17,5mm/20,5mm	EXC SIX DAYS - réglable 18mm/20mm	
Débattement avant/arrière	300/3	335 mm	
Suspension arrière	Amortisseur central WP PDS 50	18 (Progressive Damping System)	
Frein avant	disque Ø 260 mm	percé, pince flottante	
Frein arrière	disque Ø 220 mm	percé, pince flottante	
Disques de frein	usure limite 2,50 mm (avant) / 3,50 mm (arriere)	
Pneu avant	80/100-21" Bridgestone M59	90/90-21" Pirelli MT 83	
Pression tout -terrain	1,0 bar	1,0 bar	
Pression route en solo	_	1,5 bar	
Pneu arrière	100/90-19" Bridgestone M70	120/90-18" Pirelli MT 83	
Pression tout -terrain	1,0 bar	1,0 bar	
Pression route en solo	_	2,0 bar	
Réservoir	SX - environ 7,5 litre / SXS - environ 8,5 litre	environ 8,5 litre	
Démultiplication secondaire	13:50	EXC - 14:42 (13:50) / EXC SIX DAYS - 13:50	
Chaîne	5/8	x 1/4 "	
Couronnes livrables	38, 40, 42, 45,	48, 49, 50, 51, 52	
Ampoules			
Phare	-	12V 35/35W Bilux (douille Ba20d)	
Veilleuse	-	12V 5W (douille W2,1x9,5d)	
Feu Stop - lanterne	-	12V 21/5W (douille BaY15d)	
Clignoteur	-	12V 10W (douille Ba15s)	
De plaque dímmatriculation	-	12V 1,2W (douille W2,1x4,6d)	
Angle de la colonne de direction	63°		
Empattement	1471 :	± 10 mm	
Hauteur de selle à vide	925 mm		
Garde au sol à vide	390 mm		
Garde au sol à vide	92,4 kg 98,6 kg		

REGLAGES DE BASE – FOURCHE				
	125 SX	125 SXS	125 EXC	125 EXC SIX DAYS
	WP 4860 MXMA PA	WP 4860 MXMA PA CC	WP 4860 MXMA	WP 4860 MXMA PA
	14.18.7B.01	14.18.7B.14	14.18.7B.02	14.18.7B.27
Amortissement à la compress	18	22	20	20
Amortissement à la détente	20	24	21	20
Ressort	4,2 N/mm	4,2 N/mm	3,8 N/mm	4,0 N/mm
Précontrainte du ressort	5 mm	5 mm	5 mm	3 mm
Longueur de la chambre d'air	100 mm	-	110 mm	110 mm
Qualité d'huile	SAE 5	SAE 5	SAE 5	SAE 5

REGLAGES DE BASE – AMORTISSEUR				
	125 SX	125 SXS	125 EXC	125 EXC SIX DAYS
	WP 5018 PDS DCC	WP 5018 PDS II DCC	WP 5018 PDS MCC	WP 5018 PDS DCC
	12.18.7B.01	12.18.7B.10	12.18.7B.02	12.18.7B.24
Amortissement à la compress	15 LS (low speed)	12 LS (low speed)	15	15 LS (low speed)
	2,5 HS (high speed)	2 HS (high speed)	_	1,5 HS (high speed)
Amortissement à la détente	22	25	22	22
Ressort	72 N/mm linear	80/250	72 N/mm linear	72 N/mm linear
Précontrainte du ressort	5 mm	5 mm	4 mm	5 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - PARTIE-CYCLE 200 EXC / XC-W / XC 2006

PARTIE-CYCLE	200 EXC	200 XC-W	200 XC	
Cadre	Cadre en tube d'acier au chrome-molybdène			
Fourche		WP – Up Side Down 4860		
Déport de la fourche (chasse)	20	mm	réglable 18mm/20mm	
Débattement avant/arrière		300/335 mm		
Suspension arrière	Amortisseur cent	tral WP PDS 5018 (Progressive	Damping System)	
Frein arrière	disc	que Ø 260 mm percé, pince flott	ante	
Frein arrière	disc	que Ø 220 mm percé, pince flott	ante	
Disques de frein	usure lir	mite 2,50 mm (avant) / 3,50 mm	n (arriere)	
Pneu avant	90/90-21" Pirelli MT 83	80/100-21" Bridgestone M59	80/100-21" Bridgestone M59	
Pression tout -terrain	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar	
Pression route en solo	1,5 bar	1,5 bar	-	
Pneu arrière	120/90-18" Pirelli MT 83	100/100-18" Bridgestone M402	100/100-18" Bridgestone M402	
Pression tout - terrain	1,0 bar	1,0 bar	1,0 bar	
Pression route en solo	2,0 bar	2,0 bar	-	
Réservoir	environ 8,5 ou environ 10,5 litre	environ	11 litre	
Démultiplication secondaire	14:42 (14:48)	14:48	13:50	
Chaîne		5/8 x 1/4 "		
Couronnes livrables	3	8, 40, 42, 45, 48, 49, 50, 51,	52	
Ampoules		Seulement pour l'Afrique du sud		
Phare	12V 35/35W Bilux (douille Ba20d)	12V 35/35W Bilux (douille Ba20d)	-	
Veilleuse	12V 5W (douille W2,1x9,5d)	12V 5W (douille W2,1x9,5d)	-	
Feu Stop - lanterne	12V 21/5W (douille BaY15d)	12V 21/5W (douille BaY15d)	-	
Clignoteur	12V 10W (douille Ba15s)	-	-	
De plaque dímmatriculation	12V 1,2W (douille W2,1x4,6d)	12V 1,2W (douille W2,1x4,6d)	-	
Angle de la colonne de direction		63°		
Empattement		1471 ± 10 mm		
Hauteur de selle à vide	925 mm			
Hauteur de selle à vide	390 mm			
Garde au sol à vide	99,8 kg	97,4 kg	96 kg	

REGLAGES DE BASE – FOURCHE				
	200 EXC / 200 XC-W	200 XC		
	WP 4860 MXMA	WP 4860 MXMA PA		
	14.18.7B.02	14.18.7B.27		
Amortissement à la compress	20	20		
Amortissement à la détente	21	20		
Ressort	3,8 N/mm	4,0 N/mm		
Précontrainte du ressort	5 mm	3 mm		
Longueur de la chambre d'air	110 mm	110 mm		
Qualité d'huile	SAE 5	SAE 5		

REGLAGES DE BASE – AMORTISSEUR				
	200 EXC / 200 XC-W	200 XC		
	WP 5018 PDS MCC	WP 5018 PDS DCC		
	12.18.7B.02	12.18.7B.24		
Amortissement à la compress	15	15 LS (low speed)		
	_	1,5 HS (high speed)		
Amortissement à la détente	22	22		
Ressort	72 N/mm linear	72 N/mm linear		
Précontrainte du ressort	4 mm	5 mm		

COUPLES DE SERRAGE – PARTIE-CYCLE				
Vis à épaulement, broche avant	M24x1,5	40 Nm		
Vis pince avant	M8	Loctite 243 + 25 Nm		
Vis disques frein	M6	14 Nm		
Vis de fixation de té supérieur de fourche (EXC)	M8	20 Nm		
Vis de fixation de té inférieur de fourche (EXC)	M8	15 Nm		
Vis de fixation de té supérieur de fourche (SX / XC / EXC SIX DAYS)	M8	17 Nm		
Vis de fixation de té inférieur de fourche (SX / XC / EXC SIX DAYS)	M8	12 Nm		
Ecrou à épaulement, broche arrière	M20x1,5	10 Nm		
Ecrou d'axe de bras oscillant	M20x1,5	60 Nm (frein Alltight)		
Vis fixation pour la broche de roue avant	M8	15 Nm		
Ecrou à épaulement broche de roue arrière	M20x1,5	80 Nm		
Ecrou six pans axe de bras oscillant	M16x1,5	100 Nm		
Vis à épaulement pontet de guidon	M8	20 Nm		
Vis six pans creux support de guidon	M10	Loctite 243 + 40 Nm		
Vis amortisseur supérieur	M12	70 Nm (Alltight-Sicherung)		
Vis amortisseur inférieur	M12	70 Nm (Alltight-Sicherung)		
Vis du couronne	M8	35 Nm (pour l'écrou)		
Vis loint à rotule pédale de frein	M6	10 Nm		
Vis fixation moteur	M10	60 Nm		
Tirant moteur	M8	33 Nm		
Vis de la bague l'amotrisseur	M6	8 Nm		
Gripster	M8	10 Nm		
Vis de rayon	M4,5 / M5	4,5 - 6 Nm		
Ecrou à épaulement fixation de la selle	M12x1	20 Nm		
Vis du pignon de chaîne	M10	Loctite 242 + 60 Nm		
Soupape du système d'air secondaire	M16x1,5	15 Nm		
Autres vis partie-cycle	M6	10 Nm		
	M8	25 Nm		
	M10	45 Nm		
Autres ecrous partie-cycle	M6	15 Nm		
	M8	30 Nm		
	M10	50 Nm		

Art.-Nr. 3.206.031-F

MERRESHÖHE TEMPERATUR -20°C bis 3°°C 6°°C bis 5°°C 6°°C bis 15°°C 6°°C bis 15°°C<	VERGASERREGUL	ETTING F	, WT	VERGASERREGULIERUNG KTM 125 SX / MX CARBURETOR SETTING	MXC / EXC		66, YSN	KEIHIN PWK 39	PWK 39
LSCHR AS 11/2 13/4 2 21/4 140 159°F to 20°F 13/4 42 40 40°F 140	MEERESHÖHE	TEMPI	ERATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C		37°C bis 49°C
LSCHR AS 11/2 13/4 2 21/4 21/2 NADEL NACH NOZH NOZH NOZH NOZH 38 NADEL NACH NOZH NOZH NOZH NOZH NOZH POS POS 175 172 170 168 165 HD MJ 175 172 13/4 2 21/4 LD JJ 50 48 45 40 40 NADEL NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH 168 HD MJ 178 172 170 168 42 HD MJ 178 172 170 168 42 HD MJ 178 172 172 168 42 40 NADEL NGCH NOZ 172 172 172 168 170 170 NADEL NGCH NOZ NOZ NOZ NOZ <	ALTIDUDE		†	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
LD IJ 48 45 42 40 38 NADEL NOZH NOZH NOZH NOZH NOZH NOZH NOZH POS POS 173 172 170 168 168 HD MJ 175 172 170 168 165 LSCHR AS 1 1/14 11/12 13/4 2 21/4 NADEL NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH 168 HD MJ 178 175 170 168 42 HD MJ 178 175 170 168 42 NADEL NAEDL NACZH NACZH NACZH 178 42 NADEL NAEDLE NACZH NACZH NACZH NACZH NACZH 170 NADEL NAEDLE NACZH NACZH NACZH NACZH 172 172 NADEL NAEDLE NAEDLE NACZH	3000 m	LSCHR	AS	1 1/2	13/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4
NADEL NEELLE NOZH	10000 ft		П	48	45	42	40	38	38
POS POS 3 3 3 3 1 2 2 1 4 <td>•</td> <td>NADEL</td> <td>NEEDLE</td> <td>NOZH</td> <td>NOZH</td> <td>HZON</td> <td>NOZI</td> <td>IZON</td> <td>IZON</td>	•	NADEL	NEEDLE	NOZH	NOZH	HZON	NOZI	IZON	IZON
HD MJ 175 172 170 165 165 LSCHR AS 11/4 11/2 13/4 2 21/4 LD JI 50 A8 45 A2 40 NADEL NEDLE NOZG NOZH NOZH NOZI A0 HO MJ 178 175 170 168 A2 HO MJ 178 175 170 168 A2 LSCHR A5 1 11/4 11/2 170 168 LSCHR A5 1 1 11/4 11/2 170 168 NADEL NOZG NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH NOZH NADEL NAJ 180 178 172 170 172 NADEL NAJ 182 180 175 172 172 NA 182 52 50 NOZH NOZH NOZH	2301 m	POS	POS	ĸ	3	2	_	_	_
LSCHR AS 11/4 11/2 13/4 2 21/4 LD ID 50 48 45 42 40 NADEL NEDLE NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH POS POS 178 175 170 168 LSCHR AS 1 11/4 11/2 13/4 2 LSCHR AS 1 4 4 3 3 2 HD MJ 180 178 172 170 170 170 LSCHR AS 3/4 1 1/4 175 172 170 LSCHR AS 3/4 1 1/1/4 1/1/2 172 170 LSCHR AS 3/4 1 1/1/4 1/1/2 1/2 170 LSCHR AS 3/4 1 1/1/4 NOZH NOZH 1/2 LSCHR AS 4 1 1/1/4	7501 ft	모	M	175	172	170	168	165	165
LD IJ 50 48 45 42 40 NADEL NEEDLE NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH POS POS 178 175 172 170 168 LSCHR AS 1 11/4 11/2 13/4 2 LSCHR AS 4 4 48 45 42 NADEL NEEDLE NOZG NOZG NOZH NOZH NOZH POS POS 4 4 3 3 2 HD MJ 180 178 175 172 170 NADEL NADEL NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH NADEL NEEDLE NOZG NOZG NOZH NOZH NOZH NADEL NEEDLE NOZH NOZH NOZH NOZH NOZH NADE POS 5 50 50 50 50 48	2300 m	LSCHR	AS	1 1/4	1 1/2	13/4	2	2 1/4	2 1/2
NADEL NEDLE NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH NOZH POS 4 3 3 2 1	7500 ft	О	l)	90	48	45	42	40	38
POS POS 4 3 3 3 2 1 HD MJ 178 175 170 168 LSCHR AS 1 11/4 11/2 13/4 2 LD IJ 52 50 48 45 42 NADEL NVEDLE NOZG NOZG NOZH NOZH NOZH POS POS 4 4 3 3 2 HD MJ 180 178 11/2 170 170 NADEL NEDLE NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH NADE NEDLE NOZG NOZH NOZH 11/2 17/2 LSCHR AS 1/2 34 1 11/2 48 45 HD MJ 182 180 178 11/2 48 8 LSCHR AS 1/2 3/4 1 4 4 4	<	NADEL	NEEDLE	NOZG	NOZH	HZON	NOZI	IZON	IZON
HD MJ 178 175 170 168 LSCHR AS 1 11/4 11/2 13/4 2 LD J 52 50 A8 45 42 NADEL NEEDLE NOZG NOZG NOZH NOZH NOZH POS POS 4 4 3 3 2 HD MJ 180 178 172 170 170 LSCHR AS 3/4 1 11/4 11/2 13/4 170 POS POS 4 4 3 3 3 3 3 HD MJ 182 180 178 172 172 172 LSCHR AS 1/2 3/4 1 11/4 11/4 11/2 48 LSCHR AS 1/2 3/4 1 1 11/4 11/4 11/2 48 LSCHR AS 1/2	1501 m	POS	POS	4	3	3	2	~	_
LSCHR AS 1 11/4 11/2 48 45 2 LD JJ 52 50 48 45 42 NADEL NEEDLE NOZG NOZG NOZH NOZH NOZH POS POS 4 4 3 3 2 HD MJ 180 178 172 170 170 NADEL NSEDLE NOZG NOZH 11/2 48 45 11/2 <	5001 ft	무	M	178	175	172	170	168	165
LD IJ 52 50 48 45 42 NADEL NEDLE NOZG NOZG NOZH NOZH NOZH POS POS 4 4 3 3 2 HD MJ 180 178 172 170 LSCHR AS 3/4 1 11/4 11/2 13/4 LD I 55 52 50 48 45 45 NADEL NEDLE NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH HD MJ 182 3/4 1 11/2 17/2 LD I 55 52 50 48 48 48 HD MJ 182 NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH POS POS 5 4 4 3 3 3 POS POS 5 4 4 3 3 3	1500 m	LSCHR	AS	1	1 1/4	1 1/2	13/4	2	2 1/4
NADEL NEDLE NOZG NOZG NOZH NOZH NOZH POS 4 4 3 3 2 HD MJ 180 178 172 170 LSCHR AS 3/4 1 11/4 11/2 170 LSCHR AS 3/4 1 11/4 11/2 13/4 45 NADEL NEDLE NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH NOZH POS POS 1/2 3 3 3 3 HD MJ 182 180 175 172 172 NADEL NEDLE NOZH NOZH NOZH NOZH NOZH NADEL NEDLE NOZH NOZH NOZH NOZH NOZH POS POS 5 5 50 50 48 POS FOS 5 4 4 3 3 POS FOS	2000 #		П	52	50	48	45	42	40
POS POS 4 4 3 3 2 HD MJ 180 178 175 170 170 LSCHR AS 3/4 1 11/4 11/2 13/4 13/4 LSCHR AS 3/4 1 1/4 NOZH NOZH NOZH POS POS 4 4 3 3 3 3 HD MJ 182 180 178 175 172 LSCHR AS 1/2 3/4 1 11/4 11/2 LSCHR AS 1/2 3/4 1 11/4 11/2 LSCHR AS 1/2 3/4 1 11/4 NOZH NADEL NOZF NOZF NOZH NOZH NOZH POS FO 4 3 3 HD MJ 185 180 178 175	•	NADEL	NEEDLE	DZON	DZON	HZON	NOZH	NOZH	IZON
HD MJ 180 178 175 170 LSCHR AS 3/4 1 11/4 11/2 13/4 LD IJ 55 52 50 48 45 NADEL NAEL NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH POS POS 4 4 3 3 3 3 HD MJ 182 180 178 175 172 172 LSCHR AS 1/2 3/4 1 11/4 11/2 48 NADEL NEELL NOZF NOZF NOZH NOZH NOZH POS POS 5 4 4 3 3 HD MJ 185 180 178 175	751 m	POS	POS	4	4	٣	æ	2	~
LSCHR AS 3/4 1 11/4 11/2 13/4 45 LD IJ 55 52 50 48 45 45 NADEL NEDLE NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH NOZH POS POS 4 4 3 3 3 3 HD MJ 182 178 175 172 172 172 LD IJ 55 52 50 50 48 48 8 NADEL NEEDLE NOZF NOZG NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH NOZH NOZH 175 </td <td>2501 ft</td> <td>НР</td> <td>MJ</td> <td>180</td> <td>178</td> <td>175</td> <td>172</td> <td>170</td> <td>168</td>	2501 ft	НР	MJ	180	178	175	172	170	168
LD IJ 55 52 50 48 45 NADEL NEEDLE NOZG NOZH NOZH NOZH NOZH POS POS 4 3 3 3 HD MJ 182 178 172 172 LSCHR AS 1/2 3/4 1 1/4 11/2 LD IJ 55 50 50 48 8 NADEL NEEDLE NOZF NOZH NOZH NOZH NOZH POS 50 5 4 4 3 3 3 HD MJ 185 180 178 175 175 175	750 m	LSCHR	AS	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2
NADEL NEDLE NOZG NOZG NOZH NOZH NOZH POS POS 4 3 3 3 3 HD MJ 182 180 175 172 172 LSCHR AS 1/2 3/4 1 1/4 11/2 48 LD IJ 55 50 50 48 NOZH NOZH NOZH NADEL NADEL 8 4 4 3 3 3 POS POS 5 4 4 3 3 175 HD MJ 185 180 178 175 175	2500 ft	9	П	55	52	90	48	45	42
POS POS 4 4 3 3 3 HD MJ 182 180 178 175 172 LSCHR AS 1/2 3/4 1 1/4 11/2 LD IJ 55 50 50 48 NADEL NOZF NOZH NOZH NOZH POS 5 4 4 3 3 HD MJ 185 180 178 175	←	NADEL	NEEDLE	DZON	DZON	HZON	NOZH	IZON	IZON
HD MJ 182 180 178 172 172 LSCHR AS 1/2 3/4 1 1/4 11/2 48 LD IJ 55 50 50 48 48 NADEL NEEDLE NOZF NOZH NOZH NOZH POS 5 4 4 3 3 HD MJ 185 180 178 175	301 m	POS	POS	4	4	æ	8	8	2
LSCHR AS 1/2 3/4 1 11/4 11/2 48 LD IJ 55 50 50 48 NADEL NOZH NOZH NOZH NOZH POS POS 5 4 4 3 3 HD MJ 185 182 178 175 175	1001 ft	유	W	182	180	178	175	172	170
LD IJ 55 50 50 48 NADEL NEEDLE NOZF NOZH NOZH POS POS 5 4 3 3 HD MJ 185 182 178 175	300 m	LSCHR	AS	1/2	3/4	l	1 1/4	1 1/2	1 3/4
NADEL NEEDLE NOZF NOZG NOZH NOZH POS 5 4 3 3 HD MJ 185 180 175	1000 ft	9	l)	55	52	90	20	48	45
POS POS 5 4 4 3 3 HD MJ 185 182 180 178 175	~ -	NADEL	NEEDLE	NOZF	DZON	DZON	NOZH	NOZH	IZON
HD <i>MJ</i> 185 182 180 178 175	Meeresniveau	POS	POS	5	4	4	3	8	2
	Sea level	HD	MJ	185	182	180	178	175	172

5. LSCHR = Luftregulierschraube offen LD = Leerlaufdüse POS = Clip Position von oben HD = Hauptdüse

AS = Air screw open from fully-seated IJ = Idling jet POS = Clip position from top MJ = Main jet

NICHT FÜR STRASSENBETRIEB

Kraftstoff: Super bleifrei (125:ROZ 98/200:ROZ95) NOT FOR HIGHWAY USE

Fuel: Super unleaded (125:ROZ 98/200:ROZ95)

VERGASERREGULIERUNG CARBURETOR SETTING		KTW	KTM 125 SX / E))	EUROPA	,66 KEI	KEIHIN PWK 39	K 39
MEERESHÖHE	TEMP	TEMPERATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE		1	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR	AS	11/2	1 3/4	13/4	2	2	2 1/4
100001		IJ	48	48	45	45	45	45
←	NADEL	NEEDLE	DZON	NOZH	NOZH	NOZH	NOZH	NOZH
230 1 m	POS	POS	3	m	2	2	2	2
7501 ft	무	M	190	188	185	180	180	180
2300 m	LSCHR	AS	1 1/2	1 1/2	13/4	2	2	2
7500 ft	П	IJ	48	48	45	45	45	45
←	NADEL	NEEDLE	NOZF	NOZG	NOZH	NOZH	NOZH	NOZH
1501 m	POS	POS	3	æ	2	2	2	2
5001 ft	무	M	190	190	185	182	182	180
1500 m	LSCHR	AS	1 1/4	1 1/2	13/4	13/4	13/4	2
5000 ft		IJ	90	48	48	45	45	45
◀	NADEL	NEEDLE	NOZF	NOZF	NOZH	NOZH	NOZH	NOZH
751 m	POS	POS	4	æ	æ	2	2	2
2501 ft	무	M	192	190	188	185	185	182
750 m	LSCHR	AS	_	1 1/4	13/4	13/4	13/4	13/4
2500 ft		П	90	90	48	48	48	45
←	NADEL	NEEDLE	NOZF	NOZF	DZON	DZON	NOZH	NOZH
30 1 m	POS	POS	4	4	æ	ю	æ	2
1001 ft	НР	M	195	192	190	190	188	185
300 m	LSCHR	AS	3/4	_	1 1/2	1 1/2	1 1/2	13/4
1000 ft		П	90	90	48	48	48	48
◀-	NADEL	NEEDLE	NOZD	NOZD	NOZF	NOZF	DZON	NOZH
Meeresniveau	POS	POS	4	4	æ	ю	æ	2
Sea level	НБ	MJ	200	198	190	190	190	188

- w . 5. . |-LSCHR = Luftregulierschraube offen LD = Leerlaufdüse POS = Clip Position von oben HD = Hauptdüse

AS = Air screw open from fully-seated

IJ = Idling jet

POS = Clip position from top

MJ = Main jet

NICHT FÜR STRASSENBETRIEB
Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 98
NOT FOR HIGHWAY USE
Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 98

Manuel de réparation KTM 125 / 200

VERGASERREGULIERUNG CARBURETOR SETTING		KTM	KTM 200 MXC	(C / EXC	EUR. US	EUR. USA '99 KEIHIN PWK 39	EIHIN PV	/K 39
MEERESHÖHE	TEMPE	TEMPERATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE		†	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR	AS	13/4	1 3/4	13/4	2	2	13/4
10000 ft		l)	45	45	42	42	42	40
←	NADEL	NEEDLE	NOZH	NOZH	IZON	IZON	NOZI	IZON
230 1 m	POS	POS	2	2	2	~	~	_
7501 ft	НР	MJ	180	178	175	172	170	170
2300 m	LSCHR	AS	1 1/4	1 3/4	13/4	13/4	2	2
7500 ft	П	ll	45	45	45	42	42	42
←	NADEL	NEEDLE	DZON	NOZH	NOZH	IZON	IZON	IZON
1501 m	POS	POS	3	2	2	2	~	_
5001 ft	Н	MJ	182	180	178	175	172	170
1500 m	LSCHR	AS	1 1/2	1 1/4	1 1/2	13/4	1 3/4	2
5000 ft	9	ll	48	45	45	45	42	42
←	NADEL	NEEDLE	DZON	DZON	NOZH	NOZH	IZON	IZON
751 m	POS	POS	æ	3	2	2	2	_
2501 ft	Н	MJ	182	182	180	178	175	172
750 m	LSCHR	AS	1 1/4	_	1 1/4	1 1/2	13/4	13/4
2500 ft	9	l)	48	48	45	45	45	42
~	NADEL	NEEDLE	DZON	DZON	DZON	NOZH	NOZH	IZON
301 m	POS	POS	4	3	8	2	2	2
1001 ft	무	M	185	182	182	180	178	175
300 m	LSCHR	AS	_	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/2	13/4
1000 ft	9	ll	48	48	48	45	45	45
~	NADEL	NEEDLE	NOZF	DZON	DZON	DZON	NOZH	NOZH
Meeresniveau	POS	POS	4	4	Ж	8	2	2
Sea level	9	MJ	188	185	182	182	180	178

LSCHR = Luftregulierschraube offen LD = Leerlaufdüse = Clip Position von oben = Leerlaufdüse = Hauptdüse

POS HD

5.

= Air screw open from fully-seated

IJ = Idling jetPOS = Clip position from top = Main jet

NICHT FÜR STRASSENBETRIEB

Kraftstoff: Super bleifrei (125:ROZ 98/200:ROZ95) NOT FOR HIGHWAY USE

Fuel: Super unleaded (125:ROZ 98/200:ROZ95)

VERGASERREGULIERUNG CARBURETOR SETTING	.IERUNG ETTING	KTW	KTM 125 SX EU	~	OPA / USA	2000	KEIHIN PWK	PWK 39
MEERESHÖHE	TEMP	TEMPERATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE		1	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR	AS	11/2	13/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4
10000 ft	П	II	45	42	40	38	38	38
←	NADEL	NEEDLE	R1468D	R1469D	R1469D	R1469D	R1469D	R1469D
2301 m	POS	POS	2	8	2	ĸ	_	_
7501 ft	무	MJ	185	182	180	178	175	175
2300 m	LSCHR	AS	1 1/4	1 1/2	13/4	2	2 1/4	2 1/2
7500 ft	П	IJ	48	45	42	40	38	38
←	NADEL	NEEDLE	R1468D	R1468D	R1469D	R1469D	R1469D	R1469D
1501 m	POS	POS	ĸ	2	3	2	2	_
5001 ft	H	M	188	185	182	180	178	175
1500 m	LSCHR	AS	_	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4
5000 ft		l)	20	48	45	42	40	38
←	NADEL	NEEDLE	R1467D	R1468D	R1468D	R1469D	R1469D	R1469D
751 m	POS	POS	3	3	2	æ	2	2
2501 ft	日	M	190	188	185	182	180	178
750 m	LSCHR	AS	3/4	_	1 1/4	1 1/2	13/4	2
2500 ft		IJ	52	20	48	45	42	40
←	NADEL	NEEDLE	R1467D	R1467D	R1468D	R1468D	R1469D	R1469D
301 m	POS	POS	4	3	3	2	8	2
1001 ft	무	M	192	190	188	185	182	180
300 m	LSCHR	AS	1/2	3/4	~	1 1/4	11/2	13/4
1000 ft	П	l)	55	52	20	48	45	42
←	NADEL	NEEDLE	R1467D	R1467D	R1467D	R1468D	R1468D	R1469D
Meeresniveau	POS	POS	5	4	3	æ	2	8
Sea level	НБ	MJ	195	192	190	188	185	182

Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95 NOT FOR HIGHWAY USE Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95 **NICHT FÜR STRASSENBETRIEB**

AS = Air screw open from fully-seated IJ = Idling jet POS = Clip position from top MJ = Main jet

5.

= Leerlaufdüse = Clip Position von oben = Hauptdüse

DOS H

LSCHR = Luftregulierschraube offen

VERGASERREGULIERUNG KTM 125 MXC/EXC EUR/USA 2000 KEIHIN PWK 38 AG

Art.-Nr. 3.206.031-F

MEERESHÖHE	TEMPERATUR	RATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE		†	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR	AS	1 1/2	13/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4
10000 ft	П	IJ	48	45	42	40	38	38
◀	NADEL	NEEDLE	NOZH	NOZH	NOZH	IZON	IZON	IZON
2301 m	POS	POS	8	8	2	_	_	_
7501 ft	모	M	175	172	170	168	165	165
2300 m	LSCHR	AS	1 1/4	11/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2
7500 ft	П	IJ	50	48	45	42	40	38
~	NADEL	NEEDLE	NOZG	NOZH	NOZH	IZON	IZON	IZON
1501 m	POS	POS	4	8	æ	2	_	_
5001 ft	무	M	178	175	172	170	168	165
1500 m	LSCHR	AS	_	11/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4
5000 ft	О	IJ	52	90	48	45	42	40
←	NADEL	NEEDLE	DZON	DZON	NOZH	NOZH	NOZH	IZON
751 m	POS	POS	4	4	æ	8	2	_
2501 ft	무	M	180	178	175	172	170	168
750 m	LSCHR	AS	3/4	L	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2
2500 ft	П	IJ	55	52	20	48	45	42
~	NADEL	NEEDLE	DZON	DZON	NOZH	NOZH	IZON	IZON
301 m	POS	POS	4	4	æ	3	3	2
1001 ft	무	M	182	180	178	175	172	170
300 m	LSCHR	AS	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4
1000 ft	П	l)	55	52	90	90	48	45
◀	NADEL	NEEDLE	NOZF	DZON	DZON	NOZH	NOZH	IZON
Meeresniveau	POS	POS	5	4	4	3	3	2
Sea level	유	MJ	185	182	180	178	175	172

LSCHR = Luftregulierschraube offen LD = Leerlaufdüse = Clip Position von oben POS HD

= Hauptdüse

5.

AS = Air screw open from fully-seated POS = Clip position from top = Idling jet

= Main jet

Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95 **NICHT FÜR STRASSENBETRIEB NOT FOR HIGHWAY USE**

Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95

	7
•	
	4
•	┺
	_
•	
	- 1
•	
	3
	•
L	4
4	
	J
	Е
-	
L	u
_	
C	_
	\leq
C	_
	\leq
C	
•	V
_	_
_	
•	Ł
-	3
C	J)
	_
	رر
7	$\overline{}$
_	>
	Y
-	_
_	_
L	u
-	•
L	ال
-	ر
	ノメ
()	ر ۲
	ノ L L
U \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ノ と と し く し く し く し く し く し く し く り く り く り く
U > 1/.	ノ Vu /:
レハムノ	ノヒソし
リハムノン	1
リハム/ リハ	1
リハム/ リハ	1
し ハム/ し ハギ	1
リハム/ リハマ	1
リスト/ リスリ	1
	1
	ンメとのア
	ンメとのア
	JYW OOZ WIY
	JYW OOZ WIY
SUNG ICHAR	JYW OOZ WIY
SUNG ICHAR	
SUNG ICHAR	JYW OOZ WIY
	JYW OOZ WIY
SUNG ICHAR	R SETTING KIM 200 MAC
SUNG ICHAR	R SETTING KIM 200 MAC
REGULIERUNG 1/4 A A A A	R SETTING KIM 200 MAC
REGULIERUNG 1/4 A A A A	ETOR SETTING KIM ZOO MAC
SUNG ICHAR	R SETTING KIM 200 MAC
REGULIERUNG 1/4 A A A A	RETOR SETTING KIM 200 MAC
REGULIERUNG 1/4 A A A A	RETOR SETTING KIM 200 MAC
RGASERREGULIERUNG 1/4 A A C C C C C C C C C C C C C C C C C	RETOR SETTING KIM 200 MAC
RGASERREGULIERUNG 1/4 A A A A A A	RETOR SETTING KIM 200 MAC

MEERESHÖHE	TEMPE	RATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE		†	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m 10000 ft	LSCHR	AS	13/4	13/4	13/4	2 77	2 7	13/4
•	NADEL	NEEDLE	HZON	HZON	IZON	IZON	IZON	IZON
2 301 m	POS	POS	2	2	2	~	~	~
7501 ft	웃	M	180	178	175	172	170	170
2300 m	LSCHR	AS	1 1/4	13/4	1 3/4	13/4	2	2
7500 ft		IJ	45	45	45	42	42	42
←	NADEL	NEEDLE	DZON	NOZH	NOZH	NOZI	IZON	IZON
1501 m	POS	POS	æ	2	2	2	~	_
5001 ft	9	M	182	180	178	175	172	170
1500 m	LSCHR	AS	1 1/2	1 1/4	1 1/2	13/4	13/4	2
5000 ft		IJ	48	45	45	45	42	42
←	NADEL	NEEDLE	DZON	DZON	NOZH	NOZH	IZON	IZON
751 m	POS	POS	æ	٣	2	2	2	_
2501 ft	Н	MJ	182	182	180	178	175	172
750 m	LSCHR	AS	1 1/4	-	1 1/4	1 1/2	13/4	1 3/4
2500 ft	П	IJ	48	48	45	45	45	42
←	NADEL	NEEDLE	DZON	DZON	DZON	NOZH	NOZH	NOZI
301 m	POS	POS	4	8	8	2	2	2
1001 ft	НБ	MJ	185	182	182	180	178	175
300 m	LSCHR	AS	_	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/2	13/4
1000 ft	ГР	IJ	48	48	48	45	45	45
←	NADEL	NEEDLE	NOZF	DZON	DZON	DZON	NOZH	NOZH
Meeresniveau	POS	POS	4	4	8	3	2	2
Sea level	9	M	188	185	182	182	180	178

LSCHR = Luftregulierschraube offen = Leerlaufdüse = Clip Position von oben = Hauptdüse LD POS HD

AS = Air screw open from fully-seated

IJ = Idling jet

POS = Clip position from top

MJ = Main jet

NICHT FÜR STRASSENBETRIEB
Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95
NOT FOR HIGHWAY USE
Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95

Art.-Nr. 3.206.031-F

VERGASERREGULIERUNG CARBURETOR SETTING		KTW	KTM 125 SX EU		ROPA / USA	2001	KEIHIN PWK 39	WK 39
MEERESHÖHE	TEMPE	TEMPERATUR	-20°C bis -7°C		6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE		†	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR	AS	11/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4
10000 H		7	45	42	40	38	38	38
←	NADEL	NEEDLE	R1468D	R1469D	R1469D	R1470D	R1470D	R1470D
230 1 m		POS	2	æ	2	2	_	_
7501 ft		MJ	185	182	180	178	175	172
2300 m		AS	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2
7500 ft	ГР	11	48	45	42	40	38	38
←	NADEL	NEEDLE	R1468D	R1468D	R1469D	R1469D	R1469D	R1470D
1501 m	POS	POS	æ	2	æ	2	2	_
5001 ft	웃	M	188	185	182	180	178	175
1500 m	LSCHR	AS	_	1 1/4	1 1/2	13/4	2	2 1/4
5000 ft		l)	20	48	45	42	40	38
•	NADEL	NEEDLE	R1467D	R1468D	R1468D	R1469D	R1469D	R1469D
751 m	POS	POS	æ	3	2	2	2	2
2501 ft	무	MJ	190	188	185	182	180	178
750 m	LSCHR	AS	3/4	7	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2
2500 ft	П	П	52	90	48	45	42	40
-	NADEL	NEEDLE	R1467D	R1467D	R1468D	R1468D	R1469D	R1469D
301 m	POS	POS	4	æ	æ	Э	2	2
1001 ft	Н	MJ	192	190	188	185	182	180
300 m	LSCHR	AS	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	13/4
1000 ft	ГР	l)	55	52	20	48	45	42
←	NADEL	NEEDLE	R1467D	R1467D	R1468D	R1468D	R1468D	R1470D
Meeresniveau	POS	POS	5	4	ĸ	3	2	2
Sea level	웃	M	195	192	190	188	185	182
							City of the Action	

. |-5. LSCHR = Luftregulierschraube offen LD = Leerlaufdüse POS = Clip Position von oben HD = Hauptdüse Schieber = 5,5

D S S

= Air screw open from fully-seated AS = Air screw open from fully

IJ = Idling jet

POS = Clip position from top

MJ = Main jet

Slide = 5,5

NICHT FÜR STRASSENBETRIEB
Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95
NOT FOR HIGHWAY USE
Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95

7	7
000	0
711	/
2	
7	_
è	
7	1
V	こっ
)
	۔ د
)
7	7
7	
	>
DNO	JNG L
JULIER	R SETT
SERREC	RETO
/ERGA!	CARBU
	_

:(:(i	10000	-		()		
MEKENHOHE	IEMPEKALUK	AI OK	つ_/- SIG つ_07-	ے۔ Sig کے 9-	つ_CL_SIG_つ_0	16. C DIS 24.C	7.25 DIS 38-C	3/~C DIS 49~C
ALTIDUDE		↑	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR	AS	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4
10000 ft	П	П	48	45	42	40	38	38
◀—	NADEL	NEEDLE	NOZH	NOZH	NOZH	NOZI	IZON	NOZI
2301 m	POS	POS	3	3	2	_	_	_
7501 ft	웃	MJ	175	172	170	168	165	165
2300 m	LSCHR	AS	1 1/4	11/2	13/4	2	2 1/4	2 1/2
7500 ft	ГР	ll l	50	48	45	42	40	38
←	NADEL	NEEDLE	NOZG	NOZH	NOZH	IZON	IZON	NOZI
1501 m	POS	POS	4	8	8	2	_	_
5001 ft	모	MJ	178	175	172	170	168	165
1500 m	LSCHR	AS	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4
5000 ft	ГР	ll l	52	90	48	45	42	40
←	NADEL	NEEDLE	DZON	DZON	NOZH	NOZH	NOZH	NOZI
751 m	POS	POS	4	4	æ	2	2	_
2501 ft	무	MJ	180	178	175	172	170	168
750 m	LSCHR	AS	3/4	_	1 1/4	1 1/2	13/4	2
2500 ft	ГР	ll l	55	52	50	48	45	42
←	NADEL	NEEDLE	DZON	DZON	NOZH	NOZH	IZON	NOZI
30 1 m	POS	POS	4	4	æ	3	2	2
1001 ft	유	MJ	182	180	178	175	172	170
300 m	LSCHR	AS	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	13/4
1000 ft	ΓΡ	ll l	55	52	50	50	48	45
←	NADEL	NEEDLE	NOZF	NOZG	NOZG	NOZH	NOZH	NOZI
Meeresniveau	POS	POS	2	4	4	3	3	2
Sea level	НБ	M	185	182	180	178	175	172

LSCHR = Luftregulierschraube offen LD = Leerlaufdüse POS = Clip Position von oben HD = Hauptdüse Schieber = 6,5

AS = Air screw open from fully-seated IJ = Idling jet POS = Clip position from top = Main jet MJ = MainSlide = 6,5 5. . |-

NICHT FÜR STRASSENBETRIEB
Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95
NOT FOR HIGHWAY USE
Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95

Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95

NOT FOR HIGHWAY USE

POS = Clip position from top MJ = Main jet

۳ ا 5.

= Clip Position von oben

HD = Hauptdüse Schieber= 6,5

= Leerlaufdüse

LD POS

= Idling jet

Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95

KTM 200 MXC/EXC EUR/USA 2001 KEIHIN PWK 38 AG CARBURETOR SETTING VERGASERREGULIERUNG

MEERESHÖHE	TEMPE	TEMPERATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE		1	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR	AS	13/4	13/4	13/4	2	2	1 3/4
10000 ft	ГР	IJ	45	45	42	42	42	40
•	NADEL	NEEDLE	NOZH	NOZH	IZON	IZON	IZON	IZON
2301 m	POS	POS	2	2	2	_	_	_
7501 ft	무	MJ	180	178	175	172	170	170
2300 m	LSCHR	AS	1 1/4	13/4	1 3/4	1 3/4	2	2
7500 ft	ГР	IJ	45	45	45	42	42	42
←	NADEL	NEEDLE	NOZG	NOZH	NOZH	IZON	IZON	IZON
1501 m	POS	POS	ĸ	2	2	2	_	_
5001 ft	무	MJ	182	180	178	175	172	170
1500 m	LSCHR	AS	11/2	1 1/4	11/2	1 3/4	1 3/4	2
5000 ft	П	IJ	48	45	45	45	42	42
~	NADEL	NEEDLE	NOZG	DZON	NOZH	NOZH	IZON	IZON
751 m	POS	POS	æ	8	2	2	2	_
2501 ft	무	M	182	182	180	178	175	172
750 m	LSCHR	AS	1 1/4	_	1 1/4	1 1/2	1 3/4	13/4
2500 ft	ГР	IJ	48	48	45	45	45	42
←	NADEL	NEEDLE	NOZF	NOZF	NOZG	NOZG	NOZH	IZON
301 m	POS	POS	4	4	æ	æ	2	2
1001 ft		M	185	182	182	180	178	175
300 m	LSCHR	AS	~	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1 3/4
1000 ft		IJ	48	48	48	45	45	45
←		NEEDLE	NOZF	NOZF	NOZG	NOZG	NOZH	NOZH
Meeresniveau		POS	5	4	8	æ	2	2
Sea level		M	188	185	182	182	180	178
LSCHR = Luftregulierschraube offen	ulierschraub	offen	(AS = Air screw c	= Air screw open from fully-seated		NICHT FÜR STRASSENBETRIEB	TRIEB

VERGASERREGULIERUNG CARBURETOR SETTING		KTM 125 SX EU		ROPA / USA 2002	2002	KEIHIN PWK 39	PWK 39
MEERESHÖHE	TEMPERATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE		-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR AS	1 1/2	13/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4
10000 ft	I) OT	45	42	40	38	38	38
←	NADEL NEEDLE	R1469D	R1470D	R1470D	R1470D	R1471D	R1471D
230¹ m	POS POS	8	3	2	2	_	_
7501 ft	HD MJ	185	182	180	178	175	172
2300 m	LSCHR AS	1 1/4	1 1/2	13/4	2	2 1/4	2 1/2
7500 ft	II OT	48	45	42	40	38	38
<	NADEL NEEDLE	R1469D	R1469D	R1470D	R1470D	R1470D	R1471D
1501 m	POS POS	8	3	3	2	2	_
5001 ft	HD WI	188	185	182	180	178	175
1500 m	LSCHR AS	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4
5000 ft	I) OI	20	48	45	42	40	38
←	긢	R1468D	R1469D	R1469D	R1470D	R1470D	R1470D
751 m	POS POS	8	3	2	2	2	2
2501 ft	HD WJ	190	188	185	182	180	178
750 m	LSCHR AS	3/4	1	11/4	1 1/2	1 3/4	2
2500 ft			90	48	45	42	40
←	NADEL NEEDLE	R1468D	R1468D	R1469D	R1469D	R1470D	R1470D
301 m	POS POS	4	æ	3	3	2	2
1001 ft	HD W/	192	190	188	185	182	180
300 m	LSCHR AS	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4
1000 ft	II OI	55	52	50	48	45	42
←	NADEL NEEDLE	R1468D	R1468D	R1469D	R1469D	R1469D	R1470D
Meeresniveau	POS POS	5	4	3	3	2	2
Sea level	HD MJ	195	192	190	188	185	182
LSCHR = Luftreguliersc LD = Leerlaufdüse POS = Clip Position HD = Hauptdüse Schieber = 5,5	Luftregulierschraube offenLeerlaufdüseClip Position von obenHauptdüse5,5	3		Air screw open from fully-seated Idling jet Clip position from top Main jet 5,5	NICH Krafts NOT , Fuel:	NICHT FÜR STRASSENBETRIEB Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95 NOT FOR HIGHWAY USE Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95	BETRIEB ifrei ROZ 95 d ROZ 95
Zerstäuber= 6 mm			Atomizer = 6 mm				

(7
A
300
X
٥
KEIHIN
2002
EUR
5 EXC
125
KTW
VERGASERREGULIERUNG CARBURETOR SETTING

1
フ ₂ /- SIG フ ₂ 07-
-2°F to 20°F 19°F
AS 11/4
) AC

= Luftregulierschraube offen POS = Clip Position von oben HD = Hauptdüse Schieber = 6,5 **Zerstäuber= 5 mm** = Leerlaufdüse LSCHR LD POS HD

3.

= Air screw open from fully-seated

IJ = Idling jet POS = Clip position from top MJ = Main jet

Slide = 6.5Atomizer= 5 mm

Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95 NOT FOR HIGHWAY USE Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95 **NICHT FUR STRASSENBETRIEB**

VERGASERREGULIERUNG CARBURETOR SETTING	ERUNG	KTM	KTM 200 MXC/E)	Ų	EUR/USA	2002 KE	2002 KEIHIN PWK 38 AG	K 38 AG
MEERESHÖHE	TEMPI	TEMPERATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE		1	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR	AS	13/4	13/4	13/4	2	2	13/4
10000 #		IJ	45	45	42	42	42	40
4	NADEL	NEEDLE	NOZF	NOZG	HZON	NOZH	IZON	IZON
2301 m	POS	POS	2	2	2	_	_	_
7501 ft	무	MJ	178	175	172	170	168	165
2300 m	LSCHR	AS	11/4	13/4	13/4	13/4	2	2
7500 ft		IJ	45	45	45	42	42	42
◀—	NADEL	NEEDLE	NOZF	NOZF	DZON	NOZH	NOZH	IZON
1501 m	POS	POS	8	2	2	2	_	_
5001 ft	Н	MJ	180	178	175	172	170	168
1500 m	LSCHR	AS	1 1/2	1 1/4	11/2	13/4	1 3/4	2
2000 TE		IJ	48	45	45	45	42	42
•	NADEL	NEEDLE	NOZE	NOZF	NOZF	DZON	NOZH	NOZH
751 m	POS	POS	3	3	2	2	2	_
2501 ft	Н	MJ	182	180	178	175	172	170
750 m	LSCHR	AS	1 1/4	_	1 1/4	11/2	1 3/4	13/4
2500 tt		IJ	48	48	45	45	45	42
~	NADEL	NEEDLE	NOZD	NOZE	NOZF	NOZF	DZON	NOZH
301 m	POS	POS	4	4	æ	3	2	2
1001 ft	HD	MJ	185	182	180	178	175	172
300 m	LSCHR	AS	~	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/2	13/4
1000 #		IJ	20	48	48	45	45	45
•	NADEL	NEEDLE	NOZD	NOZD	NOZE	NOZF	NOZF	NOZG
Meeresniveau	POS	POS	5	4	m	c	2	2
Sea level	무	MJ	188	185	182	180	178	175
18CHP - Liftramiliarschraithe offen	lierchraithe	offen		AS - Air scraw	- Air screw onen from fully-seated		NICHT EILD CTDACCENBETDIEB	CTDICE

AS = Air screw open from fully-seated

IJ = Idling jet

POS = Clip position from top

MJ = Main jet

Slide = 6,5

Atomizer= 5 mm

. . 5.

NICHT FÜR STRASSENBETRIEB

Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95 NOT FOR HIGHWAY USE Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95

LSCHR = Luftregulierschraube offen
LD = Leerlaufdüse
POS = Clip Position von oben
HD = Hauptdüse
Schieber = 6,5
Zerstäuber= 5 mm

Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95

 $IJ = Idling \, jet$ POS = Clip position from top

MJ = Main jet

= Clip Position von oben

POS

= Hauptdüse

Schieber=5,5

Zerstäuber= 6 mm

= Leerlaufdüse

Atomizer = 6 mm

NOT FOR HIGHWAY USE

Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95

Art.-Nr. 3.206.031-F

2	
VERGASERREGULIERUNG	CARBURETOR SETTING

IV 125 SX EUROPA / USA 2003 KEIHIN PWK 39

МЕВЕСНОНЕ	TEAAPERATIIR	7°C- yid J.00C- 4	J.2-	7°5 his 5°C	6°C his 15°C	16°C his 24°C	75°C his 38°C	37°C his 49°C
ALTIDUDE	1			19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR AS	11/2		13/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4
10000 #				42	40	38	38	38
•	NADEL NEEL		_	R1470D	R1470D	R1470D	R1471D	R1471D
230 <mark>1</mark> m				ĸ	2	2	_	_
7501 ft				182	180	178	175	172
2300 m	LSCHR AS			1 1/2	13/4	2	2 1/4	2 1/2
7500 ft				45	42	40	38	38
←			_	R1469D	R1470D	R1470D	R1470D	R1471D
1501 m				2	c	2	2	_
5001 ft		188		185	182	180	178	175
1500 m	LSCHR AS			1 1/4	1 1/2	13/4	2	2 1/4
5000 ft				48	45	42	40	38
←			0	R1469D	R1469D	R1470D	R1470D	R1470D
751 m				æ	2	2	2	2
2501 ft				188	185	182	180	178
750 m	LSCHR AS			_	1 1/4	1 1/2	13/4	2
2500 ft				50	48	45	42	40
←			0	R1468D	R1469D	R1469D	R1470D	R1470D
301 m				3	8	3	2	2
1001 ft				190	188	185	182	180
300 m	LSCHR AS	1/2		3/4	~	1 1/4	1 1/2	13/4
1000 ft				52	20	48	45	42
*			0	R1468D	R1469D	R1469D	R141469D	R1470D
Meeresniveau				4	c	3	2	2
Sea level				192	190	188	185	182
LSCHR = Luftregulierschraube offen	lierschraube offen	<u> </u>	1	S = Air screw op	= Air screw open from fully-seated	NICHT	NICHT FÜR STRASSENBETRIEB	SETRIEB

CARBURETOR S	ETTING	\	CARBURETOR SETTING KIM 125 EXC	EOR	2003 KEIHIN PWK 38 AC	N PWK 3	S AC	
MEERESHÖHE	TEMPERATUR	ATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE		†	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR	AS	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4
10000 ft	ГР	ll	45	42	40	38	35	32
←	NADEL	NEEDLE	NOZE	NOZE	NOZE	NOZF	NOZF	NOZG
230 <mark>1</mark> m	POS	POS	3	3	2	_	_	_
7501 ft	HD	MJ	180	178	175	172	170	168
2300 m	LSCHR	AS	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2
7500 ft	ГР	ll l	48	45	42	40	38	35
←	NADEL	NEEDLE	NOZD	NOZE	NOZE	NOZF	NOZF	NOZF
1501 m	POS	POS	4	8	8	2	_	~
5001 ft	Н	MJ	182	180	178	175	172	170
1500 m	LSCHR	AS	_	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4
2000 #	ГР	ll	50	48	45	42	40	38
•	NADEL	NEEDLE	NOZD	NOZD	NOZE	NOZE	NOZE	NOZF
751 m	POS	POS	4	4	ĸ	2	2	_
2501 ft	НД	MJ	185	182	180	178	175	172
750 m	LSCHR	AS	3/4	_	1 1/4	11/2	1 3/4	2
2500 ft	ГР	ll l	52	20	48	45	42	40
◀	NADEL	NEEDLE	NOZD	NOZD	NOZE	NOZE	NOZE	NOZF
301 m	POS	POS	4	4	8	8	2	2
1001 ft	НД	MJ	188	185	182	180	178	175
300 m	LSCHR	AS	1/2	3/4	~	11/4	1 1/2	1 3/4
1000 #	ГР	11	55	52	90	48	45	42
←	NADEL	NEEDLE	NOZC	NOZD	NOZD	NOZE	NOZE	NOZF
Meeresniveau	POS	POS	5	4	4	ĸ	m	2
Sea level	모	MJ	190	188	185	182	180	178
LSCHR = Luftregul	= Luftregulierschraube offen	ıffen		AS = Air screw op	pen from fully-seated	NICHT	NICHT FÜR STRASSENBETRIEB	ETRIEB
	lüse		3.—.	II	Idling jet	Kraftsto	off: Euro-Super bleif	rei ROZ 95
11	Clip Position von oben	_	7 	П	in trom top	NOT F(OR HIGHWAY USE	
HD = Hauptdüse	ıse		<u> </u>	MJ = Main Jet Slida = 6.5		Fuel: E	Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95	ROZ 95

NICHT FÜR STRASSENBETRIEB

Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95 NOT FOR HIGHWAY USE Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95

Slide = 6.5 **Atomizer= 5 mm**

Schieber=6,5

Zerstäuber= 5 mm

VERGASERREGULIERUNG KTM 200 SX EUROPA / USA 2003 KEIHIN PWK 39 AG

MEERESHÖHE	TEMPERATUR	RATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE		1	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR	AS	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4
10000 ft		l)	48	45	42	40	40	38
~	NADEL	NEEDLE	R1468G	R1469G	R1469G	R1469G	R1470G	R1470G
230 1 m		POS	2	c	2	2	_	_
7501 ft		MJ	190	188	185	182	180	178
2300 m	LSCHR	AS	1 1/4	1 1/2	13/4	2	2 1/4	2 1/2
7500 ft	9	l)	20	48	45	42	40	38
~	NADEL	NEEDLE	R1468G	R1468G	R1469G	R1469G	R1469G	R1470G
1501 m	POS	POS	ĸ	2	3	2	2	_
5001 ft	무	M	192	190	188	185	182	180
1500 m	LSCHR	AS	<u></u>	1 1/4	11/2	13/4	2	2 1/4
5000 ft	9	l)	52	50	48	45	42	4
~	NADEL	NEEDLE	R1467G	R1468G	R1468G	R1469G	R1469G	1469G
751 m	POS	POS	ĸ	c	2	2	2	2
2501 ft	모	M	195	192	190	188	185	182
750 m	LSCHR	AS	3/4	1	1 1/4	1 1/2	13/4	2
2500 ft	П	l)	55	52	20	48	45	42
←	NADEL	NEEDLE	R1467G	R1467G	R1468G	R1468G	R1469G	R1469G
30 1 m	POS	POS	4	8	3	8	2	2
1001 ft	유	M	198	195	192	190	188	185
300 m	LSCHR	AS	1/2	3/4	_	1 1/4	1 1/2	1 3/4
1000 ft		l)	28	55	52	50	48	45
←	NADEL	NEEDLE	R1466G	R1467G	R1468G	R1468G	R1468G	R1469G
Meeresniveau	POS	POS	5	4	8	8	2	2
Sea level	모	M	200	198	195	192	190	188
LSCHR = Luftreguli	ierschraube (offen	\ \ \ \		pen from fully-seated			
	= Leerlaufdüse		2.		Idling jet	NICHT	NICHT FÜR STRASSENBETRIEB	ETRIEB
POS = Clip Posit	= Clip Position von oben	<u> </u>	3. 	POS = Clip position from top	n from top	Kraftsto	Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95	ei ROZ 95

POS = Clip position from top MJ = Main jet Slide = 5,5 = Idlingjet

> <u>ا</u>. 5.

LD POS HD

HD = Hauptdüse Schieber= 5,5

Zerstäuber= 6 mm

Atomizer= 6 mm

Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95 **NICHT FÜR STRASSENBETRIEB** NOT FOR HIGHWAY USE

Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95

VERGASERREGULIERUNG KTM 200 MXC/EXC EUR/USA 2003 KEIHIN PWK 38 AG

LSCHR AS 13/4 13/4 LSCHR AS 13/4 13/4 LD II 45 NADEL NEEDLE NOZE POS POS 2 2 2 2 HD MI 178 LSCHR AS 11/4 13/4 LD II 48 NADEL NEEDLE NOZE POS POS 3 3 LSCHR AS 11/4 LD II 48 NADEL NEEDLE NOZE POS POS 3 3 HD MI 182 LSCHR AS 11/4 LD II 48 NADEL NEEDLE NOZE POS POS 3 11/4 LSCHR AS 11/4 LD II 48 NADEL NOZE POS POS 1 182 LSCHR AS 11/4 LD II 48 NADEL NOZE POS POS 3 11/4 LSCHR AS 11/4 LD II 48 NADEL NOZE POS POS 4 4 4 4 4 4 HD MI 185 NADEL NOZE POS POS 6 4 HD MI 185 NADEL NOZE POS POS 6 4 HD MI 185 NADEL NOZE POS POS 6 4 HD MI 185 NADEL NOZE POS POS 6 HD NOZE POS POS POS POS 6 HD NOZE POS	MEERESHÖHE	TEMPEI	TEMPERATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
LSCHR AS 13/4 13/4 13/4 2 LD IJ 45 45 45 42 LD IJ A5 A5 NOZE A2 POS POS 175 172 170 LSCHR AS 11/4 45 A5 A2 LSCHR AS 11/4 45 A5 A2 LD IJ A5 NOZE NOZC D NADEL NEDLE NOZE NOZC A2 A2 HD MJ 180 178 172 A2 LD JJ 48 45 A5 A45 A45 NOZE NOZE NOZE NOZE A5 A45 A45 A45 NOSE NOZ 178 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172	ALTIDUDE		†	-2°F to 20°F	to	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
NADEL NEEDLE NOZE NOZE NOZC POS POS 2 1 1 HD MJ 178 175 172 1 LD JI 45 45 45 42 LD JI 45 45 42 1 NADEL NEEDLE NOZE NOZE NOZC 1 NADEL NEEDLE NOZD 1734 172 1 LD JI 48 45 45 45 NADEL NOZD NOZE NOZE 175 1 NADEL NOZD NOZE NOZE 175 1 NADEL NOZD NOZE NOZE 175 1 NADEL NAJ 182 180 178 45 45 NADEL NAJ 182 180 178 174 11/2 NADEL NAJ 182 180 178 45 45	3000 m 10000 ft	LSCHR	AS IJ	13/4	13/4	13/4	2 42	2 42	13/4
POS POS POS 2 2 1 HD MJ 178 175 172 170 LSCHR AS 1 1/4 1 3/4 1 3/4 1 3/4 LD IJ 45 45 42 NADEL NADEL NOZE NOZE 1 3/4 POS 3 2 2 2 LSCHR AS 1 1/2 1 1/2 1 3/4 LSCHR AS 1 1/2 1 1/2 1 3/4 NADEL NOZD NOZE NOZE 2 NADEL NOZD NOZE NOZE 1 1/2 NADEL NOZD NOZE 1 1/2 45 NADEL NOZD NOZE NOZE 1 1/2 NADEL NOZD NOZE NOZE 1 1/2 NADEL NOZE 1 8 45 45 NADEL NOZE 1 8 45 45 NADEL NOZE 1 8	←	NADEL	NEEDLE	NOZE	NOZF	NOZG	NOZG	NOZH	NOZH
HD MJ 178 175 170 LSCHR AS 11/4 13/4 13/4 13/4 LD JJ 45 45 45 42 LD JJ 45 45 45 42 NADEL NEDLE NOZE NOZE 2 2 2 HD MJ 180 178 172 172 172 LSCHR AS 11/2 11/4 11/2 13/4 172 LD JJ 48 45 45 45 45 NOZER NOZE NOZE 178 175 175 LSCHR AS 11/4 11/4 11/2 175 NADEL NOZD NOZE AS 45 45 NA 185 182 180 178 174 LSCHR AS 1 4 4 3 3 3 LSCHR AS 1	230 <u>1</u> m	POS	POS	2	2	2	_	_	~
LSCHR AS 11/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 44 45	7501 ft	모	M	178	175	172	170	168	165
LD IJ 45 45 45 42 42 NADEL NEDLE NOZE NOZE NOZE NOZE NOZE NOZE POS POS 3 2 2 2 2 HD MJ 48 45 45 45 45 LSCHR AS 11/2 11/4 11/2 13/4 17 POS POS 3 3 2 2 2 2 HD MJ 182 180 178 175 17 LSCHR AS 11/4 1 11/4 11/2 1 HD MJ 48 48 45 45 45 NADEL NEDLE NOZD NOZD NOZE NOZE 1/74 HD MJ 185 180 178 45 45 NADEL NOZC NOZD NOZD NOZD NOZD NOZD NADS <th>2300 m</th> <th>LSCHR</th> <th>AS</th> <th>1 1/4</th> <th>1 3/4</th> <th>13/4</th> <th>13/4</th> <th>2</th> <th>2</th>	2300 m	LSCHR	AS	1 1/4	1 3/4	13/4	13/4	2	2
NADEL NAEL NOZE NOZE NOZE POS 3 2 2 2 HD MJ 180 178 175 172 LSCHR AS 11/2 11/4 11/2 13/4 LSCHR AS 11/2 11/4 11/2 13/4 LD JJ 48 45 45 17 POS POS 3 3 2 2 2 HD MJ 182 180 178 175 17 LSCHR AS 11/4 1 11/4 11/2 45 NADEL NEEDLE NOZD NOZD NOZE 45 45 NADE AS 1 11/4 1 17/4 11/4 HD MJ 185 182 180 178 45 NADE NOZE NOZE NOZE 48 48 45 NOS FO 4	1200 11	П	l)	45	45	45	42	42	42
POS 3 2 2 2 HD MJ 180 178 175 172 LSCHR AS 11/2 11/4 11/2 13/4 LD IJ 48 45 45 45 NADEL NEELE NOZD NOZE NOZE NOZE HD MJ 182 180 175 175 LSCHR AS 11/4 1 11/2 45 45 NADEL NOZD NOZD NOZE NOZE NOZE NOZE POS POS 4 4 3 3 3 3 LSCHR AS 1 11/4 11/1 11/4	←	NADEL	NEEDLE	NOZE	NOZE	NOZF	DZON	NOZG	NOZH
HD MJ 180 178 175 172 LSCHR AS 11/2 11/4 11/2 13/4 LD IJ 48 45 45 45 LD IJ 48 AS 175 175 HD MJ 182 180 175 175 LSCHR AS 11/4 11/4 11/2 175 LSCHR AS 11/4 11/2 45 45 45 NADEL NOZD NOZE NOZE NOZE NOZE 178 NADEL AS 1 11/4 11/4 11/4 11/4 LSCHR AS 1 11/4 11/4 11/4 11/4 POS POS 4 4 3 3 3 LSCHR AS 1 11/4 11/4 11/4 11/4 LD IJ 50 48 48 45 45 <	1501 m	POS	POS	ĸ	2	2	2	_	_
LSCHR AS 11/2 11/4 11/2 13/4 LD IJ 48 45 45 45 LD IJ 48 NOZE NOZE 175 HD MJ 11/4 1 11/2 175 LSCHR AS 1 1 1/4 1 11/2 45 175 NADEL NEEDLE NOZD NOZE NOZE NOZE NOZE POS POS 4 4 3 3 3 3 LSCHR AS 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 POS POS 4 4 3 3 3 3 LD IJ 50 48 48 45 11/4 11/4 11/4 LD IJ 50 48 48 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	5001 ft	Н	M	180	178	175	172	170	168
LD II 48 45 45 45 NADEL NOZD NOZE NOZE NOZE POS 3 3 2 2 HD MJ 182 178 175 LSCHR AS 11/4 1 11/2 LD IJ 48 48 45 45 NADEL NOZD NOZD NOZE NOZE NOZE POS 4 4 3 3 3 HD MJ 185 182 11/4 11/4 LSCHR AS 1 11/4 11/4 11/4 LSCHR AS 1 11/4 11/4 11/4 11/4 LSCHR AS 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 LSCHR AS 1 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4	1500 m	LSCHR	AS	1 1/2	1 1/4	1 1/2	13/4	13/4	2
NADEL NEDLE NOZD NOZE NOZE POS 3 3 2 2 HD MJ 182 180 178 175 LSCHR AS 11/4 1 11/2 45 45 LD IJ 48 45 45 45 45 45 NADEL NADEL NOZD NOZE NOZE NOZE NOZE NOZE 178 11/4	11 000c	П	l)	48	45	45	45	42	42
POS POS 3 3 2 2 2 HD MJ 182 180 178 175 LSCHR AS 11/4 1 11/2 LD JJ 48 45 45 NADEL NEEDLE NOZD NOZE NOZE POS POS 4 4 3 3 HD MJ 185 11/4 11/4 11/4 LSCHR AS 1 11/4 48 45 LD JJ 50 48 45 45 NADEL NEEDLE NOZC NOZD NOZD NOZE POS FOS 5 4 3 3 HD MJ 188 185 180	←	NADEL	NEEDLE	NOZD	NOZE	NOZE	NOZF	DZON	DZON
HD MJ 182 180 178 175 LSCHR AS 11/4 1 11/2 45 45 LD IJ 48 48 45 45 45 45 NADEL NEDLE NOZD NOZE NOZE NOZE NOZE 178 178 HD MJ 185 1 11/4 11/4 11/4 48 45 LD IJ 50 48 48 45 45 NADEL NEDLE NOZC NOZD NOZD NOZE 75 POS POS 5 4 3 3 3 3 HD MJ 188 185 182 180 180 180	751 m	POS	POS	ĸ	8	2	2	2	_
LSCHR AS 11/4 1 11/2 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 NOZE NOZE NOZE NOZE NOZE NOZE NOZE 17/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 45 11/4	2501 ft	모	MJ	182	180	178	175	172	170
LD IJ 48 48 45 45 45 NADEL NEDLE NOZD NOZE NOZE NOZE NOZE POS POS 4 3 3 3 3 HD MJ 185 182 178 178 178 LSCHR AS 1 11/4 11/4 11/4 11/4 45 LD IJ 50 48 48 45 45 NADEL NEDLE NOZC NOZD NOZE 3 3 POS 5 4 3 3 3 HD MJ 188 185 180 180	750 m	LSCHR	AS	1 1/4	~	1 1/4	1 1/2	13/4	1 3/4
NADEL NEDLE NOZD NOZE NOZE POS 4 3 3 3 HD MJ 185 180 178 178 LSCHR AS 1 11/4 11/14 11/14 11/14 LD IJ 50 48 45 45 NADEL NEEDLE NOZC NOZD NOZE NOZE POS POS 5 4 3 3 HD MJ 188 185 180 180	7200 11	П	l)	48	48	45	45	45	42
POS POS 4 4 3 3 HD MJ 185 182 178 178 LSCHR AS 1 11/4 11/4 11/4 LD IJ 50 48 45 45 NADEL NEDLE NOZC NOZD NOZE NOZE POS POS 5 4 3 3 HD MJ 188 185 180 180	•	NADEL	NEEDLE	NOZD	NOZD	NOZE	NOZE	NOZF	DZON
HD MJ 185 182 178 LSCHR AS 1 11/4 11/4 11/4 LD IJ 50 48 45 45 NADEL NEEDLE NOZC NOZD NOZE NOZE POS POS 5 4 3 3 HD MJ 188 185 180	301 m	POS	POS	4	4	æ	3	2	2
LSCHR AS 1 11/4 11/2 11/4 LD IJ 50 48 45 NADEL NEEDLE NOZC NOZD NOZE POS POS 5 4 3 3 HD MJ 188 185 180 180	1001 ft	모	MJ	185	182	180	178	175	172
LD IJ 50 48 45 45 NADEL NEEDLE NOZC NOZD NOZE POS POS 5 4 3 3 HD MJ 188 185 180 180	300 m	LSCHR	AS	~	1 1/4	1 1/2	1 1/4	11/2	1 3/4
NADEL NEEDLE NOZC NOZD NOZE POS POS 5 4 3 3 HD MJ 188 185 182 180	11 0001		l)	90	48	48	45	45	45
POS POS FOS FOS <th>•</th> <td>NADEL</td> <td>NEEDLE</td> <td>NOZC</td> <td>NOZD</td> <td>NOZD</td> <td>NOZE</td> <td>NOZE</td> <td>DZON</td>	•	NADEL	NEEDLE	NOZC	NOZD	NOZD	NOZE	NOZE	DZON
HD <i>MJ</i> 188 185 182 180	Meeresniveau	POS	POS	5	4	3	3	2	2
	Sea level	모	MJ	188	185	182	180	178	175

= Luftregulierschraube offen = Clip Position von oben = Leerlaufdüse POS HD

= Hauptdüse

Zerstäuber= 5 mm

AS = Air screw open from fully-seated

IJ = Idling jet

POS = Clip position from top

MJ = Main jet

NICHT FÜR STRASSENBETRIEB

Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95 Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95 NOT FOR HIGHWAY USE

Atomizer= 5 mm

Art.-Nr. 3.206.031-F

DNO
SULIERUN
ERGASERREC
RGAS
K

CARBURETOR SETTING

KTM 125 SX EUROPA / USA 2004 KEIHIN PWK 39

MEERESHÖHE	TEMPE	TEMPERATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE		†	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR	AS	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	
10000 #		П	45	42	40	38	38	
←	NADEL	NEEDLE	R1469D	R1470D	R1470D	R1470D	R1471D	
2301 m	POS	POS	2	3	2	2	~	
7501 ft	9	M	185	182	180	178	175	
2300 m	LSCHR	AS	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2
7500 ft	ГР	IJ	48	45	42	40	38	38
∢-	NADEL	NEEDLE	R1469D	R1469D	R1470D	R1470D	R1470D	R1471D
1501 m	POS	POS	c	2	ĸ	2	2	_
5001 ft	무	M	188	185	182	180	178	175
1500 m	LSCHR	AS	_	11/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4
£0000 ft	ГР	IJ	20	48	45	42	40	38
~	NADEL	NEEDLE	R1468D	R1469D	R1469D	R1470D	R1470D	R1470D
751 m	POS	POS	3	3	2	2	2	2
2501 ft	무	M	190	188	185	182	180	178
750 m	LSCHR	AS	3/4	_	1 1/4	11/2	13/4	2
2500 ft	ГР	IJ	52	20	48	45	42	40
∢−	NADEL	NEEDLE	R1468D	R1468D	R1469D	R1469D	R1470D	R1470D
301 m	POS	POS	4	3	8	3	2	2
1001 ft	무	M	192	190	188	185	182	180
300 m	LSCHR	AS	1/2	3/4	_	1 1/4	1 1/2	1 3/4
1000 ft	ГР	IJ	55	52	20	48	45	42
←	NADEL	NEEDLE	R1468D	R1468D	R1469D	R1469D	R141469D	R1470D
Meeresniveau	POS	POS	5	4	æ	8	2	2
Sea level	Н	M	195	192	190	188	185	182
-	-				Later Lilling			

LSCHR = Luftregulierschraube offen LD = Leerlaufdüse POS = Clip Position von oben HD = Hauptdüse Schieber = 5,5 Zerstäuber= 6 mm

5.

AS = Air screw open from fully-seated

IJ = Idling jet

POS = Clip position from top

MJ = Main jet

Slide = 5,5

Atomizer = 6 mm

Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95 **NICHT FÜR STRASSENBETRIEB** NOT FOR HIGHWAY USE

Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95

VERGASERREGULIERUNG CARBURETOR SETTING	IERUNG ETTING	KTM 12	KTM 125 EXC EUR 2004 KEIHIN PWK 38 AG	JR 2004	KEIHIN P	WK 38 A	9
MEERESHÖHE	TEMPERATUR	R -20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE	1	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR AS	1 1/2	13/4	2	2 1/4	2 1/2	
10000 #	II OT	45	42	40	38	35	
< -	NADEL NEEDLE	NOZE NOZE	NOZE	NOZE	NOZF	NOZF	
2301 m	POS POS	ĸ	8	2	_	_	
7501 ft	HD MJ	180	178	175	172	170	
2300 m	LSCHR AS	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2
7500 ft	II OI	48	45	42	40	38	35
←	NADEL NEEDLE	NOZD	NOZE	NOZE	NOZF	NOZF	NOZF
1501 m	POS POS		8	æ	2	1	~
5001 ft	HD MJ	182	180	178	175	172	170
1500 m	LSCHR AS	_	1 1/4	1 1/2	13/4	2	2 1/4
5000 ft		20	48	45	42	40	38
←	NADEL NEEDLE	Z	NOZD	NOZE	NOZE	NOZE	NOZF
751 m	POS POS		4	æ	2	2	_
2501 ft	HD MJ	185	182	180	178	175	172
750 m	LSCHR AS	3/4	_	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2
2500 ft	II OI	52	20	48	45	42	40
←	NADEL NEEDLE	NOZD	NOZD	NOZE	NOZE	NOZE	NOZF
30 <mark>1</mark> m	POS POS	4	4	3	3	2	2
1001 ft	HD MJ	188	185	182	180	178	175
300 m	LSCHR AS	1/2	3/4	_	1 1/4	1 1/2	13/4
1000 #	II OI	55	52	50	48	45	42
←	NADEL NEEDLE	NOZC	NOZD	NOZD	NOZE	NOZE	NOZF
Meeresniveau	POS POS	2	4	4	ĸ	8	2
Sea level	HD MJ	190	188	185	182	180	178
LSCHR = Luftreguliers LD = Leerlaufdüse POS = Clip Position HD = Hauptdüse Schieber = 6,5 Zerstäuber= 5 mm	Luftregulierschraube offen Leerlaufdüse Clip Position von oben Hauptdüse 6,5	3224.	AS = Air screw o IJ = Idling let POS = Clip positic MJ = Main jet Slide = 6,5 Atomizer=5 mm	Air screw open from fully-seated Idling jet Clip position from top Main jet 6,5	NICHT Kraftsto NOT FC Fuel: E	NICHT FÜR STRASSENBETRIEB Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95 NOT FOR HIGHWAY USE Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95	ETRIEB irei ROZ 95 ROZ 95

Art.-Nr. 3.206.031-F

VERGASERREGULIERUNG	CARBURETOR SETTING

KTM 200 SX EUROPA / USA 2004 KEIHIN PWK 39

MEERESHÖHE	TEMPE	TEMPERATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
ALTIDUDE		†	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F	61°F to 78°F	79°F to 98°F	99°F to 120°F
3000 m	LSCHR	AS	1 1/2	13/4	2	2 1/4	2 1/2	
10000 ft		11	48	45	42	40	40	
4	NADEL	NEEDLE	R1468G	R1469G	R1469G	R1469G	R1470G	
230 1 m	POS	POS	2	8	2	2	_	
7501 ft	오	M	190	188	185	182	180	
2300 m	LSCHR	AS	11/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2
7500 ft	П	ll ll	20	48	45	42	40	38
←	NADEL	NEEDLE	R1468G	R1468G	R1469G	R1469G	R1469G	R1470G
1501 m	POS	POS	c	2	3	2	2	_
5001 ft	오	MJ	192	190	188	185	182	180
1500 m	LSCHR	AS	-	1 1/4	11/2	13/4	2	2 1/4
5000 ft	9	IJ	52	90	48	45	42	4
◀	NADEL	NEEDLE	R1467G	R1468G	R1468G	R1469G	R1469G	1469G
751 m	POS	POS	ĸ	8	2	2	2	2
2501 ft	오	MJ	195	192	190	188	185	182
750 m	LSCHR	AS	3/4	_	1 1/4	1 1/2	13/4	2
2500 ft	П	n n	55	52	20	48	45	42
~	NADEL	NEEDLE	R1467G	R1467G	R1468G	R1468G	R1469G	R1469G
301 m	POS	POS	4	3	3	3	2	2
1001 ft	오	M	198	195	192	190	188	185
300 m	LSCHR	AS	1/2	3/4	_	1 1/4	1 1/2	1 3/4
1000 ft	П	IJ	28	55	52	50	48	45
←	NADEL	NEEDLE	R1466G	R1467G	R1468G	R1468G	R1468G	R1469G
Meeresniveau	POS	POS	5	4	3	3	2	2
Sea level	오	M	200	198	195	192	190	188
20Ho oduczdożacili pozbu I – OLOJI	dondi	ho offon	_	AS - Air corous	poteon will most acao	Pote		

LSCHR = Luftregulierschraube offen LD = Leerlaufdüse LD = Leerlaufdüse POS = Clip Position von oben HD = Hauptdüse Schieber= 5,5 Zerstäuber= 6 mm

AS = Air screw open from fully-seated

IJ = Idling jet

POS = Clip position from top

MJ = Main jet

Slide = 5,5 - w ___i 5.

Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95 **NICHT FÜR STRASSENBETRIEB**

Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95 **NOT FOR HIGHWAY USE**

Atomizer= 6 mm

2	
\cup	U
Z	Z
\supset	\equiv
~	
ш	ш
	S
\supset	~
G	$\overline{}$
بن	\mathcal{O}
œ	<u></u>
*	\approx
ᇙ	=
⋖	=
Ğ	8
ž	2
μĪ	⋖
VERGASERREGULIERUNG	CARBURETOR SETTING

TM 200 EXC EUR/USA 2004 KEIHIN PWK 38 AG

ALTIDUDE .2²F to 20ºF 199F to 41ºF 42°F to 60°F 61°F to 78°F 77 30000m LSCHR AS 13/4 13/4 42°F to 60°F 61°F to 78°F 77 100000 ft LD J 45 45 42 42 42 23000 mt LSCHR AS 113/4 42 42 42 42 2300 mt LSCHR AS 11/4 13/4 42 42 42 42 2300 mt LSCHR AS 11/4 13/4 42	MEERESHÖHE	TEMPER,	ATUR	-20°C bis -7°C	-6°C bis 5°C	6°C bis 15°C	16°C bis 24°C	25°C bis 38°C	37°C bis 49°C
LSCHR AS 13/4 13/4 13/4 13/4 13/4 15/10 1/1 LSCHR AS 11/4 13/4 42 HD MJ 178 175 172 LSCHR AS 11/4 13/4 13/4 13/4 LSCHR AS 11/2 17/8 17/8 17/5 LSCHR AS 11/2 11/4 11/2 LSCHR AS 11/4 11/2 LSCHR AS 11/4 11/2 LSCHR AS 11/4 11/4 11/2 LSCHR AS 11/4 11/4 11/4 LSCHR AS 11/4 11/4 11/4 LSCHR AS 11/4 11/4 11/4 LSCHR AS 11/4 LSCHR AS 11/4 LSCHR AS 11/4 LSCHR AS 11/4 LSCHR AS 11/4 LSCHR AS 11/4 LSCHR AS 11/4 LSCHR AS 11/4 LSCHR AS 11/4 LSCHR AS 1 LSCHR	ALTIDUDE		†	-2°F to 20°F	19°F to 41°F	42°F to 60°F		79°F to 98°F	99°F to 120°F
NADEL NEDLE NOZE NOZE POS 2 2 2 HD MJ 178 175 172 HD MJ 45 45 13/4 13/4 LD IJ 45 45 45 13/4 LD IJ 45 45 45 175 HD MJ 180 178 175 175 LSCHR AS 11/2 11/4 11/2 175 LD IJ 48 45 45 45 NADEL NEEDLE NOZD NOZE NOZE NOZE POS POS 3 3 2 2 HD MJ 182 180 178 45 NADEL NOZD NOZD NOZE 180 NOZE POS POS 4 4 3 4 4 HD MJ 185 182 180 <	3000 m 10000 ft		AS	1 3/4	13/4	1 3/4	2 42	2 42	
POS 2 2 2 HD MJ 178 175 172 LSCHR AS 11/4 13/4 13/4 45 LD JJ 45 45 45 45 NADEL NEEDLE NOZE NOZE 2 4 45 </th <th>←</th> <th></th> <th>NEEDLE</th> <th>NOZE</th> <th>NOZF</th> <th>DZON</th> <th>DZON</th> <th>NOZH</th> <th></th>	←		NEEDLE	NOZE	NOZF	DZON	DZON	NOZH	
HD MJ 178 175 172 LSCHR AS	230 <mark>1</mark> m		POS	2	2	2	_	_	
LSCHR A5 11/4 13/4 45 45 45 45 45 45 LD II 45 NOZE NOZE NOZE NOZE POS 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	7501 ft		M	178	175	172	170	168	
LD IJ 45 45 45 45 NADEL NEEDLE NOZE NOZE NOZE POS 3 2 2 2 HD MJ 180 1775 1775 LSCHR AS 1 1/2 1 1/4 45 45 NADEL NADEL NOZD NOZE NOZE NOZE POS POS 48 48 45 NADEL NOZD NOZD NOZE 178 NADEL NOZD NOZD NOZE 180 LSCHR AS 1 11/4 11/4 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 48 48 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/4 11/2 LO IJ 50 48 48 AS 1 48 48 48	2300 m		AS	1 1/4	1 3/4	1 3/4	13/4	2	2
NADEL NEEDLE NOZE NOZE POS 3 2 2 HD MJ 180 175 LSCHR AS 11/2 11/2 LD JJ 48 45 NADEL NOZD NOZE NOZE POS POS 3 2 HD MJ 182 180 178 LSCHR AS 11/4 1 11/4 LD JJ 48 45 180 NADEL NOZD NOZD NOZE 180 NADEL NOZD NOZE 180 174 LSCHR AS 4 4 3 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 4 3 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/4 11/2 LSCHR AS 1 4	7500 ft		ll	45	45	45	42	42	42
POS 3 2 2 HD MJ 180 175 175 LSCHR AS 11/2 11/4 11/2 LD IJ 48 45 45 LD IJ 48 45 NOZE POS POS 3 3 2 HD MJ 182 180 178 LSCHR AS 11/4 1 11/4 LD IJ 48 45 NADEL NOZD NOZD NOZE POS POS 4 4 3 HD MJ 185 182 48 HD M 50 48 48 NADEL NEDLE NOZC NOZD NOZD POS POS 4 4 3 POS POS 48 48 48 POS POS 4 3 4 POS <t< th=""><th>←</th><th></th><th>NEEDLE</th><th>NOZE</th><th>NOZE</th><th>NOZF</th><th>NOZG</th><th>NOZG</th><th>NOZH</th></t<>	←		NEEDLE	NOZE	NOZE	NOZF	NOZG	NOZG	NOZH
HD MJ 180 178 175 LSCHR AS 1 1/2 1 1/4 1 1/2 LD IJ 48 45 45 NADEL NEDLE NOZD NOZE NOZE POS POS 3 3 2 HD MJ 182 178 45 LSCHR AS 1 1/4 1 11/4 LD IJ 48 45 NOZE NADEL NOZD NOZD NOZE 180 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/4 11/2 LD IJ 50 48 48 NADEL NEDLE NOZC NOZD NOZD NADEL NEDLE NOZC NOZD NOZD NOZD POS 5 4 3 AG 5 4 3 4 AG 5 4 <th>1501 m</th> <th></th> <th>POS</th> <th>3</th> <th>2</th> <th>2</th> <th>2</th> <th>_</th> <th>_</th>	1501 m		POS	3	2	2	2	_	_
LSCHR AS 11/2 11/4 11/2 LD IJ 48 45 45 NADEL NEEDLE NOZD NOZE NOZE POS 3 3 2 178 HD MJ 182 180 178 LSCHR AS 11/4 1 11/4 LD IJ 48 48 45 NADEL NVEDLE NOZD NOZE 180 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/4 3 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/2 3 HD MJ 185 48 48 NADEL NEEDLE NOZC NOZD NOZD NADEL NOZC A 4 3 NADE A 4 3 4 NADE A 4	5001 ft		MJ	180	178	175	172	170	168
LD IJ 48 45 45 NADEL NEEDLE NOZD NOZE NOZE POS POS 3 2 2 HD MJ 182 178 178 LSCHR AS 1 1/4 1 1/4 LD IJ 48 45 180 NADEL NEEDLE NOZD NOZE 180 POS 4 4 3 180 LSCHR AS 1 11/4 11/2 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/4 3 LSCHR AS 1 11/4 4 LD IJ 50 48 48 NADEL NOZC NOZD NOZD NOSD AS 4 3 NOS 5 4 3 NOS 5 4 3 AS 4	1500 m		AS	1 1/2	1 1/4	1 1/2	13/4	1 3/4	2
NADEL NEEDLE NOZE NOZE POS 3 3 2 HD MJ 182 178 178 LSCHR AS 11/4 1 11/4 LD IJ 48 45 A5 NADEL NEEDLE NOZD NOZE NOZE POS POS 4 4 3 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/4 11/2 LD IJ 50 48 48 NADEL NEEDLE NOZC NOZD NOZD POS POS 5 4 3 LD IJ 50 48 48 POS POS 5 4 3 LD AS 4 3 3 LD AS 4 3 3 LD AS 4 3 3 <td< th=""><th>£0000 H</th><td></td><td>ll</td><td>48</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>42</td><td>42</td></td<>	£0000 H		ll	48	45	45	45	42	42
POS 3 3 2 HD MJ 182 178 178 LSCHR AS 11/4 1 11/4 LD IJ 48 45 45 NADEL NVEDLE NOZD NOZE NOZE POS POS 4 4 3 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/4 11/2 LD IJ 50 48 48 NADEL NOZC NOZD NOZD POS 5 4 3 LD AS 4 3 LD AS 4 48 NADEL NOZC NOZD AS LD AS 4 3 LD AS 4 3 LD AS 4 3 LD AS 4 3 LD AS 4	•		NEEDLE	NOZD	NOZE	NOZE	NOZF	DZON	DZON
HD MJ 182 180 178 LSCHR AS 11/4 1 11/4 LD IJ 48 45 45 NADEL NOZD NOZE NOZE 180 POS POS 4 3 180 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/4 11/2 LD IJ 50 48 48 NADEL NOZC NOZD NOZD POS 5 4 3 LD AS 4 3	751 m		POS	8	æ	2	2	2	_
LSCHR AS 11/4 1 11/4 LD IJ 48 45 45 NADEL NEEDLE NOZD NOZE NOZE POS POS 4 3 180 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/4 11/2 LD IJ 50 48 48 NADEL NEEDLE NOZC NOZD NOZD POS 5 4 3 LD 44 3 400	2501 ft		MJ	182	180	178	175	172	170
LD IJ 48 45 45 NADEL NEDLE NOZD NOZE NOZE POS 4 3 180 180 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/4 11/2 LD IJ 50 48 48 NADEL NOZC NOZD NOZD POS 5 4 3 LD AS 4 3 LD AS 4 3 LD AS 5 4 LD AS 4 3 LD AS 5 4 LD AS 4 3 LD AS 4 3	750 m		AS	1 1/4	~	1 1/4	1 1/2	1 3/4	13/4
NADEL NEDLE NOZD NOZE POS 4 3 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/4 11/2 LD IJ 50 48 48 NADEL NEEDLE NOZC NOZD NOZD POS FOS 5 4 3 LD AS 4 3 4	2500 ft		ll	48	48	45	45	45	42
POS POS 4 4 3 HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/4 11/2 LD IJ 50 48 48 NADEL NOZC NOZD NOZD POS FOS 5 4 3 LD AS AS AS AS	←		NEEDLE	NOZD	NOZD	NOZE	NOZE	NOZF	DZON
HD MJ 185 182 180 LSCHR AS 1 11/4 11/2 LD IJ 50 48 48 NADEL NOZC NOZD NOZD POS FOS 5 4 3 LD AS AS AS AS	301 m		POS	4	4	3	3	2	2
LSCHR AS	1001 ft		MJ	185	182	180	178	175	172
LD IJ 50 48 48 48 NADEL NEEDLE NOZC NOZD NOZD POS POS 5 4 3 LID AAA 3 4 3	300 m		AS	_	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/2	13/4
NADEL NEEDLE NOZC NOZD NOZD POS 5 4 3	1000 #		ll	20	48	48	45	45	45
POS POS 5 4 3	•		NEEDLE	NOZC	NOZD	NOZD	NOZE	NOZE	DZON
700	Meeresniveau		POS	2	4	3	3	2	2
HD	Sea level		MJ	188	185	182	180	178	175

NICHT FÜR STRASSENBETRIEB

Kraftstoff: Euro-Super bleifrei ROZ 95 NOT FOR HIGHWAY USE

Fuel: Euro-Super unleaded ROZ 95

. |-5.

LSCHR = Luftregulierschraube offen LD = Leerlaufdüse POS = Clip Position von oben HD = Hauptdüse Schieber = 6,5 Zerstäuber= 5 mm

AS = Air screw open from fully-seated

IJ = Idling jet


POS = Clip position from top

MJ = Main jet

Slide = 6,5

Atomizer=5 mm

VERGASERREGULIE CARBURETOR SETT KEIHIN PWK 3	ING		12	5 SX 20	005		KIM
MEERESHÖHE ALTITUDE	TEMPERATU		- 6°C bis 5°C 19°F to 41°F	6°C bis 15°C 42°F to 60°F	16°C bis 24°C 61°F to 78°F	25°C bis 38°C 79°F to 98°F	37°C bis 49°C 99°F to 120°F
3000 m 10000 ft 10000 m 2301 m 7501 ft	LSO ASO LD IJ NADEL NEEL POS POS HD MJ	1,5 45 R1469D 2 185	1,75 42 R1470D 3 182	2 40 R1470D 2 180	2,25 38 R1470D 2 178	2,5 38 R1471D 1 175	
2300 m 7500 ft 1501 m 5001 ft	LSO ASO LD IJ NADEL NEEL POS POS HD MJ	1,25 48 R1469D 3 188	1,5 45 R1469D 2 185	1,75 42 R1470D 3 182	2 40 R1470D 2 180	2,25 38 R1470D 2 178	2,5 38 R1471D 1 175
1500 m 5000 ft 151 m 2501 ft	LSO ASO LD IJ NADEL NEEL POS POS HD MJ	1 50 R1468D 3 190	1,25 48 R1469D 3 188	1,5 45 R1469D 2 185	1,75 42 R1470D 2 182	2 40 R1470D 2 180	2,25 38 R1470D 2 178
750 m 2500 ft 1001 m	LSO ASO LD IJ NADEL NEEL POS POS HD MJ	0,75 52 R1468D 4 192	1 50 R1468D 3 190	1,25 48 R1469D 3 188	1,5 45 R1469D 2 188	1,75 42 R1470D 2 182	2 40 R1470D 2 180
300 m 1000 ft Meeresniveau Sea level	LSO ASO LD IJ NADEL NEEL POS POS HD MJ	0,5 55 DLE R1468D 5 195	0,75 52 R1468D 4 192	1 50 R1469D 3 190	1,25 48 R1469D 3 188	1,5 45 R1469D 2 185	1,75 42 R1470D 2 182



EXC Modelle: Die oben angeführten Vergaserregulierungen gelten nur für entdrosselte Motorräder.

Um die volle Motorleistung zu erhalten, sind neben der Vergaserregulierung auch noch andere Maßnahmen erforderlich, Ihr KTM Händler hilft Ihnen gerne. WENN SIE ÄNDERUNGEN AM MOTORRAD VORNEHMEN, GEHT DIE STRASSENZULASSUNG VERLOREN, DER BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN IST DANN VERBOTEN UND STRAFBAR! AUSSERDEM ERLISCHT DER VERSICHERUNGSSCHUTZ!

USA = Premium PON 91

EXC models: The carburetor adjustments described above only apply to dethrottled motorcycles. Other measures will be required in addition to the carburetor adjustment for full engine performance. Your KTM dealer will be pleased to assist you. **CHANGES TO YOUR MOTORCYCLE WILL CAUSE YOU TO LOSE YOUR ROAD APPROVAL. IT WILL BE ILLEGAL TO OPERATE THE MOTORCYCLE ON**

CHANGES TO YOUR MOTORCYCLE WILL CAUSE YOU TO LOSE YOUR ROAD APPROVAL. IT WILL BE ILLEGAL TO OPERATE THE MOTORCYCLE ON PUBLIC ROADS! YOUR INSURANCE COVERAGE WILL ALSO BE CANCELLED!

Modelli EXC: Le tarature suindicate del carburatore valgono solo per motociclette potenziate. Per ottenere la piena potenza del motore sono richieste, oltre alla taratura del carburatore, anche altre misure. Il vostro concessionario KTM sarà sempre disposto ad aiutarvi.

MODIFICHE APPORTATE ALLA MOTOCICLETTA DETERMINANO LA PERDITA DELL'OMOLOGAZIONE STRADALE, L'IMPIEGO SU STRADE PUBBLICHE DI CONSEGUENZA E VIETATO E PASSIBILE DI PENA! INOLTRE DECADE LA COPERTURA ASSICURATIVA!


Modèles EXC: Les réglages de carburateur décrits ci-dessus valent seulement pour des machines débridées. Pour obtenir la pleine puissance, d'autres mesures sont nécessaires en plus de ces réglages. Les agents KTM connaissent ces mesures.

QUAND ON EFFECTUE DES TRANSFORMATIONS SUR UNE MOTO, L'HOMOLOGATION N'EST PLUS VALABLE, L'UTILISATION SUR LA VOIE PUBLIQUE EST INTERDITE ET TOMBE SOUS LE COUP DE LA LOI. DE PLUS LA COUVERTURE D'ASSURANCE DISPARAIT.

Modelos EXC: Los reglajes del carburador arriba indicados son válidos solamente para motocicletas sin reducción. Para alcanzar la potencia plena del motor, además de la regulación del carburador son necesarias también otras medidas. Su distribuidor KTM le ayudará con todo gusto.

SI EFECTÚA CAMBIOS EN LA MOTOCICLETA, SE PIERDE EL PERMISO DE CIRCULACIÓN EN CARRETERAS; LA CIRCULACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS QUEDA ENTONCES PROHIBIDA Y ES PUNIBLE. ¡ADEMÁS CADUCA LA PROTECCIÓN DEL SEGURO!

VERGASERREGULIE CARBURETOR SETT KEIHIN PWK 38	ING			125	EXC 2	005		кТи
MEERESHÖHE ALTITUDE		ERATUR Erature	- 20°C bis -7°C -2°F to 20°F	-6°C bis 5°C 19°F to 41°F	6°C bis 15°C 42°F to 60°F	16°C bis 24°C 61°F to 78°F	25°C bis 38°C 79°F to 98°F	37°C bis 49°C 99°F to 120°F
3000 m 10000 ft 10000 m 2301 m 7501 ft	LSO LD NADEL POS HD	ASO IJ NEEDLE POS MJ	1,5 45 NOZE 4 180	1,75 42 NOZE 4 178	2 40 NOZE 3 175	2,25 38 NOZF 2 172	2,5 35 NOZF 2 170	
2300 m 7500 ft 1501 m 5001 ft	LSO LD NADEL POS HD	ASO IJ NEEDLE POS MJ	1,25 48 NOZD 5 182	1,5 45 NOZE 4 180	1,75 42 NOZE 4 178	2 40 NOZF 3 175	2,25 38 NOZF 2 172	2,5 35 NOZF 2 170
1500 m 5000 ft 751 m	LSO LD NADEL POS	ASO IJ NEEDLE POS	1 50 NOZD 5	1,25 48 NOZD 5	1,5 45 NOZE 4	1,75 42 NOZE 3	2 40 NOZE 3	2,25 38 NOZF 2
2501 ft 750 m 2500 ft 301 m 1001 ft	LSO LD NADEL POS HD	ASO IJ NEEDLE POS M.I	185 0,75 52 NOZD 5	182 1 50 NOZD 5 185	180 1,25 48 NOZE 4 182	178 1,5 45 NOZE 4 180	175 1,75 42 NOZE 3 178	172 2 40 NOZF 3 175
300 m 1000 ft Meeresniveau Sea level	LSO LD	ASO IJ NEEDLE POS MJ	0,5 55 NOZC 5	0,75 52 NOZD 5	1 50 NOZD 5 185	1,25 48 NOZE 4 182	1,5 45 NOZE 4 180	1,75 42 NOZF 3 178



EXC Modelle: Die oben angeführten Vergaserregulierungen gelten nur für entdrosselte Motorräder. Um die volle Motorleistung zu erhalten, sind neben der Vergaserregulierung auch noch andere Maßnahmen erforderlich, Ihr KTM Händler hilft Ihnen gerne. WENN SIE ÄNDERUNGEN AM MOTORRAD VORNEHMEN, GEHT DIE STRASSENZULASSUNG VERLOREN, DER BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN IST DANN VERBOTEN UND STRAFBAR! AUSSERDEM ERLISCHT DER VERSICHERUNGSSCHUTZ!

EXC models: The carburetor adjustments described above only apply to dethrottled motorcycles. Other measures will be required in addition to the carburetor adjustment for full engine performance. Your KTM dealer will be pleased to assist you.

CHANGES TO YOUR MOTORCYCLE WILL CAUSE YOU TO LOSE YOUR ROAD APPROVAL. IT WILL BE ILLEGAL TO OPERATE THE MOTORCYCLE ON

PUBLIC ROADS! YOUR INSURANCE COVERAGE WILL ALSO BE CANCELLED!

Modelli EXC: Le tarature suindicate del carburatore valgono solo per motociclette potenziate. Per ottenere la piena potenza del motore sono richieste, oltre alla taratura del carburatore, anche altre misure. Il vostro concessionario KTM sarà sempre disposto ad aiutarvi.


MODIFICHE APPORTATE ALLA MOTOCICLETTA DETERMINANO LA PERDITA DELL'OMOLOGAZIONE STRADALE, L'IMPIEGO SU STRADE PUBBLICHE DI CONSEGUENZA E VIETATO E PASSIBILE DI PENA! INOLTRE DECADE LA COPERTURA ASSICURATIVA!

Modèles EXC: Les réglages de carburateur décrits ci-dessus valent seulement pour des machines débridées. Pour obtenir la pleine puissance, d'autres mesures sont nécessaires en plus de ces réglages. Les agents KTM connaissent ces mesures.

QUAND ON EFFECTUE DES TRANSFORMATIONS SUR UNE MOTO, L'HOMOLOGATION N'EST PLUS VALABLE, L'UTILISATION SUR LA VOIE PUBLIQUE EST INTERDITE ET TOMBE SOUS LE COUP DE LA LOI. DE PLUS LA COUVERTURE D'ASSURANCE DISPARAIT.

Modelos EXC: Los reglajes del carburador arriba indicados son válidos solamente para motocicletas sin reducción. Para alcanzar la potencia plena del motor, además de la regulación del carburador son necesarias también otras medidas. Su distribuidor KTM le ayudará con todo gusto. SI EFECTÚA CAMBIOS EN LA MOTOCICLETA, SE PIERDE EL PERMISO DE CIRCULACIÓN EN CARRETERAS; LA CIRCULACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS QUEDA ENTONCES PROHIBIDA Y ES PUNIBLE. ¡ADEMÁS CADUCA LA PROTECCIÓN DEL SEGURO!

VERGASERREGULIE CARBURETOR SETT KEIHIN PWK 38	ING		200	EXC 2	005		кТи
MEERESHÖHE ALTITUDE	TEMPERATURE		- 6°C bis 5°C	6°C bis 15°C 42°F to 60°F	16°C bis 24°C 61°F to 78°F	25°C bis 38°C 79°F to 98°F	37°C bis 49°C 99°F to 120°F
3000 m 10000 ft 10000 m 2301 m 7501 ft	LSO ASO LD IJ NADEL NEEDLE POS POS HD MJ	1,75 45 NOZE 2 178	1,75 45 NOZF 2 175	1,75 42 NOZG 2 172	2 42 NOZG 1 170	2 42 NOZH 1 168	
2300 m 7500 ft 1501 m 5001 ft	LSO ASO LD IJ NADEL NEEDLI POS POS HD MJ	1,25 45 NOZE 3 180	1,75 45 NOZE 2 178	1,75 45 NOZF 2 175	1,75 42 NOZG 2 172	2 42 NOZG 1 170	2 42 NOZH 1 168
1500 m 5000 ft 151 m 2501 ft	LSO ASO LD IJ NADEL NEEDLI POS POS HD MJ	1,5 48 NOZD 3 182	1,25 45 NOZE 3 180	1,5 45 NOZE 2 178	1,75 45 NOZF 2 175	1,75 42 NOZG 2 172	2 42 NOZG 1 170
750 m 2500 ft 1001 m	LSO ASO LD IJ NADEL NEEDLI POS POS HD MJ	1,25 48 NOZD 4 185	1 48 NOZD 4 182	1,25 45 NOZE 3 180	1,5 45 NOZE 3 178	1,75 45 NOZF 2 175	1,75 42 NOZG 2 172
300 m 1000 ft Meeresniveau Sea level	LSO ASO LD IJ NADEL NEEDLE POS POS HD MJ	1 50 NOZC 5 188	1,25 48 NOZD 4 185	1,5 48 NOZD 3 182	1,25 45 NOZE 3 180	1,5 45 NOZE 2 178	1,75 45 NOZG 2 175



EXC Modelle: Die oben angeführten Vergaserregulierungen gelten nur für entdrosselte Motorräder.

Um die volle Motorleistung zu erhalten, sind neben der Vergaserregulierung auch noch andere Maßnahmen erforderlich, Ihr KTM Händler hilft Ihnen gerne. WENN SIE ÄNDERUNGEN AM MOTORRAD VORNEHMEN, GEHT DIE STRASSENZULASSUNG VERLOREN, DER BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN IST DANN VERBOTEN UND STRAFBAR! AUSSERDEM ERLISCHT DER VERSICHERUNGSSCHUTZ!

USA = Premium PON 91

EXC models: The carburetor adjustments described above only apply to dethrottled motorcycles. Other measures will be required in addition to the carburetor adjustment for full engine performance. Your KTM dealer will be pleased to assist you.

CHANGES TO YOUR MOTORCYCLE WILL CAUSE YOU TO LOSE YOUR ROAD APPROVAL. IT WILL BE ILLEGAL TO OPERATE THE MOTORCYCLE ON

PUBLIC ROADS! YOUR INSURANCE COVERAGE WILL ALSO BE CANCELLED!

Modelli EXC: Le tarature suindicate del carburatore valgono solo per motociclette potenziate. Per ottenere la piena potenza del motore sono richieste, oltre alla taratura del carburatore, anche altre misure. Il vostro concessionario KTM sarà sempre disposto ad aiutarvi.

MODIFICHE APPORTATE ALLA MOTOCICLETTA DETERMINANO LA PERDITA DELL'OMOLOGAZIONE STRADALE, L'IMPIEGO SU STRADE PUBBLICHE DI CONSEGUENZA E VIETATO E PASSIBILE DI PENA! INOLTRE DECADE LA COPERTURA ASSICURATIVA!

Modèles EXC: Les réglages de carburateur décrits ci-dessus valent seulement pour des machines débridées. Pour obtenir la pleine puissance, d'autres mesures sont nécessaires en plus de ces réglages. Les agents KTM connaissent ces mesures.

QUAND ON EFFECTUE DES TRANSFORMATIONS SUR UNE MOTO, L'HOMOLOGATION N'EST PLUS VALABLE, L'UTILISATION SUR LA VOIE PUBLIQUE EST INTERDITE ET TOMBE SOUS LE COUP DE LA LOI. DE PLUS LA COUVERTURE D'ASSURANCE DISPARAIT.

Modelos EXC: Los reglajes del carburador arriba indicados son válidos solamente para motocicletas sin reducción. Para alcanzar la potencia plena del motor, además de la regulación del carburador son necesarias también otras medidas. Su distribuidor KTM le ayudará con todo gusto.

SI EFECTÚA CAMBIOS EN LA MOTOCICLETA, SE PIERDE EL PERMISO DE CIRCULACIÓN EN CARRETERAS; LA CIRCULACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS QUEDA ENTONCES PROHIBIDA Y ES PUNIBLE. ¡ADEMÁS CADUCA LA PROTECCIÓN DEL SEGURO!

VERGASERREGULIE CARBURETOR SETT KEIHIN PWK 3	ING		12	5 EXC / E	XC SIX D	AYS 20	06	кТи
MEERESHÖHE ALTITUDE		ERATUR Erature	- 20°C bis -7°C -2°F to 20°F	-6°C bis 5°C 19°F to 41°F	6°C bis 15°C 42°F to 60°F	16°C bis 24°C 61°F to 78°F	25°C bis 36°C 79°F to 98°F	37°C bis 49°C 99°F to 120°F
3000 m 10000 ft 10000 m 2301 m 7501 ft	LSO LD NADEL POS HD	ASO IJ NEEDLE POS MJ	1 45 NOZE 4 170	1,5 45 NOZE 3 168	1,5 42 NOZF 3 165	2 40 NOZF 2 162	2 38 NOZG 2 170	
2300 m 7500 ft 1501 m 5001 ft	LSO LD NADEL POS HD	ASO IJ NEEDLE POS MJ	1 48 NOZE 4 170	1 45 NOZE 4 170	1,5 45 NOZE 3 168	1,5 42 NOZF 3 165	2 40 NOZF 2 162	2 38 NOZG 2 160
1500 m 5000 ft 751 m	LSO LD	ASO IJ NEEDLE POS	0,75 48 NOZD 4	1 48 NOZE 4	1 45 NOZE 4	1,5 45 NOZE 3	1,5 42 NOZF 3	2 40 NOZF 2
2501 ft 750 m 2500 ft 301 m	LSO LD NADEL POS	MJ ASO IJ NEEDLE POS	172 0,75 50 NOZD 5	170 0,75 48 NOZD 4	170 1 48 NOZE 4	168 1 45 NOZE 4	165 1,5 45 NOZE 3	162 1,5 42 NOZF 3
300 m 1000 ft Meeresniveau	LSO LD NADEL POS	MJ ASO IJ NEEDLE POS	175 0,75 52 NOZC 5	172 0,75 50 NOZD 5	170 0,75 48 NOZD 4	170 1 48 NOZE 4	168 1 45 NOZE 4	165 1,5 45 NOZE 3
Sea level	HD	MJ	178	175	172	170	170	168

LSO = Luftregulierschraube offen ASO = Air screw open from fully-seated = Leerlaufdüse = Idling jet POS = Nadel Clip Position von oben POS Needle clip position from top HD = Hauptdüse = Main iet NICHT FÜR STRASSENBETRIEB NOT FOR HIGHWAY USE Kraftstoff: Super Bleifrei ROZ 95 Fuel: unleaded fuel with at least RON 95

EXC Modelle: Die oben angeführten Vergaserregulierungen gelten nur für entdrosselte Motorräder. Um die volle Motorleistung zu erhalten, sind neben der Vergaserregulierung auch noch andere Maßnahmen erforderlich, Ihr KTM Händler hilft Ihnen gerne. WENN SIE ÄNDERUNGEN AM MOTORRAD VORNEHMEN, GEHT DIE STRASSENZULASSUNG VERLOREN, DER BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN IST DANN VERBOTEN UND STRAFBAR! AUSSERDEM ERLISCHT DER VERSICHERUNGSSCHUTZ!

USA = Premium PON 91

EXC models: The carburetor adjustments described above only apply to dethrottled motorcycles. Other measures will be required in addition to the carburetor adjustment for full engine performance. Your KTM dealer will be pleased to assist you.

CHANGES TO YOUR MOTORCYCLE WILL CAUSE YOU TO LOSE YOUR ROAD APPROVAL. IT WILL BE ILLEGAL TO OPERATE THE MOTORCYCLE ON

PUBLIC ROADS! YOUR INSURANCE COVERAGE WILL ALSO BE CANCELLED!

Modelli EXC: Le tarature suindicate del carburatore valgono solo per motociclette potenziate. Per ottenere la piena potenza del motore sono richieste, oltre alla taratura del carburatore, anche altre misure. Il vostro concessionario KTM sarà sempre disposto ad aiutarvi.

MODIFICHE APPORTATE ALLA MOTOCICLETTA DETERMINANO LA PERDITA DELL'OMOLOGAZIONE STRADALE, L'IMPIEGO SU STRADE PUBBLICHE DI CONSEGUENZA E VIETATO E PASSIBILE DI PENA! INOLTRE DECADE LA COPERTURA ASSICURATIVA!

Modèles EXC: Les réglages de carburateur décrits ci-dessus valent seulement pour des machines débridées. Pour obtenir la pleine puissance, d'autres mesures sont nécessaires en plus de ces réglages. Les agents KTM connaissent ces mesures.

QUAND ON EFFECTUE DES TRANSFORMATIONS SUR UNE MOTO, L'HOMOLOGATION N'EST PLUS VALABLE, L'UTILISATION SUR LA VOIE PUBLIQUE EST INTERDITE ET TOMBE SOUS LE COUP DE LA LOI. DE PLUS LA COUVERTURE D'ASSURANCE DISPARAIT.

Modelos EXC: Los reglajes del carburador arriba indicados son válidos solamente para motocicletas sin reducción. Para alcanzar la potencia plena del motor, además de la regulación del carburador son necesarias también otras medidas. Su distribuidor KTM le ayudará con todo gusto. SI EFECTÚA CAMBIOS EN LA MOTOCICLETA, SE PIERDE EL PERMISO DE CIRCULACIÓN EN CARRETERAS; LA CIRCULACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS

QUEDA ENTONCES PROHIBIDA Y ES PUNIBLE. ¡ADEMÁS CADUCA LA PROTECCIÓN DEL SEGURO!

VERGASERREGULIE CARBURETOR SETT KEIHIN PWK 3	ING		125 S	X/SXS	2006		кТи
MEERESHÖHE ALTITUDE	TEMPERATU TEMPERATU		2 - 6°C bis 5°C 19°F to 41°F	6°C bis 15°C 42°F to 60°F	16°C bis 24°C 61°F to 78°F	25°C bis 38°C 79°F to 98°F	37°C bis 49°C 99°F to 120°F
3000 m 10000 ft 2301 m 7501 ft	LSO ASO LD IJ NADEL NEEL POS POS HD MJ	1,5 45 LE R1469D 2 185	1,75 42 R1470D 3 182	2 40 R1470D 2 180	2,25 38 R1470D 2 178	2,5 38 R1471D 1 175	
2300 m 7500 ft 1501 m 5001 ft	LSO ASO LD IJ NADEL NEEL POS POS HD MJ	1,25 48 LE R1469D 3 188	1,5 45 R1469D 2 185	1,75 42 R1470D 3 182	2 40 R1470D 2 180	2,25 38 R1470D 2 178	2,5 38 R1471D 1 175
1500 m 5000 ft 751 m 2501 ft	LSO ASO LD IJ NADEL NEEL POS POS HD MJ	1 50 LE R1468D 3 190	1,25 48 R1469D 3 188	1,5 45 R1469D 2 185	1,75 42 R1470D 2 182	2 40 R1470D 2 180	2,25 38 R1470D 2 178
750 m 2500 ft 1001 m	LSO ASO LD IJ NADEL NEEL POS POS HD MJ	0,75 52 LE R1468D 4 192	1 50 R1468D 3 190	1,25 48 R1469D 3 188	1,5 45 R1469D 2 188	1,75 42 R1470D 2 182	2 40 R1470D 2 180
300 m 1000 ft Meeresniveau Sea level	LSO ASO LD IJ NADEL NEEL POS POS HD MJ	0,5 55 LE R1468D 5 195	0,75 52 R1468D 4 192	1 50 R1469D 3 190	1,25 48 R1469D 3 188	1,5 45 R1469D 2 185	1,75 42 R1470D 2 182

LSO = Luftregulierschraube offen ASO = Air screw open from fully-seated = Leerlaufdüse = Idling jet POS POS = Nadel Clip Position von oben = Needle clip position from top HD = Hauptdüse = Main jet NICHT FÜR STRASSENBETRIEB NOT FOR HIGHWAY USE Fuel: unleaded fuel with at least RON 95/98

Kraftstoff: Super Bleifrei ROZ 95/98

EXC Modelle: Die oben angeführten Vergaserregulierungen gelten nur für entdrosselte Motorräder. Um die volle Motorleistung zu erhalten, sind neben der Vergaserregulierung auch noch andere Maßnahmen erforderlich, Ihr KTM Händler hilft Ihnen gerne. WENN SIE ÄNDERUNGEN AM MOTORRAD VORNEHMEN, GEHT DIE STRASSENZULASSUNG VERLOREN, DER BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN IST DANN VERBOTEN UND STRAFBAR! AUSSERDEM ERLISCHT DER VERSICHERUNGSSCHUTZ!

USA = Premium PON 91/94

EXC models: The carburetor adjustments described above only apply to dethrottled motorcycles. Other measures will be required in addition to the carburetor adjustment for full engine performance. Your KTM dealer will be pleased to assist you.

CHANGES TO YOUR MOTORCYCLE WILL CAUSE YOU TO LOSE YOUR ROAD APPROVAL. IT WILL BE ILLEGAL TO OPERATE THE MOTORCYCLE ON

PUBLIC ROADS! YOUR INSURANCE COVERAGE WILL ALSO BE CANCELLED!

Modelli EXC: Le tarature suindicate del carburatore valgono solo per motociclette potenziate. Per ottenere la piena potenza del motore sono richieste, oltre alla taratura del carburatore, anche altre misure. Il vostro concessionario KTM sarà sempre disposto ad aiutarvi.

MODIFICHE APPORTATE ALLA MOTOCICLETTA DETERMINANO LA PERDITA DELL'OMOLOGAZIONE STRADALE, L'IMPIEGO SU STRADE PUBBLICHE DI CONSEGUENZA E VIETATO E PASSIBILE DI PENA! INOLTRE DECADE LA COPERTURA ASSICURATIVA!


Modèles EXC: Les réglages de carburateur décrits ci-dessus valent seulement pour des machines débridées. Pour obtenir la pleine puissance, d'autres mesures sont nécessaires en plus de ces réglages. Les agents KTM connaissent ces mesures.

QUAND ON EFFECTUE DES TRANSFORMATIONS SUR UNE MOTO, L'HOMOLOGATION N'EST PLUS VALABLE, L'UTILISATION SUR LA VOIE PUBLIQUE EST INTERDITE ET TOMBE SOUS LE COUP DE LA LOI. DE PLUS LA COUVERTURE D'ASSURANCE DISPARAIT.

Modelos EXC: Los reglajes del carburador arriba indicados son válidos solamente para motocicletas sin reducción. Para alcanzar la potencia plena del motor, además de la regulación del carburador son necesarias también otras medidas. Su distribuidor KTM le ayudará con todo gusto.

SI EFECTÚA CAMBIOS EN LA MOTOCICLETA, SE PIERDE EL PERMISO DE CIRCULACIÓN EN CARRETERAS; LA CIRCULACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS QUEDA ENTONCES PROHIBIDA Y ES PUNIBLE. ¡ADEMÁS CADUCA LA PROTECCIÓN DEL SEGURO!

VERGASERREGULIE CARBURETOR SETT. KEIHIN PWK 38	ING		2	200 EXC	' XC-W / '	XC 200	6	кТи
MEERESHÖHE ALTITUDE		ERATUR Erature	- 20°C bis -7°C -2°F to 20°F	-6°C bis 5°C 19°F to 41°F	6°C bis 15°C 42°F to 60°F	16°C bis 24°C 61°F to 78°F	25°C bis 36°C 79°F to 98°F	37°C bis 49°C 99°F to 120°F
3000 m 10000 ft 10000 m 2301 m 7501 ft	LSO LD NADEL POS HD	ASO IJ NEEDLE POS MJ	1,5 45 NOZE 3 172	1,5 42 NOZF 2 170	1,5 42 NOZG 2 168	2 40 NOZG 1 165	2 40 NOZH 1 162	
2300 m 7500 ft 1501 m 5001 ft	LSO LD NADEL POS HD	ASO IJ NEEDLE POS MJ	1,5 45 NOZE 3 175	1,5 45 NOZE 3 172	1,5 42 NOZF 2 170	1,5 42 NOZG 2 168	2 40 NOZG 1 165	2 40 NOZH 1 162
1500 m 5000 ft 1551 m 2501 ft	LSO LD NADEL POS	ASO IJ NEEDLE POS	1,5 48 NOZE 4	1,5 45 NOZE 3	1,5 45 NOZE 3	1,5 42 NOZF 2 170	1,5 42 NOZG 2	2 40 NOZG 1
750 m 2500 ft 301 m 1001 ft	LSO LD NADEL POS HD	ASO IJ NEEDLE POS MJ	178 1 48 NOZD 4 180	175 1,5 48 NOZE 4 178	172 1,5 45 NOZE 3 175	1,5 45 NOZE 3 172	168 1,5 42 NOZF 2 170	165 1,5 42 NOZG 2 168
300 m 1000 ft Meeresniveau Sea level	LSO LD	ASO IJ NEEDLE POS MJ	1 50 NOZD 5 182	1 48 NOZD 4 180	1,5 48 NOZE 4 178	1,5 45 NOZE 3 175	1,5 45 NOZE 3 172	1,5 42 NOZF 2 170



EXC Modelle: Die oben angeführten Vergaserregulierungen gelten nur für entdrosselte Motorräder. Um die volle Motorleistung zu erhalten, sind neben der Vergaserregulierung auch noch andere Maßnahmen erforderlich, Ihr KTM Händler hilft Ihnen gerne. WENN SIE ÄNDERUNGEN AM MOTORRAD VORNEHMEN, GEHT DIE STRASSENZULASSUNG VERLOREN, DER BETRIEB AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN IST DANN VERBOTEN UND STRAFBAR! AUSSERDEM ERLISCHT DER VERSICHERUNGSSCHUTZ!

EXC models: The carburetor adjustments described above only apply to dethrottled motorcycles. Other measures will be required in addition to the carburetor adjustment for full engine performance. Your KTM dealer will be pleased to assist you.

CHANGES TO YOUR MOTORCYCLE WILL CAUSE YOU TO LOSE YOUR ROAD APPROVAL. IT WILL BE ILLEGAL TO OPERATE THE MOTORCYCLE ON

PUBLIC ROADS! YOUR INSURANCE COVERAGE WILL ALSO BE CANCELLED!

Modelli EXC: Le tarature suindicate del carburatore valgono solo per motociclette potenziate. Per ottenere la piena potenza del motore sono richieste, oltre alla taratura del carburatore, anche altre misure. Il vostro concessionario KTM sarà sempre disposto ad aiutarvi.

MODIFICHE APPORTATE ALLA MOTOCICLETTA DETERMINANO LA PERDITA DELL'OMOLOGAZIONE STRADALE, L'IMPIEGO SU STRADE PUBBLICHE DI CONSEGUENZA E VIETATO E PASSIBILE DI PENA! INOLTRE DECADE LA COPERTURA ASSICURATIVA!

Modèles EXC: Les réglages de carburateur décrits ci-dessus valent seulement pour des machines débridées. Pour obtenir la pleine puissance, d'autres mesures sont nécessaires en plus de ces réglages. Les agents KTM connaissent ces mesures.

QUAND ON EFFECTUE DES TRANSFORMATIONS SUR UNE MOTO, L'HOMOLOGATION N'EST PLUS VALABLE, L'UTILISATION SUR LA VOIE PUBLIQUE EST INTERDITE ET TOMBE SOUS LE COUP DE LA LOI. DE PLUS LA COUVERTURE D'ASSURANCE DISPARAIT.

Modelos EXC: Los reglajes del carburador arriba indicados son válidos solamente para motocicletas sin reducción. Para alcanzar la potencia plena del motor, además de la regulación del carburador son necesarias también otras medidas. Su distribuidor KTM le ayudará con todo gusto. SI EFECTÚA CAMBIOS EN LA MOTOCICLETA, SE PIERDE EL PERMISO DE CIRCULACIÓN EN CARRETERAS; LA CIRCULACIÓN EN VÍAS PÚBLICAS QUEDA ENTONCES PROHIBIDA Y ES PUNIBLE. ¡ADEMÁS CADUCA LA PROTECCIÓN DEL SEGURO!

PLAN DE GRAISSAGE ET D'ENTRETIEN 1

	SOMMAIRE
JUSQU'AU MODÈLE 20	000
125 / 200	11-2
MODÈLE 2001/2002	
125 / 200 SX, MXC E	XC11-3
MODÈLE 2000/2001	
	11-5
MODÈLE 2003	
125 / 200	11-7
MODÈLE 2004	
125 / 200	11-9
MODÈLE 2005	
125 / 200	11-11
MODÈLE 2006	
125 / 200	

PLAN DE GRAISSAGE ET D'ENTRETIEN	Pilo KT			Ate KT		
SPORTMOTORCYCLES	avant chaque mise en service	après chaque nettoyage	1ère révision après 1000 km ou 10 heures	tous les 2000 km ou 20 heures	tous les 4000 km ou une fois par an	au moins
SI LA MOTO EST UTILISÉE RÉGULIÈREMENT EN COMPÉTITIONS, LA SERVICE DE 4000 KM EST À FAIRE APRÈS CHAQUE COURSE	avant chac en service	après c nettoya	1ère rév 1000 kn	tous le ou 20	tous le ou une	au moi
Vérifier le niveau d'huile de boîte	•					
Vidanger la boîte			•		•	•
Vérifier la bougie, régler l'écartement				•	•	•
Changer la bougie					•	
Vérifier le fonctionnement de la valve à l'échappement						•
Vérifier l'état de la pipe d'admission	•				•	
Vider et nettoyer la cuve de carburateur		•			•	
Régler le ralenti		_	•		•	
Vérifier que les tuyaux de mise à l'air du carter moteur et du réservoir ne sont pas pincés			•		_	
Nettoyer le filtre à air et la pipe d'admission		•			•	
Contrôler la chaîne, le pignon, la couronne et le guide-chaîne	•		•			
Nettoyer et graisser la chaîne	•				_	
Vérifier la tension de la chaîne						
	•		•		•	
Vérifier le niveau du liquide de refroidissement	•		•		•	
Contrôler la qualité de l'antigel						•
Vérifier l'étanchéité du circuit de refroidissement	•		•		•	
Vérifier l'échappement					•	
Changer la fibre de verre dans le pot d'échappement					•	
Vérifier les fixations de l'échappement					•	
Vérifier le niveau de liquide de frein dans les bocaux	•		•		•	
Changer le liquide de frein						•
Vérifier les plaquettes de frein	•				•	
Contrôler les disques de frein					•	
Vérifier l'état des durites de frein	•		•		•	
Vérifier la course à vide de la poignée et de la pédale de frein	•		•		•	
Vérifier le niveau d'huile dans le maître-cylindre de l'embrayage hydraulique				•	•	
Changer l'huile de l'embrayage hydraulique						•
Vérifier l'amortissement de la fourche	•				•	
Vérifier l'étanchéité de la fourche					•	
Repousser les soufflets vers le haut et nettoyer. Les trous d'écoulement ne doivent pas être bouchés (Fourche Marzocchi)		•	•	•	•	
Nettoyer les cache-poussière de la fourche (Fourche WP Extreme)		•		•		
Dévisser les vis de purge sur les bras de fourche						
					_	_
Vidanger la fourche						•
Révision complète de la fourche						•
Contrôler les roulements de direction			•		•	
Nettoyer et graisser les roulements et les caches de la direction					•	•
Vérifier et régler l'amortisseur	•				•	
Révision complète de l'amortisseur						•
Graisser le bras oscillant (Ne pas graisser l'ancrage de l'amortisseur)						•
Contrôler les rayons et les jantes	•		•		•	
Vérifier les roulements de roue	•				•	
Contrôler les pneus et leur pression	•				•	
Vérifier l'état des câbles	•				•	
Régler et huiler les câbles		•	•		•	
Vérifier l'équipement électrique	•		•		•	
Vérifier la fixation de batterie et les raccords (CH, Singapore)					•	
Vérifier le réglage du phare					•	
Passer un aérosol anticorrosion sur le commodo d'éclairage, le bouton de clignotants et le contacteur général		•			•	
Vérifier le serrage des vis, écrous et colliers	•		•			
-		•		_	_	_
Lubrifier toutes les articulations et pièces qui coulissent		•	_	•	•	<u> </u>

SPO	PLAN DE GRAISSAGE ET D'ENTRETIEN	2001/02	125/200	SX/MXC/EXC
	Une moto propre fait économiser temps et argent!	1ère révision après 10 heures ou 1000 Km	après 20 heures ou 2000 km	après 4000 km ou 1x par an
~	Vérifier le niveau de boîte		•	
MOTEUR	Vidanger la boîte	•		•
ΙÞ	Vérifier la bougie, régler les électrodes	•	•	
	hanger la bougie			•
33	Vérifier état et étanchéité pipe et manchon de carbu			•
JRATE	Vérifier le ralenti	•		•
CARBURATEUR	Vérifier état et position durites de mise à l'air	•		•
	Vérifier étanchéité circuit de refroidissement, antigel	•		•
	Vérifier étanchéité et fixation échappement			•
ES	Vérifier état, souplesse et position des câbles, régler, graisser	•		•
\foats	Vérifier niveau dans maître-cylindre d'embrayage	•	•	•
SS	Nettoyer filtre à air et boîtier			•
lЖ	Vérifier état et position des fils électriques			•
ACCESSOIRES	Vérifier réglage du phare			•
`	Vérifier fonctionnement circuit électrique (code/phare, stop, clignotants,	•		•
	témoins, éclairage compteur, klaxon, coupe-circuit, commodos)			
	Vérifier niveau liquide de frein, épaisseur des plaquettes, disques	•		•
S	Vérifier état et étanchéité durites de frein	•		•
FREINS	Vérifier état, course à vide pédale et poignée de frein, régler	•		•
"	Vérifier serrage vis circuit de frein	•		•
	Vérifier fonctionnement et étanchéité fourche et amortisseur	•		•
щ	Nettoyer les cache-poussière			•
ĮΣ	Purger les bras de fourche			•
<u>ان</u>	Vérifier l'ancrage du bras oscillant			•
PARTIE-CYCLE	Vérifier/régler les roulements de direction	•		•
Αğ	Vérifier serrage de toutes les vis partie-cycle	•		•
-	(tés, écrous et vis des broches, ancrage bras, amortisseur)			
	Vérifier tension des rayons et voile des jantes			•
S	Vérifier état et pression des pneus	•		•
ROUES	Vérifier état chaîne, pignon, couronne, guides; tension chaîne	•		•
RO	Graisser la chaîne	•		•
	Vérifier le jeu des roulements de roue	•		•
	•	l	I	I

TRAVAUX D'ENTRETIEN IMPORTANTS RECOMMANDÉS POUVANT ÊTRE DEMANDÉS EN SUPPLÉMENT!				
	au moins 1x par an	Tous les 2 ans ou 20000 km		
Vérifier fonctionnement valve à l'échappement	•	00 20000 KIII		
Entretien complet de la fourche	•			
Entretien complet de l'amortisseur		•		
Nettoyer et graisser roulements de direction et caches	•			
Nettoyer et régler le carburateur	•			
Remplacer la fibre de verre du pot terminal	•			
Traiter les raccords et contacteurs électriques avec un aérosol	•			
Remplacer l'huile de l'embrayage hydraulique	•			
Remplacer le liquide de frein	•			

$oldsymbol{V}$ ÉRIFICATIONS ET TRAVAUX D'ENTRETIEN IMPORTANTS À EFFECTUER PAR LE PILOTE					
	Avant chaque utilisation	Après chaque lavage	En utilisation tout-terrain	1x par an	
Vérifier niveau huile de boîte	•				
Vérifier niveau liquide de frein	•				
Vérifier état des garnitures de frein	•				
Vérifier fonctionnement de l'éclairage	•				
Vérifier fonctionnement du klaxon	•				
Graisser câbles et embouts, régler		•			
Purger régulièrement les bras de fourche			•		
Sortir régulièrement les cache-poussière, nettoyer			•		
Nettoyer la chaîne, graisser, vérifier tension, régler si nécessaire		•	•		
Nettoyer filtre à air et boîtier			•		
Vérifier état des pneus et pression	•				
Vérifier niveau liquide de refroidissement	•				
Vérifier étanchéité durites d'essence	•				
Vider cuve de carbu, nettoyer		•			
Vérifier état de toutes les commandes	•				
Vérifier freinage	•	•			
Passer anticorrosion à la cire sur pièces nues (excepté freins et échappement)		•			
Mettre aérosol sur contacteur/antivol de direction et bouton éclairage		•			
Vérifier régulièrement serrage tous écrous, vis, colliers				•	

SPO	PLAN DE GRAISSAGE ET D'I	ENTRETIEN	125	125 EXE SUPERMOTO
	Une moto propre fait économiser temps et argent!	1ère révision après 1000 km	2ème révision à 4000 km	tous les 4000 km ou 1x par an
UR	Niveau d'huile dans réservoir et position durite mise à l'air	•	•	•
픧	Vidanger la boîte	•	•	•
M	Vérifier la bougie, régler, remplacer si nécessaire		•	
CARBURATEUR MOTEUR	Vérifier état et étanchéité pipe et manchon de carbu		•	•
URAT	Vérifier ralenti et antipollution	•	•	•
CARB	Vérifier état et position durites mise à l'air	•	•	•
	Vérifier étanchéité circuit de refroidissement, antigel	•	•	•
	Vérifier étanchéité et fixation échappement		•	•
S	Vérifier état, souplesse et position des câbles, régler, graisser	•	•	•
RE	Vérifier niveau dans maître-cylindre d'embrayage	•	•	•
Ö	Nettoyer filtre à air et boîtier		•	•
ACCESSOIRES	Vérifier état et position des fils électriques		•	•
CC	SVérifier réglage du phare		•	•
⋖	Vérifier fonctionnement circuit électrique	•	•	•
	(code/phare, stop, cligno, témoins, éclairage compteur, klaxon,			
	fixation batterie, raccords)			
	Vérifier niveau liquide de frein, épaisseur des plaquettes, disques	•	•	•
INS	Vérifier état et étanchéité durites de frein	•	•	•
FREINS	Vérifier état, course à vide pédale et poignée de frein, régler	•	•	•
ш	Vérifier serrage vis circuit de frein	•	•	•
	Vérifier fonctionnement et étanchéité fourche et amortisseur	•	•	•
Н	Nettoyer les cache-poussière		•	•
PARTIE-CYCLE	Purger les bras de fourche		•	•
E-C	Vérifier l'ancrage du bras oscillant		•	•
RTI	Vérifier/régler les roulements de direction	•	•	•
PA	Vérifier serrage de toutes les vis partie-cycle	•	•	•
	(tés, écrous et vis des broches, ancrage bras, amortisseur)			
	Vérifier tension des rayons et voile des jantes		•	•
ES	Vérifier état et pression des pneus	•	•	•
ROUES	Vérifier état chaîne, pignon, couronne, guides; tension chaîne	•	•	•
RC	Graisser la chaîne	•	•	•
	Vérifier le jeu des roulements de roue	•	•	•

TRAVAUX D'ENTRETIEN IMPORTANTS RECOMMANDÉS POUVANT ÊTRE DEMANDÉS EN SUPPLÉMENT!				
	au moins 1x par an	Tous les 2 ans ou 20000 km		
Vérifier la valve à l'échappement	•			
Entretien complet de la fourche		•		
Entretien complet de l'amortisseur		•		
Nettoyer et graisser roulements de direction et caches	•			
Nettoyer et régler le carburateur	•			
Remplacer la fibre de verre du pot terminal		•		
Traiter les raccords et contacteurs électriques avec un aérosol	•			
Vidanger l'huile de l'embrayage	•			
Vidanger le liquide de frein	•			

_
\circ
0
200
_
Ω
α
125
$\overline{}$
_
ΚŢΜ
\times
\overline{o}
-
표
-
ā
Ω
réparation
_
a
0
_
Manue
⊇
\subseteq
σ
>

$oldsymbol{V}$ ÉRIFICATIONS ET TRAVAUX D'ENTRETIEN IMPORTANTS À EFFECTUER PAR LE PILOTE				
	Avant chaque utilisation	Après chaque lavage	En utilisation tout-terrain	1x par an
Niveau d'huile dans réservoir et position durite mise à l'air	•			
Vérifier niveau huile de boîte	•			
Vérifier niveau liquide de frein	•			
Vérifier usure des garnitures	•			
Vérifier fonctionnement éclairage	•			
Vérifier fonctionnement klaxon	•			
Graisser et régler câbles et embouts		•		
Purger régulièrement les bras de fourche			•	
Sortir régulièrement les cache-poussière, nettoyer			•	
Nettoyer, graisser la chaîne; vérifier tension, régler si nécessaire		•	•	
Nettoyer filtre à air et boîtier			•	
Vérifier état et pression des pneus	•			
Vérifier niveau liquide de refroidissement	•			
Vérifier étanchéité durites d'essence	•			
Vider et nettoyer la cuve de carburateur		•		
Vérifier fonctionnement de toutes les commandes	•			
Vérifier le freinage	•	•		
Passer anticorrosion à la cire sur pièces nues (sauf freins, échappement)		•		
Mettre aérosol sur contacteur/antivol de direction et bouton éclairage		•		
Vérifier régulièrement serrage tous écrous, vis, colliers				•

SPO	PLAN DE GRAISSAGE ET D'ENTRET	IEN 2003	125/200) SX/MXC/EXC
	Une moto propre fait économiser temps et argent!	1ère révision après 10 heures ou 1000 Km	après 20 heures ou 2000 km	après 4000 km ou 1x par an
~	Vérifier le niveau de boîte		•	
E	Vidanger la boîte	•		•
MOTEUR	Vérifier la bougie, régler les électrodes	•	•	
>	hanger la bougie			•
J.	Vérifier état et étanchéité pipe et manchon de carbu			•
CARBURATEUR	Vérifier le ralenti	•		•
CARBI	Vérifier état et position durites de mise à l'air	•		•
	Vérifier étanchéité circuit de refroidissement, antigel	•		•
	Vérifier étanchéité et fixation échappement			•
ES	Vérifier état, souplesse et position des câbles, régler, graisser	•		•
$\frac{1}{2}$	Vérifier niveau dans maître-cylindre d'embrayage	•	•	•
SSC	Nettoyer filtre à air et boîtier			•
CESSOIRES	Vérifier état et position des fils électriques			•
AC	Vérifier réglage du phare			•
•	Vérifier fonctionnement circuit électrique (code/phare, stop, clignotants,	•		•
	témoins, éclairage compteur, klaxon, coupe-circuit, commodos)			
	Vérifier niveau liquide de frein, épaisseur des plaquettes, disques	•		•
S	Vérifier état et étanchéité durites de frein	•		•
FREINS	Vérifier état, course à vide pédale et poignée de frein, régler	•		•
ш	Vérifier serrage vis circuit de frein	•		•
	Vérifier fonctionnement et étanchéité fourche et amortisseur	•		•
Щ	Nettoyer les cache-poussière			•
2	Purger les bras de fourche			•
$\frac{1}{2}$	Vérifier l'ancrage du bras oscillant			•
PARTIE-CYCLE	Vérifier/régler les roulements de direction	•		•
Μ	Vérifier serrage de toutes les vis partie-cycle	•		•
	(tés, écrous et vis des broches, ancrage bras, amortisseur)			
	Vérifier tension des rayons et voile des jantes			•
ES	Vérifier état et pression des pneus	•		•
$\frac{1}{2}$	Vérifier état et pression des pneus Vérifier état chaîne, pignon, couronne, guides; tension chaîne Graisser la chaîne	•		•
\aleph		•		•
	Vérifier le jeu des roulements de roue	•		•

TRAVAUX D'ENTRETIEN IMPORTANTS RECOMMANDÉS POUVANT ÊTRE DEMANDÉS EN SUPPLÉMENT!				
	au moins Tous les 2			
	1x par an	ou 20000 km		
Vérifier fonctionnement valve à l'échappement	•			
Entretien complet de la fourche	•			
Entretien complet de l'amortisseur		•		
Nettoyer et graisser roulements de direction et caches	•			
Nettoyer et régler le carburateur	•			
Remplacer la fibre de verre du pot terminal	•			
Traiter les raccords et contacteurs électriques avec un aérosol	•			
Remplacer l'huile de l'embrayage hydraulique	•			
Remplacer le liquide de frein	•			

VÉRIFICATIONS ET TRAVAUX D'ENTRETIEN IMPORTANTS À	EFFECT	UER PA	AR LE F	PILOTE
	Avant chaque utilisation	Après chaque Iavage	En utilisation tout-terrain	1x par an
Vérifier niveau huile de boîte	•			
Vérifier niveau liquide de frein	•			
Vérifier état des garnitures de frein	•			
Vérifier fonctionnement de l'éclairage	•			
Vérifier fonctionnement du klaxon	•			
Graisser câbles et embouts, régler		•		
Purger régulièrement les bras de fourche			•	
Sortir régulièrement les cache-poussière, nettoyer			•	
Nettoyer la chaîne, graisser, vérifier tension, régler si nécessaire		•	•	
Nettoyer filtre à air et boîtier			•	
Vérifier état des pneus et pression	•			
Vérifier niveau liquide de refroidissement	•			
Vérifier étanchéité durites d'essence	•			
Vider cuve de carbu, nettoyer		•		
Vérifier état de toutes les commandes	•			
Vérifier freinage	•	•		
Passer anticorrosion à la cire sur pièces nues (excepté freins et échappement)		•		
Mettre aérosol sur contacteur/antivol de direction et bouton éclairage		•		
Vérifier régulièrement serrage tous écrous, vis, colliers				•

	Une moto propre fait économiser temps et argent!	1ère révision après 10 heures ou 1000 Km	après 20 heures ou 2000 km	après 4000 km ou 1x par an
~	Vérifier le niveau de boîte		•	
	Vidanger la boîte	•		•
MOTEUR	Vérifier la bougie, régler les électrodes	•	•	
≥	hanger la bougie			•
l s	Vérifier état et étanchéité pipe et manchon de carbu			•
CARBURATEUR	Vérifier le ralenti	•		•
WE	Vérifier état et position durites de mise à l'air	•		•
	Vérifier étanchéité circuit de refroidissement, antigel	•		•
	Vérifier étanchéité et fixation échappement			•
2	Vérifier état, souplesse et position des câbles, régler, graisser	•		•
	Vérifier niveau dans maître-cylindre d'embrayage	•	•	•
SS	Nettoyer filtre à air et boîtier			•
ACCESSOIRES	Vérifier état et position des fils électriques			•
ΙĞ	Vérifier réglage du phare			•
`	Vérifier fonctionnement circuit électrique (code/phare, stop, clignotants,	•		•
	témoins, éclairage compteur, klaxon, coupe-circuit, commodos)			
	Vérifier niveau liquide de frein, épaisseur des plaquettes, disques	•		•
FREINS	Vérifier état et étanchéité durites de frein	•		•
띪	Vérifier état, course à vide pédale et poignée de frein, régler	•		•
╙	Vérifier serrage vis circuit de frein	•		•
	Vérifier fonctionnement et étanchéité fourche et amortisseur	•		•
щ	Nettoyer les cache-poussière			•
딛	Purger les bras de fourche			•
<u>ان</u>	Vérifier l'ancrage du bras oscillant			•
PARTIE-CYCLE	Vérifier/régler les roulements de direction	•		•
ΡĀ	Vérifier serrage de toutes les vis partie-cycle	•		•
_	(tés, écrous et vis des broches, ancrage bras, amortisseur)			
	Vérifier tension des rayons et voile des jantes			•
ROUES		•		•
	Vérifier état chaîne, pignon, couronne, guides; tension chaîne	•		•
	Graisser la chaîne	•		•
	Vérifier le jeu des roulements de roue	•		•

Travaux d'entretien importants recommandés pouvant être demandés en supplément!				
	au moins 1x par an	Tous les 2 ans ou 20000 km		
Vérifier fonctionnement valve à l'échappement	•			
Entretien complet de la fourche	•			
Entretien complet de l'amortisseur		•		
Nettoyer et graisser roulements de direction et caches	•			
Nettoyer et régler le carburateur	•			
Remplacer la fibre de verre du pot terminal	•			
Traiter les raccords et contacteurs électriques avec un aérosol	•			
Remplacer l'huile de l'embrayage hydraulique	•			
Remplacer le liquide de frein	•			

Vérifications et travaux d'entretien importants à effectuer par le pilote					
	Avant chaque utilisation	Après chaque Iavage	En utilisation tout-terrain	1x par an	
Vérifier niveau huile de boîte	•				
Vérifier niveau liquide de frein	•				
Vérifier état des garnitures de frein	•				
Vérifier fonctionnement de l'éclairage	•				
Vérifier fonctionnement du klaxon	•				
Graisser câbles et embouts, régler		•			
Purger régulièrement les bras de fourche			•		
Sortir régulièrement les cache-poussière, nettoyer			•		
Nettoyer la chaîne, graisser, vérifier tension, régler si nécessaire		•	•		
Nettoyer filtre à air et boîtier			•		
Vérifier état des pneus et pression	•				
Vérifier niveau liquide de refroidissement	•				
Vérifier étanchéité durites d'essence	•				
Vider cuve de carbu, nettoyer		•			
Vérifier état de toutes les commandes	•				
Vérifier freinage	•	•			
Passer anticorrosion à la cire sur pièces nues (excepté freins et échappement)		•			
Mettre aérosol sur contacteur/antivol de direction et bouton éclairage		•			
Vérifier régulièrement serrage tous écrous, vis, colliers				•	

	PLAN DE GRAISSAG	GE ET D'ENTRET	IEN 2005		
	UNE MOTO PROPRE FAIT ECONOMISER TEMPS ET ARGENT!	125/200 SX/EXC 250/300 SX/MXC/EXC	1ère révision après 10 heures ou 1000 Km	après 20 heures ou 2000 km	après 40 heures ou après 4000 km ou 1x par an
~	Vérifier le niveau de boîte			•	
MOTEUR	Vidanger la boîte		•		•
MO	Vérifier la bougie, régler les électrodes		•	•	
	hanger la bougie				•
TEUR	Vérifier état et étanchéité pipe et manchon de carbu				•
CARBURATEUR	Vérifier le ralenti		•		•
CARE	Vérifier état et position durites de mise à l'air		•		•
	Vérifier étanchéité circuit de refroidissement, antigel		•		•
	Vérifier étanchéité et fixation échappement				•
	Vérifier état, souplesse et position des câbles,		•		•
SES .	régler, graisser				
ACCESSOIRES	Vérifier niveau dans maître-cylindre d'embrayage		•	•	•
CES	Nettoyer filtre à air et boîtier				•
AC	Vérifier état et position des fils électriques				•
	Vérifier réglage du phare				•
	Vérifier fonctionnement circuit électrique (code/phare, sto		•		•
	témoins, éclairage compteur, klaxon, coupe-circuit, comm	nodos)			
1.	Vérifier niveau liquide de frein, épaisseur des plaquettes,	disques	•		•
FREINS	Vérifier état et étanchéité durites de frein		•		•
F	Vérifier état, course à vide pédale et poignée de frein, rég	ler	•		•
	Vérifier serrage vis circuit de frein		•		•
	Vérifier fonctionnement et étanchéité fourche et amortisse	eur	•		•
ш	Nettoyer les cache-poussière				•
CYC	Purger les bras de fourche				•
ARTIE-CYCLE	Vérifier l'ancrage du bras oscillant				•
PAR	Vérifier/régler les roulements de direction		•		•
-	Vérifier serrage de toutes les vis partie-cycle		•		•
	(tés, écrous et vis des broches, ancrage bras, amortisseur)			
	Vérifier tension des rayons et voile des jantes		•		•
ES	Vérifier état et pression des pneus		•		•
ROUES	Vérifier état chaîne, pignon, couronne, guides; tension ch	aîne	•		•
-	Graisser la chaîne		•		•
	Vérifier le jeu des roulements de roue		•		•

TRAVAUX D'ENTRETIEN IMPORTANTS RECOMMANDES POUVANT ETRE DEMANDES EN SUPPLEMENT!				
	au moins 1x par an	Tous les 2 ans ou 20.000 km		
Vérifier fonctionnement valve à l'échappement	•			
Entretien complet de la fourche	•			
Entretien complet de l'amortisseur		•		
Nettoyer et graisser roulements de direction et caches	•			
Nettoyer et régler le carburateur	•			
Remplacer la fibre de verre du pot terminal	•			
Traiter les raccords et contacteurs électriques avec un aérosol	•			
Remplacer l'huile de l'embrayage hydraulique	•			
Remplacer le liquide de frein	•			

EN USAGE COMPETITION IL FAUT FAIRE LA REVISION DES 4000 KM APRES CHAQUE COURSE!

IL NE FAUT PAS DEPASSER LA REVISION DE PLUS DE 5 HEURES OU DE 500 KM.

LES R'EVISIONS DANS LES ATELIERS KTM NE REMPLACENT PAS LES CONTROLES ET L'ENTRETIEN PAR LE!

	Avant chaque utilisation	Après chaque lavage	En utilisation tout- terrain	1x par an
Vérifier niveau huile de boîte	•			
Vérifier niveau liquide de frein	•			
Vérifier état des garnitures de frein	•			
Vérifier fonctionnement de l'éclairage	•			
Vérifier fonctionnement du klaxon	•			
Graisser câbles et embouts, régler		•		
Purger régulièrement les bras de fourche			•	
Sortir régulièrement les cache-poussière, nettoyer			•	
Nettoyer la chaîne, graisser, vérifier tension, régler si nécessaire		•	•	
Nettoyer filtre à air et boîtier			•	
Vérifier état des pneus et pression	•			
Vérifier niveau liquide de refroidissement	•			
Vérifier étanchéité durites d'essence	•			
Vider cuve de carbu, nettoyer		•		
Vérifier état de toutes les commandes	•			
Vérifier freinage	•	•		
Passer anticorrosion à la cire sur pièces nues (excepté freins et échappement)		•		
Mettre aérosol sur contacteur/antivol de direction et bouton éclairage		•		
Vérifier régulièrement serrage tous écrous, vis, colliers				•

VERIFICATIONS RECOMMANDEES EN CE QUI CONCERNE LE MOTEUR 125/200 SX, MXC, EXC UTILISE EN COMPETITIONS D'ENDURO (A DEMANDER EN PLUS A L'AGENT KTM)						
	30 heures	45 heures	60 heures	90 heures	120 heures	135 heures
Contrôle de l'usure des clapets d'admission	•	•	•	•	•	•
Usure des disques d'embrayage	•	•	•	•	•	•
Contrôle de la longueur des ressorts d'embrayage	•	•	•	•	•	•
Contrôle de l'usure du cylindre et du piston	•	•	•	•	•	•
Contrôle du bon fonctionnement de la valve à l'échappement	•	•	•	•	•	•
Contrôle du faux-rond en bout d'embiellage	•	•	•	•	•	•
Contrôle du jeu radial de la tête de bielle	•		•		•	
Contrôle du jeu radial au pied de bielle	•		•		•	
Remplacement des roulements d'embiellage	•		•		•	
Remplacement des roulements d'embiellage et de bielle		•		•		•
Contrôle de l'usure de toute la boîte, y compris les roulements et le guide-fourchettes		•		•		•

	60 heures	90 heures	120 heures	180 heures	240 heures	270 heures
Contrôle de l'usure des clapets d'admission	•	•	•	•	•	•
Usure des disques d'embrayage	•	•	•	•	•	•
Contrôle de la longueur des ressorts d'embrayage	•	•	•	•	•	•
Contrôle de l'usure du cylindre et du piston	•	•	•	•	•	•
Contrôle du bon fonctionnement de la valve à l'échappement	•	•	•	•	•	•
Contrôle du faux-rond en bout d'embiellage	•	•	•	•	•	•
Contrôle du jeu radial de la tête de bielle	•		•		•	
Contrôle du jeu radial au pied de bielle	•		•		•	
Contrôle des roulements d'embiellage	•		•		•	
Remplacement des roulements d'embiellage et de bielle		•		•		•
Contrôle de l'usure de toute la boîte, y compris les roulements et le guide-fourchettes		•		•		•

REMARQUE: S'IL S'AVERE LORS DU CONTROLE QUE LES TOLERANCES SONT DEPASSEES, IL FAUT REMPLACER LES ELEMENTS CONCERNES.

		125 SX 200 EX			C SIX	DAYS
	UNE MOTO PROPRE FAIT ECONOMISER TEMPS ET ARGENT!	après chaque course	1ère révision au bout de 10 heures	toutes les 20 heures	toutes les 40 heures	au moins 1 fois par an
	Vérifier le niveau de boîte			•		
~	Vidanger la boîte	•	•		•	•
MOTEUR	Vérifier la bougie, régler les électrodes		•	•		
.0W	hanger la bougie	•			•	
	Nettoyer le capuchon de bougie et vérifier qu'il tient bien en place	•		•	•	
	Vérifier le serrage des vis de kick et de sélecteur	•		•	•	
CARBURATEUR	Vérifier l'état et l'étanchéité du manchon de carburateur et de la pipe d'admission	•			•	•
URA.	Vérifier le ralenti	•	•		•	•
CARB	Vérifier état et position durites de mise à l'air	•	•		•	•
	Vérifier étanchéité circuit de refroidissement, antigel	•	•		•	•
	Vérifier étanchéité et fixation échappement	•		•	•	
	Vérifier état, souplesse et position des câbles,					
ES	régler, graisser					
ACCESSOIRES	Vérifier le niveau de liquide dans le maître-cylindre de l'embrayage hydraulique	•	•	•	•	
CES	Nettoyer filtre à air et boîtier	•	•	•	•	•
AC	Vérifier état et position des fils électriques	•			•	
	Vérifier réglage du phare	•			•	
	Vérifier fonctionnement circuit électrique (code/phare, stop, clignotants,					
	témoins, éclairage compteur, klaxon, coupe-circuit, commodos)					
	Vérifier niveau liquide de frein, épaisseur des plaquettes, disques	•	•		•	
FREINS	Vérifier état et étanchéité durites de frein	•	•		•	
FE	Vérifier état, course à vide pédale et poignée de frein, régler	•	•		•	
	Vérifier que les vis et les tétons de guidage au niveau des freins tiennent bien en place	•	•		•	
	Vérifier fonctionnement et étanchéité fourche et amortisseur	•	•	•	•	
щ	Nettoyer les cache-poussière	•		•	•	
PARTIE-CYCLE	Purger les bras de fourche	•		•	•	
<u> </u>	Vérifier l'ancrage du bras oscillant	•			•	
ART	Vérifier/régler les roulements de direction	•	•		•	
-	Vérifier serrage de toutes les vis partie-cycle		•			
	(tés, écrous et vis des broches, ancrage bras, amortisseur)					
	Vérifier tension des rayons et voile des jantes	•	•	•	•	
S	Vérifier état et pression des pneus	•	•	•	•	
ROUES	Vérifier état chaîne, pignon, couronne, guides; tension chaîne	•	•	•	•	
~	Graisser la chaîne, Nettoyer et graisser les vis de réglage des tendeurs de chaîne	•	•	•	•	
	Vérifier le jeu des roulements de roue	•	•		•	

IL NE FAUT EN AUCUN CAS DEPASSER DE PLUS DE 5 HEURES LE TEMPS ENTRE DEUX REVISIONS. LES REVISIONS DANS UN ATELIER KTM NE REMPLACENT PAS LES CONTROLES ET L'ENTRETIEN QUE DOIT EFFECTUER LE PILOTE.

TRAVAUX D'ENTRETIEN IMPORTANTS RECOMMANDÉS POUVANT ÊTRE DEMANDÉS EN SUPPLÉMENT!	toutes les 20 heures	toutes les 40 heures	toutes les 80 heures	au moins 1 fois par an	tous les 2 ans
Nettoyer et régler le carburateur				C/H	
Contrôle de l'usure des clapets d'admission	С	C/H	C/H		
Vérifier l'usure des disques d'embrayage et la longueur des ressorts	С	C/H	C/H		
Contrôle de l'usure du cylindre et du piston	С	C/H	C/H		
Vérifier fonctionnement valve à l'échappement	C/H	C/H	C/H		
Contrôle du roulement de pied de bielle	С	C/H	C/H		
Remplacement des roulements d'embiellage			C/H		
Remplacement du roulement de tête de bielle		С	C/H		
Vérifier la boîte de vitesses, la sélection et les roulements		С	C/H		
Entretien complet de la fourche	С		Н	C/H	
Entretien complet de l'amortisseur			С		C/H
Nettoyer et graisser roulements de direction et caches				C/H	
Remplacer la coupelle du maître-cylindre du frein arrière	С	C/H	C/H		
Remplacer le bourrage du pot d'échappement	С	C/H	C/H		
Traiter les raccords et contacteurs électriques avec un aérosol				C/H	
Remplacer le liquide de frein	С	C/H	C/H	C/H	
Remplacer l'huile de l'embrayage hydraulique				C/H	

 $\mathbf{C} = \text{POUR}$ une utilisation **c**ompetition tout-terrain $\mathbf{H} = \text{POUR}$ une utilisation de loisir (\mathbf{H} obby)


REMARQUE: S'IL S'AVERE LORS DU CONTROLE QUE LES TOLERANCES SONT DEPASSEES, IL FAUT REMPLACER LES ELEMENTS CONCERNES.


VÉRIFICATIONS ET TRAVAUX D'ENTRETIEN IMPORTANTS À EFFECTUER PAR LE PILOTE	Avant chaque utilisation	Après chaque lavage	En utilisation tout-terrain	au moins 1 fois par an
Vérifier niveau huile de boîte	•			
Vérifier niveau liquide de frein	•			
Vérifier état des garnitures de frein	•			
Vérifier fonctionnement de l'éclairage	•			
Vérifier fonctionnement du klaxon	•			
Graisser câbles et embouts, régler		•		
Purger régulièrement les bras de fourche			•	
Sortir régulièrement les cache-poussière, nettoyer			•	
Nettoyer la chaîne, graisser, vérifier tension, régler si nécessaire		•	•	
Nettoyer filtre à air et boîtier		•	•	
Vérifier état des pneus et pression	•			
Vérifier niveau liquide de refroidissement	•			
Vérifier étanchéité durites d'essence	•			
Vider cuve de carbu, nettoyer		•		•
Déposer le boisseau, le nettoyer et le huiler		•		
Vérifier état de toutes les commandes	•			
Vérifier freinage	•	•		
Passer anticorrosion à la cire sur pièces nues				
(excepté freins et échappement)				
Mettre aérosol sur contacteur/antivol de direction et bouton éclairage		•		
Vérifier régulièrement serrage tous écrous, vis, colliers				•

SCHÉMAS DE CABLAGE

12

	SOMMAIRE ————————————————————————————————————	
MODÈLE 1999		
125/200 EXC (EU)		2
125/200 EGS (EU)		3
125 EXC (USA)		5
MODÈLE 2000		
125/200 EXC (USA)		8
125/200 EXC (EU)		9
125 EXE, SUPERMOTO	12-1	1
MODÈLE 2001		
125/200 EXC (EU)		3
125/200 EXC (USA)		5
125 EXE, SUPERMOTO	12-1	1
MODÈLE 2002		
125/200 EXC (EU)		3
	12-1	
MODÈLE 2003		
125/200 EXC (EU, AUS)		6
125/200 EXC (USA)		8
MODÈLE 2004		
125/200 EXC (EU)		9
125/200 EXC (USA)		0
TRADUCTIONS, COULEUR DE	CABLE12-2	7
MODÈLE 2005		
125/200 EXC (USA)		3
125 SX		4
TRADUCTIONS, COULEUR DE	CABLE12-2	7
MODÈLE 2006		
200 XC-W		6
TRADUCTIONS, COULEUR DE	CABLE12-2	7





KTM 125/200 EGS 1999

Deutsch	Englisch	Italienisch	Französisch
1 Scheinwerfer	1 headlight	1 faro	1 phare
2 Standlicht	2 parking light	2 luce di posizione	2 feu de position
3 Blinker li vo	3 turn indic left fr	3 lampegg ant sn	3 clignoteur av gauche
4 Blinker re vo	4 turn indic right fr	4 lampegg ant dx	4 clignoteur av droit
5 Tachobeleuchtung	5 speedometer light	5 luce di tachimetro	5 eclair comp vitesse
6 Fernlichtkontrolle	6 high beam indicator	6 spia abbagliante	6 temoin feu route
7 Blinkerkontrolle	7 turn indicator	7 spia lampeggiatori	7 temoin de clignoteur
8 4-pol Stecker	8 multip cont plug (4)	8 connettore a 4 poli	8 connect multiple (4)
9 Zündschloß	9 ignition lock	9 accensione	9 contact d'allum
10 zum Kombischalter	10 to combinat switch	10 multicomando	10 commodo
11 Bremslichtsch vo	11 stoplight switch f	11 int luce arresto ant	11 contact de stop av
12 Bremslichtsch hi	12 stoplight switch r	12 int luce arresto pos	t12 contact Harr de stop
13 Horn	13 horn	13 clacson	13 klaxon
14 Blinkgeber	14 turn indicator	14 trasmett dı lampeg	14 centrale clignot
15 CDI-Einheit	15 CDI-unit	15 CDI-seatola	15 boitier CDI
16 Zündkerze	16 spark plug	16 candela	16 bougle
17 Zündspule	17 ignition coil	17 bobina d'accens	17 bobine d'allumage
18 Generator	18 generator	18 dinamo	18 generateur
19 Kondensator	19 capacitor	19 condensatore	19 condensateur
20 Spannungsregler	20 voltage regulator	20 regol di tens	20 regulateur
21 Batterie 1 2Ah	21 battery 1 2Ah	21 batteria - 1 2Ah	21 batterie 1 2Ah
22 Stecksicherung 10A	22 fuse 10A	22 fusibile 10A	22 fusible 10A
23 6-pol Stecker	23 multip cont plug (9)	23 connettore a 9 poli	23 connect multiple (9)
24 Blinker li hi	24 blinker left rear	24 lampegg post sn	24 clign arr gauche
25 Blinker re hi	25 blinker right rear	25 lampegg post dx	25 clign arr droite
26 Brems—Schlußlicht	26 rear-stoplight	26 fanal post di freno	26 feu arr et de stop
27 Blinkerschalter	27 blink switch	27 ınt lampeggiatori	27 contact d clignoteur
28 Parallelverbinder	28 parallel connector	28 parallelo composto	28 parallele connecteur
29 3-pol Stecker	29 multip cont plug (3)	29 connettore a 3 poli	29 connect multiple (9)

D	eutsch	En	glısch	Ιtα	lienisch	Fro	ınzösısch	Spc	xnısch
br	blau braun gelb grau grün orange rot schwarz violett	br	blue brown yellow grey green orange red black violet	br	blu marrone grallo grigro verde arancione rosso nero violetto	br	bleu brun jaune gris vert orange rouge noir	br	azul marron amarıllo grıs verde naranja rojo negro violeta
w	weıß	w	white	w	bianco	w	blanc	w	blanco

Kontaktbelegung Zündschloß (Typ CEV 7-pol)

	1	2	3	4	5	6	7
PARK	•		•	0		•	
AUS			€	-			
EIN	•	-			•	•	
EIN	0	Φ Φ			θ-	Φ	0 0

Blinkerschalter

	5	0	v
\Leftrightarrow			
□		•	•
\Rightarrow	•	•	

Kontaktbelegung -Lichtschalter (Typ CEV 9610)

	g	bl	ge	w	ge /s	r	br
LICHT ⊖							
Abblendl	•		•	•			
Fernlicht		•	•	•			
HUPE						•	0
ZUNDUNG AUS					•		•
	5	2	1	3	6	4	

Spanisch

-		
f	aro	

2 luz de posicion

3 interm izquierdo delantero

4 intermitente derecho delantero

5 luz tacometro

lampara aviso luces largas

lampara aviso intermitentes

8 conector multiple (4)

9 llave de contacto

10 interruptor combinado

11 interr luz de freno del

12 interr luz de fren tras

13 claxon

14 conjunto del intermintente

15 unidad cdi

16 bujia

17 bobina de encendido

18 generador

19 condensador

20 regulador de tension

21 bateria 12V 1 2Ah

22 fusible principal 10A

23 conector multiple (4)

24 intermitente izquierdo trasero

25 intermitente derecho trasero

26 luz de freno trasero

27 interuptor clignoteur


28 parallele connecteur

29 conector multiple (3)

125/250/300/380 EXC	12-5	
SERVICE Sex 125/250/300/380 EXC 98 99 Sex Barrier Barr	19 1	rzösisch d'arret d'arret d'arret ed'allumage tteur tte
SERVICE March 125/250/300/380 EXC 98 99 march 1010	Anderungsstand	- 2 E 4 C 0 C 8 C D - Z
SERVICE Main 125/250/300/380 EXC 98 '99 more 301 to 5380 USA 226 63 46 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64	Zerchnungsnr 22C8-USA	
SERVICE Next: 125/250/300/380 EXC 98 99 months and 1 to 500 months		ch c
SERVICE	USA	-0 8 4 10 0 C 8 2 5 5 5
SERVICE MATTER 3.209 (380 EXC '98'99 9 48'99 9 8 8'99 9	000 970	Deutsch Scheinwerfer Kurzschlußtester Lichtschalter Spannungsbegrenz Spannungsbegrenz Stannungsbegrenz Zundkerze Schlußlicht Stannungsbegrenz Schlußlicht Stannungsbegrenz Schlußlicht Stannungsber Stannu
SERVICE Manual 125/250/300/380 EXC 198 1	£84.9	
SERVICE Modern 125/250/300/380 EXC	7Nr. 3	
SERVICE Model 125/250/300/380 125/250/300/300 125/250/300/300 125/250/300 125/250/300 125/250/300 125/250/300 125/250/300 125/250/300 125/250/300 125/250/300 125/250/300 125/250/300 125/250/300 12		
SERVICE Modelii 1 SERVICE MODEL		⇒ ⇒ 56
SERVICE Modelii 1 SERVICE MODEL	38/00	
SERVICE Modelii 1 SERVICE MODEL	50/30	
SERVICE Modelii 1 SERVICE MODEL	25/2	p-d-p-d
SERVICE SER		
SERVICE STATE OF STAT	Modell	D → D → D → D → D → D → D → D → D → D →
	ICE	
	SERV	
	3	<u> </u>
	N	

Kabelstrangbez vo 200 EXC USA '98 hı 125–380 EXC '98	Französısch	1 phare 2 bouton d'arret 3 interr d'eclairage 4 regulateur 5 bobbine d'allumage 7 bougie 8 feu arriere 9 connect multiple (3) 10 CDI-unite 11 generateur d'impuls 12 connect multiple (4) 13 boitier CDI 1 generateur d'impuls 12 connect multiple (4) 13 boitier CDI 1 faro 2 interruptor a masa 9 vert 0 orange r rouge 5 noir v violet w blanc 5 penerador 6 bobina de encendido 7 bujia 8 luz de trasera 9 conect multiple (3) 10 unidad cdi 11 generador de impuls 12 conect multiple (4) 13 unidad cdi 11 generador de impuls 12 conect multiple (4) 13 unidad cdi 11 generador de impuls 12 conect multiple (4) 13 unidad cdi 11 generador de impuls 12 conect multiple (5) 13 unidad cdi 11 generador de impuls 12 conect multiple (6) 13 unidad cdi 14 en arron 15 en arron 16 on aran 17 en arron 18 en arron 18 en arron 19 en arron 19 en arron 19 en arron 10 en arron 10 en arron 10 en arron 11 en arron 11 en arron 12 conect multiple (4) 13 unidad cdi 14 en arron 15 en arron 16 en arron 17 en en arron 18 en arron 18 en arron 19 en arron 19 en arron 10 en arron 10 en arron 10 en arron 11 en
Anderungsstand	Franz	1 phare 2 bouton d'arr 3 interr d'e 4 regulateur 5 bougie d'all 7 bougie e 9 connect mult 10 CDI-unite 11 generateur 12 connect mult 13 boi tier CDI 14 bougie 12 connect mult 15 pan de res 16 bob ina de er 17 bujia 18 conect mult 19 marrador de 12 conect mult 11 generador de 12 conect mult 13 unidad cal 11 generador de 12 conect mult 13 unidad cal 11 generador de 12 conect mult 13 unidad cal 15 conect mult 16 on aran 17 bujo 18 pan gris 18 on aran 19 on aran 10 s negro 10 s negro 10 s negro 11 branco 12 conect mult 13 unidad cal 14 bi azul 15 conect mult 16 bi azul 17 bujo 18 bi azul 18 bi azul 19 bi azul 19 bi azul 10 on naran 10 s negro 10 s negro 10 s negro 10 s negro
Zelchnungsnr Hn 200XCUSA	Italienisch	1 faro 2 interr cortocircuito 3 interr della luce 4 regol di tens 5 dinamo 6 bobina d'accens 7 candela 8 fanale posteriore 10 CDI-sectola 11 distributore 10 CDI-sectola 11 distributore 12 connettore a 4 poli 13 CDI-sectola 14 or morrone 15 CDI-sectola 16 biu u brimarrone 18 CDI-sectola 19 verde 10 connettore 10 connettore 10 connettore 11 distributore 11 distributore 12 connettore 13 CDI-sectola 14 bi biu 15 CDI-sectola 16 biu u bi biunco 17 cosso 5 nero 6 o arancione 18 connettore 19 verde 10 or arancione 10 or arancione 11 distributore 11 distributore 12 connettore 13 connettore 14 pointing 15 connettore 16 pointing 17 pointing 18 p
Datum, Name 22 06 98 KE	Englisch	light t-circuit button t switch age limiter ration coil k plug light ip cont plug (4 unit brown gellow grey red black violet white
USA	Ш	- 0 6 4 10 6 C 8 2 5 - 5 E
Kabelstrangnummer Land vorne 523 11 075 000 hinten 503 11 076 000	Deutsch	1 Scheinwerfer 2 Kurzschlußtaster 3 Lichtschalter 4 Spannungsbegrenzer 5 Generator 6 Zundspule 7 Zündkerze 8 Schlußlicht 9 3-pol Stecker 10 CDI-Einheit 11 Impulsgeber 12 4-pol Stecker 13 CDI-Einheit 11 Impulsgeber 12 Groun 9 grün 0 grün 0 orange r rot s schwarz v violett w weiß
KALA SERVICE Model1 200 EXC '98'99 Kobe		The second secon

Kobelstrongbez vo 125 EXC USA '98 hı 125-380 EXC '98	Französisch phare 2 bouton d'orret 3 interr d'eclairage 4 regulateur 5 generateur 6 bobine d'ollumage 7 bougie 8 feu orriere 9 connect multiple (3) 10 COI-unite 11 generateur d'impuls 12 connect multiple (4) bit bleu bit bleu br brun gr gris gr
Anderungsstand	Franzöi I phare 2 bouton d' 3 interr d 4 regulateu 6 bobine d' 7 bougre 8 feu ornie 9 connect m 10 CDI-unite 11 generateu 12 connect m 9 raterrupt 9 raterrupt 3 interrupt 14 regulaterrupt 5 penerador 6 bobina de 7 bujua 11 generador 9 conect mu 10 unidad cd 11 generador 12 conect mu 11 generador 9 conect mu 12 conect mu 13 interrupt 14 regulador 15 penerador 16 bina de 17 conect mu 18 to on
Zeichnungsnr Ř	Italienisch I faro 2 intern contacination 3 intern della luce 4 aroma 6 bobina d'accens 7 conde la 8 fanole posteriore 9 connettore a 3 poli 10 COI-seatola 11 distributore 12 connettore a 4 poli bi blu br marrane ge giallo grafia y verde 0 aromaione r rosso s nero v violetto w bianco
Dotum, Nome 22 OG 98 KE	Englisch headlight short-circuit button light switch voitage limiter generator rearlight multip cont plug (3) COI-unit puiser coil multip cont plug (4) bib blue br brown ge yellow green o cronge r red s black v violet w white
Kobelstrangnummer Land varne 503 11 075 000 USA	Deutsch Scheinwerfer 1 Scheinwerfer 2 Kurzschlußtaster 3 1 ch secholter 4 Scheinvingsbegrenzer 4 Scheinvingsbegrenzer 5 Schußlicht 8 Schußlicht 9 Schußlicht 9 Schußlicht 9 Schußlicht 9 Schußlicht 1 Impliggber 12 4-poi Stecker 10 1 Impliggber 12 4-poi Stecker 10 1 Impliggber 12 4-poi Stecker 10 Group 9 group
125/200/250/300 EXC 2000	
SPORTHOGORETCES SERVICE	



Deutsch	Englisch	Italienisch	Französisch
1 Scheinwerfer	1 headlight	1 faro	1 phare
2 Standlicht	2 parking light	2 luce di posizione	2 feu de position
3 Blinker li vo	3 turn indic left fr	3 lampegg ant sn	3 clignoteur av gauche
4 Blinker re vo	4 turn indic right fr	4 lampegg ant dx	4 clignoteur av droit
5 Tachobeleuchtung	5 speedometer light	5 luce di tachimetro	5 eclair comp vitesse
6 Fernlichtkontrolle	6 high beam indicator	6 spia abbagliante	6 temoin feu route
7 Blinkerkontrolle	7 turn indicator	7 spia lampeggiatori	7 temoin de clignoteur
8 4-pol Stecker	8 multip cont plug (4)	8 connettore a 4 poli	8 connect multiple (4)
10 zum Kombischalter	10 to combinat switch	10 multicomando	10 commodo
11 Bremslichtsch vo	11 stoplight switch f	11 int luce arresto ant	11 contact de stop av
12 Bremslichtsch hi	12 stoplight switch r	12 int luce arresto pos	t12 contact Harr de stop
13 Horn	13 horn	13 clacson	13 klaxon
14 Blinkgeber	14 turn indicator	14 trasmett di lampeg	14 centrale clignot
15 CDI-Einheit	15 CDI-unit	15 CDI-seatola	15 boitier CDI
16 Zündkerze	16 spark plug	16 candela	16 bougle
17 Zündspule	17 ignition coil	17 bobina d'accens	17 bobine d'allumage
18 Generator	18 generator	18 dinamo	18 generateur
19 Kondensator	19 capacitor	19 condensatore	19 condensateur
20 Spannungsregler	20 voltage regulator	20 regol di tens	20 regulateur
22 Stecksicherung 10A	22 fuse 10A	22 fusibile 10A	22 fusible 10A
23 6-pol Stecker	23 multip cont plug (6)	23 connettore a 6 poli	23 connect multiple (6)
24 Blinker li hi	24 blinker left rear	24 lampegg post sn	24 cligh arr gauche
25 Blinker re hi	25 blinker right rear	25 lampegg post dx	25 clign arr droite
26 Brems-Schlußlicht	26 rear-stoplight	26 fanal post di freno	26 feu arr et de stop
27 Blinkerschalter	27 blink switch	27 int lampeggiatori	27 contact d clignoteur
29 3-pol Stecker	29 multip cont plug (3)	29 connettore a 3 poli	29 connect multiple (9)

Deutsch	Englisch	Italienisch	Französisch	Spanisch
bl blau br braun ge gelb gr grau g grün o orange r rot s schwarz v violett	bl blue br brown ge yellow gr grey g green o orange r red s block v violet	bl blu br marrone ge giallo gr grigio g verde o arancione r rosso s nero v violetto	bl bleu br brun ge Jaune gr gris g vert o orange r rouge s noir v violet	bl azul br marron ge amarıllo gr grıs g verde o naranja r rojo s negro v violeta
w weiß	w white	w bianco	w blanc	w blanco

Blinkerschalter


	s	0	٧
$\Leftrightarrow \Rightarrow$			
\Leftrightarrow		•	•
\Rightarrow	•	-	

Kontaktbelegung – Lichtschalter (Typ CEV 9610)

	g	bl	ge	w	ge /s	r	br
LICHT 0							
Abblendl	0		-	•			
Fernlicht		•	-	•			
HUPE						•	-
ZUNDUNG AUS					•		-
	5	2	1	3	6	4	

			Spanisch
1	faro)	
2	luz	de	posicion

- 3 interm izquierdo delantero 4 intermitente derecho delantero
- 5 luz tacometro
- 6 lampara aviso luces largas
- 7 lampara aviso intermitentes
- 8 conector multiple (4)
- 10 interruptor combinado
- 11 interr luz de freno del
- 12 intern luz de fren tras
- 13 claxon
- 14 conjunto del intermintente
- 15 unidad cdi
- 16 bujia
- 17 bobina de encendido
- 18 generador
- 19 condensador
- 20 regulador de tension
- 22 fusible principal 10A
- 23 conector multiple (6)
- 24 intermitente izquierdo trasero
- 25 intermitente derecho trasero
- 26 luz de freno trasero
- 27 interuptor clignoteur
- 29 conector multiple (3)



	Deu	ıtsch	Engl	isch	Italienis	ch		Französisch	
	1 Scheinwerf	er	1 headlight		1 faro			1 phare	
	2 Standlicht		2 parking lig	nt	2 luce di posizi	one	9	2 feu de position	
\vdash	3 Blinker li vo)	3 turn indic.l	eft fr.	3 lampegg.ant.	.sn.		3 clignoteur av gauche	
	4 Blinker re v	o'	4 turn indic.r	ight fr.	4 lampegg.ant.	.dx		4 clignoteur av.droit	
0	5 Tachobeleu	ıchtung	5 speedomet	er light	5 luce di tachin	net	ro	5 eclair.comp.vitesse	
7	6 Fernlichtko	ntrolle	6 high beam	indicator	6 spia abbaglia	ınte	!	6 temoin feu route	
2000/200	7 Blinkerkont	rolle	7 turn indica	tor	7 spia lampegg	giat	ori	7 temoin de clignoteur	
\sim	8 4-pol.Steck	ær	8 multip.com	t.plug (4)	8 connettore a	4 p	ooli	8 connect.multiple (4)	
2	9 Zündschlos	S	9 ignition loc	k	9 accensione			9 contact.d'allum.	
	10 zum Kom		10 to combir		10 multicoman	ıdo		10 commodo	
SUPERMOTO	11 Bremslich	tsch. vo	11 stoplight	switch f.	11 int.luce arre	esto	ant	11 contact de stop av.	
Ö	12 Bremslich	tsch. hi	12 stoplight	switch r.	12 int.luce arre	esto	post	12 contact Harr.de stop	
\geq	13 Horn		13 horn		13 clacson			13 klaxon	
α	14 Blinkgebe		14 turn indic	ator	14 trasmett. di		npeg.	14 centrale clignot.	
Й	15 CDI-Einhe	eit	15 CDI-unit		15 CDI-seatola	l		15 boitier CDI	
\exists	16 Zündkerz		16 spark plu		16 candela			16 bougie	
S	17 Zündspule		17 ignition co		17 bobina d'ac	cer	IS.	17 bobine d'allumage	
	18 Generator		18 generator		18 dinamo			18 generateur	
25	19 Ölkontrol		19 oil level te		19 contr.d.liv.d		0	19 contr.de niv d huile	
1,	20 Spannung		20 voltage re		20 regol. di ter			20 regulateur	
	21 Batterie 3		21 battery 3	٩h	21 batteria 3A			21 batterie 3Ah	
)1	22 Stecksiche	0	22 fuse 10A		22 fusibile 10A	١.		22 fusible 10A	
\mathcal{C}	23 6-pol.Sted		23 multip.co		23 connettore			23 connect.multiple (6)	
5	24 Blinker li l		24 blinker let		24 lampegg.pc			24 clign.arr.gauche	
\sim	25 Blinker re		25 blinker rig		25 lampegg.pc			25 clign.arr.droite	
2000/2001	26 Brems-Sch		26 rear-stopl	-	26 fanal.post.d			26 feu arr.et de stop	
0	27 Blinkersch		27 blink swit	ch	27 int. lampeg	giat	ori	27 contact.d.clignoteur	
	28 Ölstandgeber		28 oil level se		28 liv.d'olio tra			28 niv.d'huile transmet	
Щ	29 3-pol. Ste	cker	29 multip.co	29 multip.cont.plug (3)		29 connettore a 3 poli		29 connect.multiple (3)	
EX	30 kontaktst	ift 3.Gang	30 gear swite	30 gear switch 3.gear		30 secondo marcia		30 cont.d.boite d.vites	
25	Deutsch	Englisch	Italienisch	Französisch	Spanisch			Spanisch	

Deutsch	Englisch	Italienisch	Französisch	Spanisch
bl blau br braun ge gelb gr grau g grün o orange r rot s schwarz v violett	bl blue br brown ge yellow gr grey g green o orange r red s black v violet	bl blu br marrone ge giallo gr grigio g verde o arancione r rosso s nero v violetto	bl bleu br brun ge jaune gr gris g vert o orange r rouge s noir v violet	bl azul br marron ge amarillo gr gris g verde o naranja r rojo s negro v violeta
w weiss	w white	w bianco	w blanc	w blanco

Zündschloss

ľ	,				,
		bl	r- W	gr	0
	ein 🔿			9	L

ZADI (503.11.065.000)								
bl	r- W	gr	o					
		0-	<u>-</u>					
•	•	0						
		r-	bl r- w gr ⊶					

Blinkerschalter


	S	О	v
\Leftrightarrow			
Û		0-	•
\Rightarrow	Θ—	-	

Kontaktbelegung -Lichtschalter (Typ CEV 9610)

	g	bl	ge	w	s/ ge	r	br
LICHT °							
Abblendl.	⊕		-	-			
Fernlicht		Θ-	-	-			
HUPE 🗁						0-	0
ZÜNDUNG AUS ⊠					Θ-		—
	5	2	1	3	6	4	

			IS unidad cai
	0-	•	16 bujia
Θ—	—•		17 bobina de encendido
			18 generador
			19 contr.del nivel del acc
			20 regulador de tension

1	faro
	luz de posicion
	interm. izquierdo delantero
	intermitente derecho delantero
5	luz tacometro
6	lampara aviso luces largas
	lampara aviso intermitentes
	conector multiple (4)
	llave de contacto
10	O interruptor combinado
1	1 interr. luz de freno del.
12	2 interr. luz. de fren tras.
	3 claxon
	4 conjunto del intermintente
	5 unidad cdi
	5 bujia
	7 bobina de encendido
	8 generador
	9 contr.del nivel del aceite
	O regulador de tension
_	1 bateria 12V 3Ah
	2 fusible principal 10A
	3 conector multiple (6)
	4 intermitente izquierdo trasero 5 intermitente derecho trasero
	6 luz de freno trasero
_	7 interuptor clignoteur
	3 sensor.del nivel del aceite
	9 conector multiple (3)
	O interruptor de cambio (3)
٦(o interruptor de cambio (5)



KTM 125-200 EXC 2001/2002

Deutsch Englisch Italienisch Französisch		1(11W1 125 200 L	=, (0 = 0 0 1, = 0 0 =	
2 Standlicht 3 Blinker li vo 4 Blinker re vo 5 Tachobeleuchtung 6 Fernlichtkontrolle 7 Blinkerkontrolle 8 2-pol Stecker 10 multip cont plug (2) 9 3-pol Stecker 11 Bremslichtsch vo 12 Bremslichtsch hi 13 Horn 14 Blinkgeber 15 CDI 16 Zündkerze 17 Zündspule 17 Linkerschalter 18 Generator 19 Kondensator 20 Spannungsregler 21 Impulsgeber 22 Blinkerschalter 21 Blinkerschalter 21 Impulsgeber 22 Blinkerschalter 23 Standlicht 3 turn indic left fr 4 turn indic right fr 5 speedometer light 6 high beam indicator 7 spia lampeggiatori 7 temoin de clignoteur av gauche 4 clignoteur av gauche 6 spia dboagliante 6 sepia abbagliante 6 sepia abbagliante 6 sepia abbagliante 6 temoin feu route 7 spia lampeggiatori 7 temoin de clignoteur 8 connect multiple (2) 9 connect multiple (2) 9 connect multiple (2) 9 connect multiple (2) 10 multicomando 11 int luce arresto ant 11 contact de stop av 12 lampeggiatori 13 clacson 13 klaxon 14 trasmett di lampeg 14 centrale clignot 15 CDI 15 CDI 15 CDI 16 condela 16 bougie 17 bobina d'accens 17 bobina d'accens 18 generateur 19 condensateur 20 regol di tens 20 regulateur 21 trasmett d'impuls 22 contact d'impuls 22 contact d'impuls 22 contact d'impuls 22 contact multiple (6) 24 Blinker li hi 24 blinker left rear 25 blinker right fr 26 lampegg post sn 27 clignoteur av droit 27 temoin de clignoteur 28 feu de position 29 cligroteur av droit 4 lampegg ant sn 3 clignoteur av droit 4 lampegg ant sn 4 lampegg ant sn 6 temoin feu ro	Deutsch	Englisch	Italienisch	Französisch
	2 Standlicht 3 Blinker li vo 4 Blinker re vo 5 Tachobeleuchtung 6 Fernlichtkontrolle 7 Blinkerkontrolle 8 2-pol Stecker 9 3-pol Stecker 10 zum Kombischalter 11 Bremslichtsch vo 12 Bremslichtsch hi 13 Horn 14 Blinkgeber 15 CDI 16 Zündkerze 17 Zündspule 18 Generator 19 Kondensator 20 Spannungsregler 21 Impulsgeber 22 Blinkerschalter 23 6-pol Stecker 24 Blinker li hi 25 Blinker re hi	2 position light 3 turn indic left fr 4 turn indic right fr 5 speedometer light 6 high beam indicator 7 turn indicator 8 multip cont plug (2) 9 multip cont plug (3) 10 to combinat switch 11 stoplight switch f 12 stoplight switch r 13 horn 14 turn indicator 15 CDI 16 spark plug 17 ignition coil 18 generator 19 capacitor 20 voltage regulator 21 pulser coil 22 blink switch 23 multip cont plug (6) 24 blinker left rear 25 blinker right rear	2 luce di posizione 3 lampegg ant sn 4 lampegg ant dx 5 luce di tachimetro 6 spia abbagliante 7 spia lampeggiatori 8 connettore a 2 poli 9 connettore a 3 poli 10 multicomando 11 int luce arresto ant 12 int luce arresto post 13 clacson 14 trasmett di lampeg 15 CDI 16 candela 17 bobina d'accens 18 dinamo 19 condensatore 20 regol di tens 21 trasmett d'impulsi 22 int lampeggiatori 23 connettore a 6 poli 24 lampegg post sn 25 lampegg post dx	2 feu de position 3 clignoteur av gauche 4 clignoteur av droit 5 eclair comp vitesse 6 temoin feu route 7 temoin de clignoteur 8 connect multiple (2) 9 connect multiple (3) 10 commodo 11 contact de stop av 12 contact Harr de stop 13 klaxon 14 centrale clignot 15 CDI 16 bougie 17 bobine d'allumage 18 generateur 19 condensateur 20 regulateur 21 generateur d'impuls 22 contact d clignateur 23 connect multiple (6) 24 clign arr gauche 25 clign arr droite

Deutsch	Englisch	Italienisch	Französisch	Spanisch
bl blau br braun ge gelb gr grau g grün o orange r rot s schwarz v violett w weiß	bl blue br brown ge yellow gr grey g green o orange r red s black v violet w white	bl blu br marrone ge giallo gr grigio g verde o arancione r rosso s nero v violetto w bianco	bl bleu br brun ge jaune gr gris g vert o orange r rouge s noir v violet w blanc	bl azul br marron ge amarıllo gr grıs g verde o naranja r rojo s negro v violeta w blanco

Kontaktbelegung -Lichtschalter (Typ CEV 9610)

	g	bl	ge	w	ge /s	r	br
Lights 0							
LO beam	•		•	•			
Hı beam ≡		•	•	•			
Horn 🄀						•	•
Engine off 💢					•		•
	5	2	1	3	6	4	

Blinkerschalter



Spanisch


- 2 luz de posicion
- 3 interm izquierdo delantero
- ıntermitente derecho delantero
- 5 luz tacometro
- 6 lampara aviso luces largas
- lampara aviso intermitentes
- 8 conector multiple (2)
- 9 conector multiple (3)
- 10 interruptor combinado
- luz de freno del ınterr
- 12 interr luz de fren tras
- 13 claxon

1 faro

- 14 conjunto del intermintente
- 15 CDI
- 16 bujia
- 17 bobina de encendido
- 18 generador
- 19 condensador
- 20 regulador de tension
- 21 generado de impulsos 22 interuptor clignoteur
- 23 conector multiple (6)
- 24 intermitente izquierdo trasero
- 25 intermitente derecho trasero
- 26 luz de freno trasero

ш
_
$^{\circ}$
33
т.
CO
Ō
\approx
(A
m
(.,
٠.
$\overline{}$
$\overline{}$
\forall
₹
4

									_	_				_					_																		_	_		_
Date:name	Französısch	phare	_	Interr a ectairage regulateur	generateur	bobine d'allumage	bougie feii orriere	onnect multiple (3)	01-unite	11 generateur a impuis 12 connect multiple (4)	pl bleu	br brun	81.78	g vert			s noir			Spanisch	faro	interruptor a masa	nterruptor d'luz	regulador de tension	enerador	ם ביים	uz de trasera	9 conect multiple (3)	חומממ כמו	12 conect multiple (4)	1	br marron			naranja			blanco		
Date:name 1-3XCUS1 Ändstand		-	2	o 4	2	9 1									_			3			-	2 11	e .	4 1		7 br	9 11	<u>ი</u> (Ξ Ω:	12 cc		<u>ā</u> .	ñ	p	on o	 u	>	3		
Zeichnungsnr 1—3XCUSA	Italienisch	1 faro		3 interr della luce 4 regol di tens		6 bobina d'accens	/ candela A fanale nasteriore	6	10 CDI-seatola	II distributore 12 connettore α 4 poli	njq jq	br marrone	010100				s nero																							
Datum, Name 22 06 98 KE	Englisch	headtight	short—circuit button	light switch voltage limiter	generator	ignition coil	spark plug	ip cont plug (3)	Ln:t			br brown	grey	green	orange	red	black violet	white																						
USH	ش —	hed	2 shor	n 4	2	9 i	/ spar	9 mult	100 01	12 mult	19	<u> </u>	, ,				un >																							
Kabelstrangnummer Land vorne 503 11 075 000 hinten 503 11 076 000	Deutsch	1 Scheinwerfer		3 Lichtschalter 4 Spannungsbegrenzer	5 Generator	6 Zündspule	/ Zündkerze R Schlußlicht	9 3-pol Stecker	10 CDI-Einheit	11 Impulsgeber 12 4-pol Stecker	bl blau	br braun	gr grau		o orange		s schwarz																							
125/200/250 EXC 2001	γ-1	- de - de - 19		<u>[c</u>	70	3:	1 3 5							TT										C	P		(A) =			— n		- ¬d - w - - g - - g -)	
SPARMOTORIELES SERVICE Modell			פ		5					T			[9	<u> </u>			I 9–	m-oj) -1 q				a6 → a6 → 6 → 6 → 6 → 6 → 6 → 6 → 6 → 6				H				Nesilyox	2K2								



KTM 125-200 EXC 2003

4 Blinker re vo 5 Tacho 5 Tacho 6 Fernlichtkontrolle 7 Blinkerkontrolle 8 2-pol Stecker 9 multip.cont.plug (2) 9 3-pol Stecker 11 Bremslichtsch. vo 12 Bremslichtsch. hi 13 Horn 14 Blinkgeber 15 CDI 16 Zündkerze 17 Zündspule 18 Generator 19 Kondensator 20 Spannungsregler 2 Hurn indic.right fr. 4 lampegg.ant.dx. 5 compteur 4 turn indic.right fr. 5 tachimetro 5 tachimetro 6 spia abbagliante 6 temoin feu route 7 spia lampeggiatori 7 temoin de cligno 8 connect.multiple 9 connect.multiple 10 multicomando 11 ocommodo 11 int.luce arresto ant 11 contact de stop of 12 contact Harr.de 12 int.luce arresto post 13 klaxon 14 trasmett. di lampeg. 14 centrale clignot 15 CDI 16 candela 17 bobina d'accens. 17 bobine d'allumage 18 generator 19 condensator 20 regol. di tens. 20 regulateur				
2 Standlicht 3 Blinker li vo 3 Blinker li vo 4 Blinker re vo 5 Tacho 6 Fernlichtkontrolle 7 Blinkerkontrolle 8 2-pol.Stecker 9 3-pol.Stecker 10 zum Kombischalter 11 Bremslichtsch. vo 12 Bremslichtsch. hi 13 Horn 14 Blinkgeber 15 CDI 15 CDI 16 Zündkerze 16 Spark plug 17 Zündspule 17 Zündspule 18 Generator 19 Kondensator 2 Juce di posizione 3 Lampegg.ant.sn. 3 clignoteur av gar 4 turn indic.left fr. 4 Lampegg.ant.dx. 4 clignoteur av dra 5 tachimetro 5 compteur 6 spia abbagliante 7 temoin de cligno 8 connect.multiple 9 connettore a 2 poli 9 connect.multiple 10 multicomando 11 int.luce arresto ant 11 int.luce arresto ant 12 int.luce arresto post 12 contact Harr de standar 13 candela 14 trasmett. di lampeg. 15 CDI 15 CDI 16 Zündspule 17 ignition coil 17 bobina d'accens. 18 generator 19 capacitor 20 voltage regulator 20 regol. di tens. 2 feu de position 3 clignoteur av gar 4 clignoteur av gar 4 clignoteur av dra 5 tachimetro 5 compteur 6 spia abbagliante 7 temoin de cligno 6 spia abbagliante 7 temoin de cligno 8 connect.multiple 9 connectore a 3 poli 10 multicomando 11 int.luce arresto ant 11 contact de stop of 11 int.luce arresto post 12 contact Harr de stop of 13 klaxon 14 trasmett. di lampeg. 14 centrale clignot 15 CDI 15 CDI 15 CDI 16 candela 17 bobina d'accens. 17 bobine d'allumagar 18 dinamo 18 generateur 19 condensateur 20 regol. di tens. 20 regulateur	Deutsch	Deutsch Englisch	Italienisch	Französisch
22 Blinkerschalter 23 6-pol.Stecker 24 Blinker li hi 25 Blinker re hi 22 blink switch 23 connect d.cligna 23 connect multiple 24 lampegg.post.sn 25 lampegg.post.dx 25 clign.arr.droite	1 Scheinwerfer 2 Standlicht 3 Blinker li vo 4 Blinker re vo 5 Tacho 6 Fernlichtkontrolle 7 Blinkerkontrolle 8 2-pol.Stecker 9 3-pol.Stecker 10 zum Kombischalter 11 Bremslichtsch. vo 12 Bremslichtsch. hi 13 Horn 14 Blinkgeber 15 CDI 16 Zündkerze 17 Zündspule 18 Generator 19 Kondensator 20 Spannungsregler 21 Impulsgeber 22 Blinkerschalter 23 6-pol.Stecker 24 Blinker li hi 25 Blinker re hi	inwerfer dlicht ker li vo ker re vo ker re vo lichtkontrolle kerkontrolle l.Stecker Kombischalter slichtsch. vo slichtsch. hi kgeber kerze lespule rator lensator nungsregler l.Stecker kerschalter lichtsch licht	1 faro 2 luce di posizione 3 lampegg ant sn. 4 lampegg ant dx. 5 tachimetro 6 spia abbagliante 7 spia lampeggiatori 8 connettore a 2 poli 9 connettore a 3 poli 10 multicomando 11 int luce arresto ant 12 int luce arresto post 13 clacson 14 trasmett di lampeg. 15 CDI 16 candela 17 bobina d'accens. 18 dinamo 19 condensatore 20 regol di tens. 21 trasmett d'impulsi 22 int lampeggiatori 23 connettore a 6 poli 24 lampegg post dx.	1 phare 2 feu de position 3 clignoteur av gauche 4 clignoteur av droit 5 compteur 6 temoin feu route 7 temoin de clignoteur 8 connect multiple (2) 9 connect multiple (3) 10 commodo 11 contact de stop av 12 contact Harr de stop 13 klaxon 14 centrale clignot 15 CDI 16 bougie 17 bobine d'allumage 18 generateur 19 condensateur 20 regulateur 21 generateur d'impuls 22 contact d clignateur 23 connect multiple (6) 24 clign arr gauche

De	eutsch	En	glisch	Ita	lienisch	Fra	nzösisch	Spc	nisch
	blau braun		blue brown		blu marrone		bleu brun		azul marron
1 -	gelb	_	yellow	-	giallo	_	Jaune	_	amarıllo
gr	grau grün	gr a	grey green	gr a	grigio verde	gr a	gris vert	gr a	gris verde
0	orange	0	orange	0	arancione	0	orange	0	naranja
r	rot	r	red	r	rosso	r	rouge	r	rojo
5	schwarz	s	black	s	nero	5	noir	5	negro
V	violett	٧	violet	٧	violetto	٧	violet	v	violeta
w	weiß	w	white	w	bianco	w	blanc	w	blanco

Kontaktbelegung - Lichtschalter

	g	bl	ge	w	s/ ge	٢	br
Lights •							
LO beam	•		•	•			
Hi beam ≣⊃		•	•	•			
Horn 🔀						•	•
Engine off 💢					•		•
	5	2	1	3	6	4	


Blinkerschalter


	s	0	٧
\bigcirc			
1		•	•
⇒	•	•	


Spanisch
1 faro 2 luz de posicion 3 interm. izquierdo delantero 4 intermitente derecho delantero 5 tacometro 6 lampara aviso luces largas 7 lampara aviso intermitentes 8 conector multiple (2) 9 conector multiple (3) 10 interruptor combinado 11 interr. luz de freno del. 12 interr. luz. de fren tras. 13 claxon 14 conjunto del intermintente 15 CDI 16 bujia 17 bobina de encendido 18 generador 19 condensador 20 regulador de tension 21 generado de impulsos 22 interuptor clignoteur 23 conector multiple (6) 24 intermitente izquierdo trasero
25 intermitente derecho trasero


26 luz de freno trasero

12-10	
Note: Not: Note: Note: Note: Note: Note: Note: Note: Note:	Französisch phare 2 bouton d'arret 2 bouton d'arret 4 regulateur 5 generateur 6 bobine d'allumage 7 bouge 8 feu arriere 9 connect multiple (3) 10 CDI-unite 11 generateur d'impuls 12 connect multiple (4) bi bleu br brun ge Jaune gr gris gr gris gr yers ligenerador de tension ge genarillo buja buja buja conect multiple (4) bu azul
Date name 1-3XCUS1 Andstand 100400	
Zeichnungsnr Da	Italienisch I foro 2 interr contocircuito 3 interr della luce 4 regol di tens 5 dinamo 6 bobina d'accens 7 condela 8 fanole posteriore 9 connettore a 3 poli 10 CDI-senotolo 11 distributore 12 connettore a 4 poli bl blu br marrane ge giallo gr grigio g verde o arancione r rosso s nero v violetto w bianco
Datum, Name 22 06 98 KE	Inght trent button dee limiter rator tion coil who limiter tion coil limiter tion coil limiter in cont plug (4) blue brown gellow grey grey orange red white white
USA	- 2 m 4 r 0 r 0 p p = - 5
Kabelstrangnummer vorne 503 11 075 000 hinten 503 11 076 000	Deutsch Scheinwerfer Kurzschlüßtester Lichtschollter Spannungsbegrenzer Generator Generator Generator Gundspule Zündkerze Schlußlicht 3-pol Stecker CDI-Einheit Impulsgeber 11 Impulsgeber 12 4-pol Stecker bi blau brown gelb greu gr
SPANNING SERVICE HOSELL 125/200 EXC 2003	











Art.-Nr. 3.206.031-F





TRADOUTION	
Capacitor	Condensateur
CDI	CDI
Driving light lamp	Temion feu route
Flasher relay	Relais de clignotants
Flasher switch	Bouton de clignotants
Front brake switch	Contacteur de frein avant
Flasher control lamp	Temion de clignoteur
Generator	Genrateur
Handle bar switch for multi-funcdigital-speedometer	Contacteur au guidon pour ordinateur de bord
Headlight	Phare
High / low beam switch	Contacteur code/phare
Horn	Avertisseur sonore
Horn switch	Bouton d'avertisseur sonore
Ignition coil	Bobine d'allumage
Left front flasher	Clignotant avant gauche
Left rear flasher	Clignotant arrière gauche
Multi-funcdigital-speedometer	Ordinateur de bord
Pick up	Capteur d'allumage
Position light	Feu de position
Rear brake switch	Contacteur de frein arrière
Rear light / brakelight	Feu rouge/stop
Regulator-rectifier	Régulateur/redresseur
Right front flasher	Clignotant avant droit
Right rear flasher	Clignotant arrière droit
Speed sensor	Capteur de vitesse
Stop switch	Contacteur stop

COULEUR DE CABLE

bl: noir
ye: jaune
bu: bleul
gr: vert
re: rouge
wh: blanc
br: brun
or: orange
pi: rose
gr: gris
pu: violet